704 N Régulateur de procédé



 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

Manuel d'installation et d'utilisation







IN	INTRODUCTION ii			
	Au sujet de ce manuel	ii		
	Structure de ce manuel	. ii		

Manuel d'installation et d'utilisation 2704 – HA 026502FRA - indice 5.0 - 09/05 2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.cc



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Site web : www.hvssystem.com

i

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le programmateur/régulateur hautes performances 2704.

AU SUJET DE CE MANUEL

Ce manuel s'adresse à ceux qui souhaitent installer, utiliser ou mettre en service le régulateur. L'utilisation du régulateur est associée à trois niveaux d'accès sécurisé. Ce manuel se limite au niveau 1, les autres niveaux sont décrits dans le manuel de configuration ref HA 026933.

Les trois niveaux d'accès sont les suivants :

Niveau 1	Utilisation uniquement. Ce niveau permet par exemple de modifier des paramètres dans des limites sûres ou de faire fonctionner, de maintenir ou de réinitialiser des programmateurs.
Niveau 2	Niveau Supervision. Ce niveau permet par exemple de prédéfinir des limites pour les paramètres ou de modifier ou créer des programmes
Niveau 3	Niveau Mise en service. Ce niveau est destiné à être utilisé lors de la mise en service de l'appareil. Il permet par exemple de régler les offsets de calibration pour qu'ils collent aux caractéristiques des ponts de jauge et des transmetteurs.
Visualisation de la configuration	Il est également possible de lire la configuration du régulateur à n'importe quel niveau mais il est impossible de la modifier.

L'indice 5 de ce manuel présente les fonctionnalités disponibles avec la version logiciel 6.10. La configuration du régulateur est disponible à un quatrième niveau d'accès. Elle est expliquée dans un manuel de configuration distinct, disponible sur demande sous la référence **HA026933**. La configuration est réalisée soit à l'aide de l'interface opérateur de la face avant soit à l'aide d''iTools' (logiciel de configuration qui tourne avec les systèmes d'exploitation Windows 95 ou NT), décrit dans le manuel portant la référence HA026179.

Structure de ce manuel

Le chapitre 1 offre une présentation générale du régulateur.

- Le chapitre 2 décrit le montage et le câblage du régulateur.
- Le chapitre 3 explique le principe de fonctionnement.
- Le chapitre 4 explique le l'utilisation du programmateur.
- Le chapitre 5 décrit les alarmes
- L'annexe A présente le code commande
- L'annexe B présente les informations relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique
- L'annexe C décrit les spécifications techniques.

Manuel d'installation et d'utilisation



Site web : www.hvssystem.com

1.		Chapitre 1 INTRODUCTION	2
	1.1.	Qu'est-ce que le 2704 ?	2
	1.2.	Avant de commencer	3
	1.2.1.	Déballage	3
	1.2.2.	Contenu de l'emballage	3
	1.2.3.	Le régulateur correspond-t-il au procédé ?	3
	1.3.	Interface opérateur - Vue générale	5
	1.3.1.	Messages d'état	6
	1.4.	Installation - Présentation	7
	1.5.	Modules d'E/S	8



Site web : www.hvssystem.com

1. Chapitre 1 INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le programmateur/régulateur hautes performances 2704. Ce chapitre donne une présentation générale du régulateur pour vous permettre de vous familiariser avec son utilisation et de garantir qu'il est adapté à votre procédé.

1.1. QU'EST-CE QUE LE 2704 ?

Le 2704 est un régulateur de température et de procédé de haute stabilité et de grande précision qui existe en version mono-boucle, bi-boucle ou tri-boucle. Il possède un affichage électroluminescent 120 x 160 pixels qui sert à présenter toutes les informations relatives au procédé. L'interface utilisateur est pilotée par menus à l'aide de l'affichage et des sept touches de la face avant.

Lorsque le 2704 est configuré comme programmateur, il offre des fonctions évoluées de programmation comme :

- la mémorisation d'un maximum de 60 programmes.
- la possibilité de piloter un maximum de trois variables dans chaque programme ou d'affecter un profil pour exécution dans plusieurs boucles.
- la possibilité d'affecter un maximum de seize sorties d'événements à chaque programme.

Il est possible de créer des régulations spécifiques de machines en reliant des paramètres analogiques et logiques aux boucles de régulation, soit directement soit en utilisant un ensemble de fonctions mathématiques et de fonctions logiques.

R 200	DO H series simula	tion		
	E EURO	THERM		2704
	ALL PO LP1[AUT LP2 AUT LP3	LOOPS 1: Program 1 °C] SP1 SP1	B 0.0%	(°C) ieset O O O O
	AUT	SP1	0.0% PROG ()	

Figure 1-1 : vue générale du régulateur 2704

Autres fonctions :

- une grande variété d'entrées qui peuvent être configurées, dont les thermocouples, les sondes à résistance Pt100 et les entrées de procédé de haut niveau.
- le branchement direct de sondes zirconium oxygène est également possible pour une utilisation dans les fours de traitement thermique et les fours à céramique.
- on peut définir chaque boucle comme PID, Tout ou rien ou Commande de vanne pour une régulation selon différentes stratégies dont la régulation simple, en cascade, prédominante ou de rapport.
- les sorties de régulation PID peuvent être des sorties relais, logiques, triac ou dc, les sorties de commande de vannes étant des sorties relais, triac ou logiques.
- les fonctions d'autoréglant et de multi PID permettent de simplifier la mise en service et d'optimiser le procédé.

1.2. AVANT DE COMMENCER

1.2.1. Déballage

Tous les composants du 2704 sont emballés séparément. L'emballage est conçu pour résister à des chocs modérés en cours de transport. Nous conseillons de déballer soigneusement chaque composant et de vérifier que son contenu est intact.

Si l'on découvre des endommagements au cours du transport, il faut en avertir le fournisseur sous 72 heures et conserver l'emballage pour contrôle.

Tous les emballages contiennent des matériaux anti-statiques pour éviter la formation d'électricité statique qui peut endommager les composants électroniques.

1.2.2. Contenu de l'emballage

Chaque emballage contient les pièces suivantes :

- le régulateur 2704 emboîté dans son manchon. Les étiquettes sur le manchon identifient le code du régulateur, son numéro de série et la référence client. Il faut comparer ces informations avec les besoins avant toute installation. L'annexe A décrit le code de l'appareil.
- 2. deux clips de montage.
- 3. des résistances shunt d'entrée utilisables avec les entrées mA.
- 4. ce manuel d'installation et d'utilisation

Se reporter à la figure 1-2 qui montre une vue générale du régulateur.

1.2.3. Le régulateur correspond-t-il au procédé ?

Chaque régulateur est livré avec une configuration matérielle destinée à répondre au procédé à réguler. Par exemple, il existe cinq 'logements' qui peuvent contenir différents modules enfichables. Il sont définis par un code matériel présenté dans l'annexe A. Avant d'installer le régulateur 2704, comparer l'étiquette sur le côté de l'appareil avec les codes de l'appareil présentés dans l'annexe A pour vérifier que le type est correct et que le régulateur est adapté au procédé à réguler.

Lorsque cela est possible, le régulateur est livré avec son logiciel configuré pour répondre au procédé, dont la définition est assurée par un code de commande de démarrage rapide présenté dans l'annexe A.

Le régulateur 2704 comporte un grand nombre de variantes pour répondre aux besoins de procédés donnés. En général, il est possible de modifier la configuration logicielle par la face avant du régulateur. Les procédures sont décrites à la fois dans ce manuel et dans le manuel de configuration (réf. HA026933). Nous pouvons aussi fournir le logiciel de configuration 'iTools' dont le code de commande est indiqué dans l'annexe A.

Manuel d'installation et d'utilisation





Figure 1-2 : Vue générale du régulateur 2704



Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

1.3. INTERFACE OPERATEUR - VUE GENERALE

La face avant du 2704 se compose d'un affichage électroluminescent 120 x 160 pixels et de sept touches opérateur (cf. figure 1-3).

- L'affichage sert à présenter les conditions du procédé.
- Les sept touches opérateur permettent de régler le régulateur.



Touche Page		Appuyer sur cette touche pour sélectionner une nouvelle liste de paramètres.	
	Touche Défilement	Appuyer sur cette touche pour sélectionner un nouveau paramètre dans une liste.	
	Touche Décrémentation	Appuyer sur cette touche pour décrémenter la valeur d'un paramètre.	
	Touche Incrémentation	Appuyer sur cette touche pour incrémenter la valeur d'un paramètre.	

Figure 1-3 : interface opérateur

Manuel d'installation_et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

1.3.1. Messages d'état

Des messages apparaissent sur l'affichage pour indiquer l'état actuel du régulateur. Le tableau 1-1 ci-dessous décrit ces messages :

LP1, LP2, LP3	Indique la boucle visualisée à cet instant.
AUT	La boucle sélectionnée est en régulation automatique (boucle fermée)
MAN	La boucle sélectionnée est en régulation manuelle (boucle ouverte)
SP1, SP2, PO, REM	Indique d'où la consigne est issue, c'est-à-dire Consigne 1, Consigne 2, Programmateur, Déporté
CSD	Indique que la boucle est en régulation Cascade.
OVR	Indique que la boucle est en régulation Boucle prédominante.
RAT	Indique que la boucle est en régulation Rapport (Rapport doit être activé à partir de la liste de paramètres qui se trouve en bas de l'affichage)
▲	Indique qu'un programme est activé
Η	Indique qu'un programme est maintenu à ses niveaux actuels
	Indique qu'un programme est en état de réinitialisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas en cours d'exécution.
Ą	Lorsqu'une alarme se produit, un symbole d'alarme clignote dans le bandeau d'en-tête. Lorsque l'alarme est acquittée mais reste active, le symbole est allumé à feu fixe. Lorsque l'alarme est acquittée et n'est plus active, le symbole disparaît.
	Cf. chapitre 7 'Fonctionnement des alarmes' pour avoir des détails complémentaires.
[UNITS]	Les unités du procédé sont affichées dans la partie droite du bandeau.
[SBY]	Ce symbole clignote dans la partie droite du bandeau à la place d'unités' lorsque le régulateur est en mode Repos. Dans cet état, toutes les interfaces avec l'installation sont commutées sur un état de repos. Par exemple, toutes les sorties de régulation = 0.
	Lorsque ce voyant est allumé, le régulateur ne régule plus le procédé.
	Ce voyant s'allume lorsque :
	le régulateur est en mode configuration
	 le mode Repos a été sélectionné à l'aide de l'interface utilisateur ou d'une entrée logique externe
	 pendant les quelques secondes qui suivent le démarrage

Tableau 1-1 : Messages d'état

1.4. INSTALLATION - PRESENTATION

Il faut installer et câbler le régulateur 2704 conformément aux instructions du chapitre 2.

Le régulateur est prévu pour être installé dans une découpe de la face avant d'une armoire électrique. Il est maintenu en place par les clips de fixation fournis.

Tous les fils sont reliés aux bornes à l'arrière de l'appareil. Chaque bloc de six bornes est protégé par un capot articulé qui s'encliquette en position fermée.



Manuel d'installation et d'utilisation

1.5. MODULES D'E/S

Le régulateur 2704 offre la possibilité d'installer des modules enfichables en option. Ces modules sont connectés aux trois borniers internes, comme le montre la figure 1-4. Ces modules sont les suivants :

- modules de communication.
- Cf. également point 2.4.1

modules d'E/S

Cf. également point 2.4.4

Pour installer ces modules, il suffit de les faire coulisser dans la position voulue, comme le montre la figure 1-5.



Figure 1-5 : modules enfichables



Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

2.1. Installation mécanique 2.1.1. Positionnement. 2.1.2. Dimensions du 2704. 2.1.3. Installation du régulateur 2.1.4. Pose et dépose du régulateur. 2.2. Câblage 2.2.1. Branchements électriques 2.2.2. Disposition des bornes arrière. 2.3. Branchements standard 2.3.1. Câblage de l'alimentation (tension de ligne) 2.3.2. Sortie relais. 2.3.3. Branchements d'entrées capteurs 2.3.4. Branchements pour l'entrée analogique 2.3.5. Unité d'extension d'E/S (ou entrée logique supplémentaire) 2.3.6. E/S logiques. 2.4.1. Branchements des modules optionnels enfichables 2.4.2. Câblage Devicenet 2.4.2.1. Fonctions des bornes DeviceNet 2.4.2.2. Interconnexions pour le câblage de la communication 2.4.3. Connexions Ethernet	
2.1.1. Positionnement	2
 2.1.2. Dimensions du 2704	2
 2.1.3. Installation du régulateur 2.1.4. Pose et dépose du régulateur 2.2. Câblage 2.2.1. Branchements électriques 2.2.2. Disposition des bornes arrière 2.3. Branchements standard 2.3.1. Câblage de l'alimentation (tension de ligne) 2.3.2. Sortie relais 2.3.3. Branchements d'entrées capteurs 2.3.4. Branchements pour l'entrée analogique 2.3.5. Unité d'extension d'E/S (ou entrée logique supplémentaire) 2.3.6. E/S logiques 2.4.1. Branchements des modules optionnels enfichables 2.4.2. Câblage Devicenet 2.4.2.1. Fonctions des bornes DeviceNet 2.4.3. Connexions Ethernet 	2
 2.1.4. Pose et dépose du régulateur	3
 2.2. Câblage	3
 2.2.1. Branchements électriques	4
 2.2.2. Disposition des bornes arrière	4
 2.3. Branchements standard	4
 2.3.1. Câblage de l'alimentation (tension de ligne)	6
 2.3.2. Sortie relais	6
 2.3.3. Branchements d'entrées capteurs	6
 2.3.4. Branchements pour l'entrée analogique	7
 2.3.5. Unité d'extension d'E/S (ou entrée logique supplémentaire)	8
 2.3.6. E/S logiques	9
 2.4. Branchements des modules optionnels enfichables	.10
 2.4.1. Branchements pour les communications 2.4.2. Câblage Devicenet 2.4.2.1. Fonctions des bornes DeviceNet 2.4.2.2. Interconnexions pour le câblage de la communication 2.4.3. Connexions Ethernet 	11
 2.4.2. Câblage Devicenet 2.4.2.1. Fonctions des bornes DeviceNet 2.4.2.2. Interconnexions pour le câblage de la communication 2.4.3. Connexions Ethernet 	.11
 2.4.2.1. Fonctions des bornes DeviceNet 2.4.2.2. Interconnexions pour le câblage de la communication 2.4.3. Connexions Ethernet 	.13
2.4.3. Connexions Ethernet	.13
	.15
2.4.4. Modules d'E/S	.16
2.5. Branchement d'une sonde zirconium (signal double)	23
2.5.1. Blindage de la sonde zirconium	.24
 2.5.1.1. Construction de la sonde carbone zirconium 2.5.1.2. Branchement du blindage en cas d'utilisation de deux modules 2.5.1.3. Branchement du blindage en cas d'utilisation d'un module d'entrée double 	.24 .24 .24

2. Chapitre 2 INSTALLATION

2.1. INSTALLATION MECANIQUE

2.1.1. Positionnement

On peut installer le régulateur verticalement ou sur un panneau incliné de 15 mm d'épaisseur au maximum. Il faut laisser un espace suffisant à l'arrière de l'appareil pour permettre le câblage et la maintenance. La figure 2-1 indique les dimensions.

Il faut faire attention de ne pas obturer les orifices de ventilation sur les faces supérieure, inférieure et latérales de l'appareil.

Avant de continuer, lire l'annexe B 'Sécurité et informations sur la compatibilité électromagnétique'.

2.1.2. Dimensions du 2704







Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

2.1.3. Installation du régulateur

- 1. Préparer la découpe du panneau à la taille indiquée sur la figure 2-2. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place entre les appareils, suivant les dimensions minimales indiquées sur la figure 2-2. Veiller également à ce que le régulateur ne soit pas installé à proximité d'un appareil susceptible de dégager une chaleur importante risquant de perturber le fonctionnement du régulateur.
- 2. Insérer le régulateur par la découpe du panneau.
- 3. Mettre les clips de fixation en place. Immobiliser le régulateur en le tenant horizontalement et en poussant les deux clips de fixation vers l'avant.

N.B. : s'il faut retirer les clips de fixation ultérieurement pour extraire le régulateur du panneau de commande, il est possible de les décrocher avec les doigts ou un tournevis.



Figure 2-2 : découpe du panneau et espacement minimal entre les régulateurs

2.1.4. Pose et dépose du régulateur

Si besoin est, il est possible de retirer le régulateur de son manchon en tirant les clips de verrouillage vers l'extérieur et en le sortant du manchon. Lorsqu'on replace le régulateur dans son manchon, il faut veiller à ce que les clips de verrouillage s'encliquètent bien.

Il est conseillé de couper l'alimentation du régulateur lorsqu'on le retire de son manchon ou lorsqu'on l'y replace, afin d'éviter l'usure prématurée des connecteurs lorsqu'ils sont brutalement parcourus par du courant.

Manuel d'installation et d'utilisation



2.2. CABLAGE

ATTENTION

Il faut vérifier que le régulateur est correctement configuré pour l'application prévue car une mauvaise configuration pourrait entraîner une détérioration du procédé régulé et des blessures corporelles. Il incombe à l'installateur de s'assurer que la configuration est correcte. Le régulateur peut avoir été configuré lorsqu'il a été commandé ou peut nécessiter une configuration sur site. Consulter le manuel de configuration 2704 (référence HA026933) pour plus de détails.

Avant de continuer, lire l'annexe B Sécurité et informations sur la compatibilité électromagnétique.

2.2.1. Branchements électriques

Tous les branchements électriques sont effectués sur les bornes à vis situées à l'arrière du régulateur. Ces connexions acceptent les fils de 0,5 à 1,5 mm² et doivent être serrées à un couple de 0,4Nm. Si l'on souhaite utiliser des connexions serties, la taille correcte est AMP, référence 349262-1. Les bornes sont protégées par un cache articulé en plastique transparent destiné à empêcher un contact accidentel des mains ou d'une pièce métallique avec les fils sous tension.

Disposition des bornes arrière 2.2.2.

Les bornes arrière sont disposées comme le montre la figure 2-3, qui identifie la désignation des bornes et leurs fonctions. Consulter les différents schémas pour câbler le régulateur en fonction des besoins.

Les deux barrettes de raccordement extérieures possèdent les fonctions fixes suivantes pour toutes les versions de l'appareil :

- une entrée Variable de régulation qui peut être configurée en :
 - thermocouple, RTD, pyromètre, signaux tension (par exemple 0-10 Vdc) ou ٠ milliampères (par exemple 4-20 mA) ou 'vide' - log 10
- sept entrées/sorties logiques, configurables comme entrées ou sorties.
 - les entrées sont des entrées logiques (-1 à 35Vdc) ou contacts secs et peuvent être ٠ configurées pour : Manuel, Déporté, Exécution, Maintien, Réinitialisation, etc.
 - les sorties sont des sorties à collecteurs ouverts nécessitant une alimentation externe et peuvent être configurées comme sorties événement, état, modulées ou commandes de vannes.
- une entrée logique .
- une unité d'extension d'E/S permettant des E/S logiques supplémentaires par l'intermédiaire d'un • module externe.
- un relais inverseur qui peut être configuré comme sortie alarme ou événement mais pas comme ٠ sortie modulée.
- une entrée analogique pour les signaux Volts (par exemple 0-10 V dc) ou milliampères (par ٠ exemple 4-20 mA) vers une deuxième boucle PID, consigne, etc. (On peut caractériser cette entrée pour qu'elle colle à une courbe donnée provenant d'un transmetteur mais elle ne peut pas accepter directement des entrées thermocouple).
- l'alimentation de l'équipement (85 264 V ac 50 ou 60 Hz).





Les trois barrettes de raccordement centrales sont destinées aux modules enfichables en option :

- les bornes 2A à 2D sont réservées pour un futur module mémoire uniquement. Aucun branchement ne doit être effectué sur ces bornes.
- les bornes HA à HF sont des branchements pour des modules de communication en option RS232, RS485 ou RS422.
- les bornes JA à JF sont des branchements pour un module de communication esclave en option ou un deuxième port de communication destiné à communiquer avec d'autres appareils Eurotherm.

Les modules installés dans les deux logements de communication ci-dessus sont interchangeables.

Pour avoir la liste complète des modules disponibles, consulter le code de commande (annexe A) et la spécification technique (annexe C).



Attention : veiller à ce que l'alimentation secteur soit uniquement reliée aux bornes d'alimentation (85 à 254 V ac uniquement), aux bornes relais fixes ou aux modules relais ou triac. L'alimentation secteur ne doit en aucun cas être reliée à d'autres bornes.



Figure 2-3 : branchements des bornes arrière

Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laeni

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

2.3. BRANCHEMENTS STANDARD

2.3.1. Câblage de l'alimentation (tension de ligne)

Le régulateur 2704 peut être branché sur une alimentation comprise entre 85 et 264 V ac 50 ou 60 Hz. Il incombe à l'utilisateur d'installer un fusible ou un coupe-circuit externe. Les fusibles à utiliser sont de type T (EN60127 de type temporisé) d'intensité nominale 1 A.





2.3.2. Sortie relais

Un relais inverseur simple est fourni en standard. Il peut être configuré comme sortie de régulation ou sortie alarme ou événement.



Figure 2-5 : branchement pour une sortie relais fixe



2.3.3. Branchements d'entrées capteurs

L'entrée fixe PV peut accepter une série de capteurs et sondes dont Thermocouple, RTD (Pt100), Pyromètre, signaux Tension (par exemple 0-10 V dc) ou milliampères (par exemple 4-20 mA). Ces capteurs et sondes servent à fournir des entrées à la boucle de régulation 1.



Figure 2-6 : branchements pour l'entrée Mesure (PV)

* Note : Ces branchements concernent les régulateurs des séries 2600 et 2700. Ce ne sont pas les mêmes pour les régulateurs des séries 2400 et 2200.

Manuel d'installation et d'utilisation



2.3.4. Branchements pour l'entrée analogique

L'entrée analogique standard est prévue pour accepter 0 à 10 V de d'une source de tension. On peut utiliser une source de courant milliAmpère en branchant une résistance 100 Ω entre les bornes BA et BB. Cette entrée peut servir d'entrée de consigne externe, de correction de consigne ou d'entrée PV haut niveau vers une boucle de régulation. Cette entrée n'est pas isolée.







Manuel d'installation et d'utilisation E-mail:hvssystem@hvssystem.com

2.3.5. Unité d'extension d'E/S (ou entrée logique supplémentaire)

L'unité d'extension d'E/S est utilisée avec le 2704 pour permettre d'augmenter le nombre de points d'E/S de 20 entrées et 20 sorties logiques supplémentaires. Le transfert de données est effectué en série par une interface bifilaire entre l'appareil et l'unité d'extension.

Si l'unité d'extension n'est pas nécessaire, il est possible d'utiliser les bornes E1 & E2 comme entrée logique secondaire. Ces bornes ne font pas partie des E/S logiques sur les bornes D1 à D8 et, si elles sont utilisées de cette manière, il faut brancher une résistance de protection 2K2, ¹/₄ W en série avec l'entrée, comme le montre la figure 2-8.



Figure 2-8 : branchements pour l'unité d'extension d'E/S

Les détails pour l'unité d'extension d'E/S sont dans le manuel de configuration (ref HA 026893). Les connexions de cette unité sont reproduites ci-dessous pour plus de facilité.





Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

2.3.6. E/S logiques

Huit E/S logiques sont fournies en standard. Elles peuvent être configurées comme :

- 1. Entrées Exécution, Maintien, Réinitialisation, Auto/Manuel, etc. ; logiques ou contacts secs.
- 2. Sorties Configurables comme sorties de régulation, événements de programmateur, alarmes, etc.

Les E/S logiques ne sont pas isolées par rapport à la masse de l'appareil.



Figure 2-10 : branchements pour les E/S logiques

E-mail:hvssystem@hvssystem.com

Site web : www.hvssystem.com

2.4. BRANCHEMENTS DES MODULES OPTIONNELS ENFICHABLES

2.4.1. Branchements pour les communications

Des modules de communications peuvent être installés à deux endroits du régulateur 2704 (cf. également point 1.5). Les branchements sont disponibles sur HA à HF et JA à JF, selon l'emplacement où est installé le module. On peut par exemple utiliser les deux emplacements pour communiquer avec le logiciel de configuration 'iTools' à un emplacement et avec un PC sur lequel tourne un logiciel de contrôle au deuxième emplacement.

Les branchements représentés sur les figures ci-après montrent RS232, RS485 bifilaire, RS422 quadrifilaire et des communications maître/esclave vers un deuxième régulateur.

Les schémas montrent les branchements pour un câblage d'essai sur banc. Pour avoir une description complète de l'installation d'une liaison de communication, résistance d'adaptation de ligne comprise, consulter le manuel de communication Eurotherm série 2000, référence HA026230, et le guide d'installation EMC, référence HA025464.



Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29



Figure 2-13 : branchements pour les communications RS485 quadrifilaire



Figure 2-14 : branchements pour Profibus



Manuel d'installation et d'utilisation

2.4.2. Câblage Devicenet

Le tableau ci-après, donne les connexions pour DeviceNet. Pour configurer la communication DeviceNet, referez-vous au manuel de configuration 2704 ref HA026933.

2.4.2.1.	Fonctions	des bornes	DeviceNet

Référence de la borne	CAN	Couleur	Description
НА	V+	Rouge	Borne (+) de l'alimentation du réseau DeviceNet. Connecter le fil rouge du câble DeviceNet à cette borne. Si le réseau DeviceNet ne fournit pas l'alimentation, connecter cette borne (+) à une alimentation externe 11 - 25 Vdc.
HB	CAN_H	Blanc	Borne DeviceNet CAN_H du bus de données. Connecter le fil blanc du câble DeviceNet à cette borne.
НС	SHIELD		Connexion du blindage. Connecter le blindage du câble Devicenet à cette borne. Afin d'éviter d'avoir des boucles de terre, connecter la terre du réseau DeviceNet en un seul point.
HD	CAN_L	Bleu	Borne DeviceNet CAN_L du bus de données. Connecter le fil bleu du câble DeviceNet à cette borne.
HE	V-	Noir	Borne (-) de l'alimentation du réseau DeviceNet. Connecter le fil noir du câble DeviceNet à cette borne. Si le réseau DeviceNet ne fournit pas l'alimentation, connecter cette borne (-) à une alimentation externe 11 - 25 Vdc.
HF			Connecté à la terre de l'appareil.

Note : il est recommandé d'utiliser des bouchons de puissance pour connecter l'alimentation DC à la ligne DeviceNet.

- Diode Schottky, pour connecter l'alimentation V+ et permettre la connexion de plusieurs . alimentations
- Deux fusibles ou coupe-circuit pour protéger le bus d'un excès de courant pouvant ٠ endommager les câbles et les composants
- La connexion à la terre, HF, doit être connectée à la borne de terre de l'alimentation principale.

Manuel d'installation et d'utilisation





2.4.2.2. Interconnexions pour le câblage de la communication



2.4.3. Connexions Ethernet

Lorsque le régulateur est livré avec l'option de communication Ethernet, un câble spécial d'assemblage est livré avec le produit. Ce câble doit être utilisé, étant donné que le connecteur RJ45 contient le couple magnétique. Ce câble doit être connecté aux bornes HA et HF.

Utilisez du câble CAT5 standard pour la connexion à un switch Ethernet 10BaseT switch ou à un hub. Utilisez des câbles croisés uniquement dans le cas d'une connexion simple à un PC agissant comme un maître.

Photo du cable fourni avec l'option Ethernet. Référence SUB27/EA, pour une commande séparée.





LED d'indication d'activité et d'alimentation



Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

2.4.4. Modules d'E/S

Le régulateur 2704 comporte cinq emplacements permettant d'insérer des modules d'E/S à 4 bornes. Ces emplacements sont repérés Module 1, Module 3, Module 4, Module 5, Module 6, sur la figure 2-3. Le module 2 est réservé au module mémoire qui ne peut être installé qu'à cet emplacement. Pour trouver les modules installés, contrôler le code de commande qui se trouve sur une étiquette, sur le côté de l'appareil.

N'importe quel module cité dans ce paragraphe peut être installé à n'importe quel emplacement, sauf l'entrée PV qui est limitée aux emplacements 3 et 6. Il faut par conséquent faire attention à ce que les modules soient installés conformément à ce qu'indique le code de commande. On peut interroger l'appareil au niveau 'Visualisation de la configuration' pour localiser les emplacements où sont installés les modules. Cf. chapitre 4 Niveaux d'accès. Si des modules ont été ajoutés, retirés ou modifiés, il est conseillé de le noter sur l'étiquette de codes de l'appareil.

Module d'E/S	Utilisation	Code	Branchements et exemples d'utilisation
	type	matériel	
N.B. : le code de commande et le n Le module 1 est relié aux bornes 1A		uméro de boi , 1B, 1C, 1D	me sont prédéfinis par le numéro de module. , le module 3 à 3A, 3B, 3C, 3D, etc.
Relais (broche 2) et relais double 2 A, 264 V ac max 100 mA 12 V min	Sortie inverse ou directe, alarme, événement de programme, ouverture de vanne, fermeture de vanne	R2 et RR	Contacteur Relais Voyant de panneau etc. Contacteur Relais Voyant de panneau etc. Contacteur Relais Voyant de panneau etc. Deuxième relais (relais double uniquement)
Relais inverseur 2 A, 264 V ac max 100 mA 12 V min	Sortie inverse ou directe alarme, événement de programme, ouverture de vanne, fermeture de vanne	R4	Contacteur Relais Voyant de panneau etc. Tension d'alimentation D
Sortie logique simple, isolée 18Vdc, 24mA max	Sortie inverse ou directe alarme, événement de programme	LO	+ sortie A + A + Contacteur statique ou unité de puissance à thyristors - Commun ← D



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Manuel d'installation et d'utilisation

Module d'E/S	Utilisation type	Code matériel	Branchements et exemples d'utilisation
Sortie logique triple (18 V dc à 24 mA max. par canaux)	Sortie inverse ou directe, événements de programme	TP	+ ◆ Sortie A ◆ A Contacteur Sortie B ◆ B statique ou Sortie B ◆ B unité de Sortie C ◆ C puissance Sortie C ◆ C à thyristors - ◆ Commun ◆ - ◆ Commun ◆ D
Triac et triac double (0,7 A, 30 à 264 V ac - intensité nominale combinée)	Sortie inverse ou directe, ouverture de vanne, fermeture de vanne	T2 et TT	Premier triac Vanne motorisée Fermeture N.B. : on peut utiliser des modules relais doubles à la place des triacs doubles. N.B. : l'intensité nominale combinée des deux triacs ne doit pas dépasser 0,7 A.
Régulation DC (10 V dc, 20 mA max)	Sortie inverse ou directe par exemple vers un actionneur 4-20 mA	D4	Actionneur 0-20 mA ou 0-10 V dc C D
Retransmission DC (10 V dc, 20 mA max)	Consignation de PV, SP, puissance de sortie, etc., (0 à 10 V dc, ou 0 à 20 mA)	D6	Vers d'autres régulateurs 0-20 mA ou 0-10 Vdc C

Manuel d'installation et d'utilisation 2 rue René La Fax: 03 26 85



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Site web : www.hvssystem.com

Module d'E/S	Utilisation type	Code matériel	Branchements et exemples d'utilisation
Sortie DC double (4-20mA ou alim 24Vdc pour chaque canal)	Contrôle de la sortie. Résolution sur 12 bits. Installation dans les modules 1,4 ou 5 uniquement	DO	Sortie 1 Sortie 2 $+$ \times A $+$ $+$ \times A $+$ $+$ \times A $+$ $+$ \times A + $+$ $ +$ $+$ $ +$ $+$ $ +$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$
Sortie DC haute résolution (un 15 bit 4- 20mA et une alimentation 24V	Retransmis- sion en mode contre- réaction Installation dans les modules 1,4 ou 5	HR	Sortie 1 Sortie 2 + Sortie 2 + Sortie 2 + Sortie 2 + Sortie 2 + Sortie 2 + Sortie 2 + Sortie 1 + Sortie 2 + Sortie 2



2-18

Manuel d'installation et d'utilisation



Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Site web : www.hvssystem.com

Module d'E/S	Utilisation type	Code de commande	Branchements et exemples d'utilisation
Entrée PV Modules 3 & 6 uniquement)	Deuxième ou troisième entrée PV mV, V, mA, TC, RTD (Pt100)	PV	Thermocouple
et	Zirconium		RTD 3 fils
Entrée Analogique Modules 1, 3, 4 & 6 uniquement)	Deuxième ou troisième entrée PV mV, mA, TC, RTD (Pt100)	АМ	A B C C D Pour 2 fils lien local
			AM (jusqu'à 100mV)
			+ Source mVolt - C D
			Tension 0 à 10V ou 0 à 2V
			+ Source 0 - 10 Volt C - D
			Courant 0 à 20mA ou 4 à 20mA
			+ Source Courant - Késistance 2,49Ω fournie D

Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

HVS.

Entrée 4-fils	Deux versions		RTD 4 fils
(Modules	module d'entrée	РН	A
3 & 6 uniquement)	PV permettent des mesures de température de	PL	PRT 100Ω B
	haute précision et très stables.		$PRT25.5\Omega$
	Code PH : PRT 100Ω		
	Code PL : PRT 25.5Ω		Utiliser des câbles blindés si la longueur dépasse 30 mètres.

Module d'E/S	Utilisation	Code de	Branchements et exemples d'utilisation
Entrée logique triple	type Evénements par exemple exécution de programmes, réinitialisation, maintien	commande TL	Entrée 1 A Entrées logiques Entrée 2 B <5 V OFF Entrée 3 C >10,8 V ON Limites: Commun D -3 V, +30 V
Entrée contact triple	Evénements par exemple exécution de programmes, réinitialisation, maintien	ТК	Interrupteurs Entrée 1 A ou relais Entrée 2 B externes Entrée 3 C contacts C C <100 Ω ON Commun D >28 kΩ OFF OFF C
Alimentation 24 V du Transmetteur (20mA)	Pour alimenter un transmetteur externe	MS	Transmetteur Transmetteur C D



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Site web : www.hvssystem.com

Alimentation d'un pont de jauge	Fourniture de 5 V ou 10 V dc au pont de jauge de contrainte	G3 ou G5	Résistance de calibration externe (peut être intégrée au capteur).
			conseillé d'utiliser des câbles blindés pour les branchements d'alimentation des jauges de contrainte.
Entrée potentio- mètre (100 Ω à 15 kΩ)	Indication de position de vanne motorisée SP externe	VU	+0,5 v A B Curseur C 0 v D
Entrée PV double (Modules 3 & 6 uniquement)	Accepter deux entrées d'une source haut niveau et d'une source bas niveau. Les deux entrées ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre.	DP	Source de courant

Figure 2-15 : branchement pour les modules d'E/S



Manuel d'installation et d'utilisation

2.5. BRANCHEMENT D'UNE SONDE ZIRCONIUM (SIGNAL DOUBLE)

Une sonde à signal double, comme une sonde zirconium, est normalement reliée à un module d'entrée PV double (code DP). Ce module possède deux voies, A et C, où A est l'entrée tension et C l'entrée mV, thermocouple, RTD ou mA.

L'exemple 1 ci-dessous utilise le module d'entrée PV double avec les deux voies configurées. Dans cette configuration, le module fonctionne à 4,5 Hz. Les deux voies ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre mais sont isolées du reste de l'appareil.

L'exemple 2 utilise deux modules. Ces modules peuvent être soit les deux modules d'entrée PV (code PV) soit un module d'entrée PV double (code DP) avec la voie C configurée comme 'Néant' plus un module d'entrée PV. Cette combinaison fonctionne à 9Hz et est utilisable si la boucle est exceptionnellement rapide.

Module d'E/S	Utilisation type	Code de commande	Branchements et exemples d'utilisation
Entrée PV double	Sonde zirconium	DP	Exemple 1 : utilisation du module d'entrée PV double. La voie C est représentée configurée pour un thermocouple. La sonde de température d'une sonde zirconium est reliée à cette entrée, sur les bornes C & D. La source Volts est reliée à la voie A, bornes A & D.
Deux modules d'entrée PV	PV		Exemple 2 : utilisation de deux modules Il est possible de brancher la sonde de température d'une sonde zirconium sur l'entrée PV de précision d'un module d'E/S, branchements C & D, avec la source Volt reliée aux bornes A & D du deuxième module. A Source Volts zirconium X C - X D D



Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

2.5.1. Blindage de la sonde zirconium

2.5.1.1. Construction de la sonde carbone zirconium



2.5.1.2. Branchement du blindage en cas d'utilisation de deux modules

Les fils de la sonde zirconium doivent être blindés et reliés à l'enveloppe extérieure de la sonde si elle est située dans une zone de fortes interférences.



2.5.1.3. Branchement du blindage en cas d'utilisation d'un module d'entrée double

Les fils de la sonde zirconium et du thermocouple doivent être blindés et reliés à l'enveloppe extérieure de la sonde si elle est située dans une zone de fortes interférences. **Noter les branchements inversés de la sonde zirconium.**



Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29



Manuel d'installation et d'utilisation 2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com

3.		CHAPITRE 3 DEMARRAGE	2
	3.1.	Mise sous tension	.3
	3.1.1.	Page de repos	.3
	3.2.	Touches Opérateur	.4
	3.3.	Touche Prog	.5
	3.4.	Touche Sélection de boucle	.5
	3.5.	Touche Auto/manuel	.6
	3.5.1.	Modification de la consigne (lorsque la boucle est en mode Auto)	7
	3.5.2.	Modification de la puissance de sortie	
		(lorsque la boucle est en mode Manuel)	.7
	3.6.	Paramètres et manière d'y accéder	.8
	3.6.1.	Pages et têtes de chapitres	8
	3.7.	Présentation de la navigation	.9
	3.7.1.	Sélection d'une tête de chapitre	9
	3.7.2.	Navigation vers un paramètre à partir d'une tête de chapitre	.10
	3.7.3.	Modification du paramètre suivant de la liste	11
	3.7.4.	Modification d'un paramètre quelconque de la liste	11
	3.8.	Défilement arrière1	2
	3.8.1.	Mécanisme de confirmation	12
	3.8.2.	Actions incorrectes	12
	3.9.	Diagramme de navigation1	2
	3.10.	Exemples de différents affichages1	4
	3.10.1.	Affichage pour cascade, rapport et boucle prédominante	14
	3.10.2.	Puissance de travail de sortie (à partir de la boucle active)	15
	3.10.3.	Boucle Rapport	16
	3.10.4.	Pages utilisateur	17


3. Chapitre 3 DEMARRAGE

Une fois que le régulateur est installé, suivant la description du chapitre précédent, ce chapitre explique la manière de localiser et de modifier la valeur des paramètres à l'aide des touches de la face avant.

L'utilisation de ces touches modifie l'affichage en faisant apparaître différentes pages. Chaque page est associée à un aspect donné de l'utilisation du régulateur. Le déplacement entre les pages suit un ordre donné et ce chapitre décrit le principe de ce déplacement.

Les chapitres suivants décrivent le détail de chaque page et suivent l'ordre dans lequel les pages apparaissent sur le régulateur.

N.B. : le régulateur 2704 est un régulateur propre à certaines applications et peut être configuré en fonction des spécificités d'un procédé, d'un site ou même d'un utilisateur donné. Cela signifie que les affichages présentés dans ce chapitre et dans les suivants peuvent ne pas être identiques à ceux affichés sur votre appareil. Lorsque le texte d'un affichage est configurable par l'utilisateur, il est présenté en italique, par exemple *Boucle1*.

Sujets traités dans ce chapitre :

- ◊ la manière de modifier la consigne
- ◊ les touches opérateur
- ◊ les paramètres et la manière d'y accéder
- ◊ les pages
- ◊ la manière de se déplacer entre les pages
- ◊ la manière de se déplacer entre les paramètres
- ◊ la manière de modifier les valeurs des paramètres
- ◊ le diagramme de navigation
- ◊ les tableaux de paramètres

Le 2704 contient plusieurs niveaux d'accès utilisateur. Sauf cas contraire décrit dans ce chapitre, toutes les opérations décrites seront effectuées dans le niveau 1. Ce niveau est le niveau pat défaut dés la mise en route du régulateur. Pour des opérations dans d'autres niveaux d'accès, referez-vous au manuel de configuration du 2704. Si le régulateur a déjà fonctionné dans des niveaux plus haut se niveau restera en mémoire si le régulateur est éteint puis rallumé.



3.1. MISE SOUS TENSION

Installer et câbler le régulateur conformément au chapitre 2 et le mettre sous tension. Pendant une brève séquence de test automatique, l'identification du régulateur est affichée avec le numéro de version du logiciel installé.

3.1.1. Page de repos

Le régulateur présente ensuite un écran par défaut, appelé Page de repos. Il est possible de personnaliser la page de repos pour l'adapter aux particularités du procédé ou aux préférences de l'utilisateur mais la présentation est indiquée sur la figure 3-1. C'est également l'écran par défaut d'un régulateur neuf.

La Page de repos est affichée dans les conditions suivantes :

- 1. à la mise sous tension du régulateur
- 2. lorsqu'on fait passer le mode d'accès du niveau Configuration à un niveau différent
- 3. lorsqu'on appuie simultanément sur 🕒 et 🕝 (cf. 3.10)
- 4. si un time-out, configuré, s'est écoulé.

On peut configurer la page de repos pour qu'elle affiche :

- 1. la page Sommaire (cf. chapitre 5)
- 2. la page Exécution Programme (cf. chapitre 6)
- 3. les vues de boucles : LP1 (comme le montre l'illustration), LP2, LP3
- 4. la page Accès (cf. chapitre 4)
- 5. la permutation des boucles. Les pages LP1 à LP3 sont affichées successivement.
- 6. toutes les boucles (sommaire pour 2 ou 3 boucles si la configuration est faite)
- 7. les tableaux de bord de LP1, LP2, LP3 (PV & SP pour chaque boucle)
- 8. une visualisation graphique de programme
- 9. pages utilisateur de 1 à 8
- 10. "vide"

La configuration de ces écrans est décrite dans le manuel de configuration réf HA026933.



Figure 3-1 : page de repos (par défaut)

Manuel d'installation et d'utilisation 2 rue René Laenr

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

3.2. TOUCHES OPERATEUR



Figure 3-2 : fonctions des touches Opérateur

Αυτο	Touche Auto/Manuel Cf. figure 3-1	L'appui sur cette touche permet d'alterner entre les modes automatique et manuel : si le régulateur est en mode automatique, le voyant 'AUT' est allumé. si le régulateur est en mode manuel, le voyant 'MAN' est allumé.
LOOP	Touche de sélection de boucle	Chaque appui sur cette touche provoque la sélection successive de chaque boucle ou entre chaque boucle et le tableau de bord si chacune de ces options est configurée, plus un sommaire de toutes les boucles. Le nom de la boucle est affiché dans le bandeau, en haut de l'affichage
	Touche Programmateur	Appuyer une fois sur cette touche pour faire apparaître une fenêtre surgissante.
PROG	Cette touche fait fonctionner le programmateur sur toutes les boucles	 Implie Reset Impli
	Touche Page	Appuyer sur cette touche pour sélectionner de nouvelles pages dans la tête de chapitre 'Menu'.
	Touche Défilement	Appuyer sur cette touche pour sélectionner un nouveau paramètre dans la tête de chapitre. Si l'on maintient cette touche enfoncée, elle fait défiler les paramètres en continu.
	Touche Décrémentation	Appuyer sur cette touche pour décrémenter une valeur analogique ou pour modifier l'état d'une valeur logique
	Touche Incrémentation	Appuyer sur cette touche pour incrémenter une valeur analogique ou pour modifier l'état d'une valeur logique

N.B. : AUTO, LOOP et PROG peuvent avoir été désactivées au niveau Configuration.



3.3. TOUCHE PROG

Si le régulateur est configuré comme programmateur, cette touche possède trois fonctions :

- placer le programmateur en mode **RUN** ; ainsi, la consigne de travail suit le profil défini dans le programme utilisé.
- placer le programmateur en mode HOLD ; ainsi, l'exécution du programme s'arrête et la consigne reste au niveau actuel.
- placer le programmateur en mode **RESET** ; ainsi, le programmateur est réinitialisé à la consigne du régulateur, il est possible de modifier manuellement la consigne de travail à l'aide des touches Incrémentation/Décrémentation.

Cette touche fait fonctionner simultanément toutes les consignes du programmateur.

3.4. TOUCHE SELECTION DE BOUCLE

Si plusieurs boucles sont configurées, la touche Sélection de boucle permet de sélectionner un sommaire de chaque boucle à partir de n'importe quelle page affichée à ce moment. Chaque appui sur la touche Sélection de boucle fait passer l'affichage de 'ALL LOOPS' au sommaire de 'Loop 1' au graphique 'Loop 1 Trend', puis au sommaire de la boucle suivante, etc.

Par défaut, une boucle est désignée par le mnémonique 'LP' suivi du numéro de la boucle (1, 2 ou 3). Cette indication figure dans le bandeau en haut de la page d'affichage. Il est possible de remplacer le message par défaut par un nom personnalisé pour cette boucle.

Pour revenir à tout moment à la vue de la page initiale, appuyer sur la touche page . Une temporisation peut avoir été définie : dans ce cas, l'affichage revient à la Page de repos après une durée définie. La temporisation est définie au niveau Configuration, cf. Manuel de configuration référence HA026933.

Si une seule boucle est configurée, l'affichage alterne entre 'LP1' et 'LP1 Trend', (la page 'ALL LOOPS' n'est pas affichée).

Si un programmateur est configuré, l'affichage 'Programmateur de Mimic' peut être sélectionné en utilisant le bouton de sélection 'LOOP'.



Figure 3-3 : sommaire de boucle et tableau de bord de boucle



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

3.5. TOUCHE AUTO/MANUEL

Le régulateur possède deux modes d'utilisation élémentaires :

- le mode Automatique dans lequel la sortie est automatiquement corrigée pour maintenir la valeur de régulation à la consigne.
- le mode Manuel dans lequel on peut corriger la sortie indépendamment de la consigne.

On ne peut utiliser la touche Auto/manuel qu'à partir de la vue de boucle. Appuyer sur la touche Sélection de boucle pour sélectionner la vue de boucle, puis appuyer sur **AUTO/MAN** pour alterner entre auto et manuel.

Lorsque le régulateur est en mode **AUTO**, 'AUT' est affiché sur la page (cf. figure 3-4). Sur un régulateur standard, l'affichage central passe par défaut à **Consigne de travail**.

Lorsque le régulateur est en mode **MANUEL**, 'MAN' est affiché sur la page (cf. figure 3-5). Sur un régulateur standard, l'affichage central passe par défaut à **Puissance de sortie**.

Si la page "sommaire de boucles" n'est pas affichée lors de l'appui sur la touche AUTO/MAN, l'affichage passe au premier sommaire de boucles disponible. Les appuis suivants font alterner entre Auto et Manuel pour la boucle sélectionnée, comme ci-dessus.

Si la sortie est configurée comme sortie tout ou rien, la sortie est sur Off lorsque la sortie cible est strictement inférieure à 0,9 et sur On lorsque la sortie cible est strictement supérieure à \pm 1,0.



3.5.1. Modification de la consigne (lorsque la boucle est en mode Auto)



Figure 3-4 : modification de la consigne

3.5.2. Modification de la puissance de sortie (lorsque la boucle est en mode Manuel)



 Une barre clignotante souligne le paramètre sélectionné (consigne)

Appuyer sur la touche vet la maintenir enfoncée pour décrémenter la consigne Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour incrémenter la consigne

Figure 3-5 : modification de la puissance de sortie



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

3.6. PARAMETRES ET MANIERE D'Y ACCEDER

Les paramètres sont des réglages internes du régulateur qui déterminent la manière dont il doit fonctionner. Ils sont accessibles à l'aide des touches touches

Les paramètres sélectionnés peuvent être protégés par différents niveaux d'accès de sécurité.

Exemples de paramètres :

Valeurs : consignes, seuils de déclenchement d'alarmes, limites hautes et basses, etc. ou

Etats : auto/manuel, tout ou rien, etc. On parle souvent de valeurs énumérées.

3.6.1. Pages et têtes de chapitres

Les paramètres sont répartis en différentes pages. Une page montre des informations comme les têtes de chapitres, les noms et les valeurs de paramètres.

Les paramètres sont regroupés selon la fonction qu'ils exécutent. Une **'tête de chapitre'**, qui est une description générique du groupe de paramètres, est attribuée à chaque groupe. Exemples : 'chapitre Alarmes', 'chapitre Programmateur', etc. Le schéma de déplacement du point 3.13 donne une liste complète des chapitres.

Lorsqu'une fonction est associée à de nombreux paramètres, on peut subdiviser la tête de chapitre en **'sous-pages'.** Les paramètres appartiennent à la catégorie en dessous des sous-pages.



Figure 3-6 : types de pages

Il est possible de configurer différentes pages de démarrage comme page de repos mais le principe de déplacement est identique pour toutes les pages.

N.B. : une page n'apparaît sur le régulateur que si la fonction correspondante a été commandée <u>et</u> activée en mode Configuration. Par exemple, si un programmateur n'est pas configuré, la page EXECUTION et les pages MODIFICATION DE PROGRAMMES ne sont pas affichées.

3.7. PRESENTATION DE LA NAVIGATION

3.7.1. Sélection d'une tête de chapitre

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
1.	Depuis n'importe quel affichage, appuyer sur D autant de fois qu'il le faut pour accéder au menu Têtes de chapitre	Menu (Level 3) PROGRAM MINIC PROGRAM BUN PROGRAM EDIT ALARMS AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP	La barre verticale à droite de l'affichage indique la position de la tête de chapitre.
2.	Appuyer sur pour faire défiler la liste des têtes de chapitres vers le bas.	Menu (Level 3) PROGRAM BUN PROGRAM EDIT ALARMS AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP	Lorsque la barre verticale atteint le centre de l'écran, le texte remonte. Cette fonction permet de voir les noms des têtes de chapitre suivantes et précédentes.
3.	Appuyer sur pour faire défiler la liste des têtes de chapitres vers l'arrière.	Ifenu (Level 3) ANALOGUE OPERS COMMS STANDARD IO MODULE IO DIAGNOSTICS ACCESS Cette séquence se répète à la suite d'autres appuis sur la touche	Lorsque le dernier nom de la liste de têtes de chapitres apparaît en bas de l'affichage, la barre verticale et le texte en surbrillance continuent à descendre.

Les vues présentées ci-dessus, et les vues de cette section, sont prises au niveau 3 pour illustrer le sens du curseur lorsque la page contient plus de lignes ou plus de paramètres qui peuvent être visualisés sur une seule vue.



3.7.2. Navigation vers un paramètre à partir d'une tête de chapitre.



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

3.7.3. Modification du paramètre suivant de la liste

Ce point décrit la manière de sélectionner d'autres paramètres de la liste que l'utilisateur souhaite modifier ou visualiser.

Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
 A partir de l'affichage précédent, appuyer sur pour sélectionner le prochain paramètre à modifier. Appuyer sur ou pour modifier la valeur. 	ALARMS (LP1) (°C) LP1 Ack No Alm1 SetPoint 5 Alm1 Hyst \$1 Alm1 Output Off Alm1 Inhibit No	La touche 🕝 permet de faire défiler la liste vers le bas. Si cette touche reste enfoncée, elle fait défiler la liste en continu, ce qui permet de modifier un paramètre précédent.

3.7.5. Modification d'un paramètre quelconque de la liste

Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible d'appuyer de manière répétée sur la touche \bigcirc ou de la maintenir enfoncée pour faire défiler la liste de paramètres. Il existe deux autres possibilités : la première consiste à revenir à la barre de surbrillance décrite ci-dessous, la deuxième est la touche 'Défilement arrière' décrite dans le point suivant.

Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
 A partir de l'affichage précédent, appuyer sur pour faire apparaître en surbrillance la valeur et le nom du paramètre. Appuyer sur ou pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas. 	ALARMS (LP1) (°C) Almi Type Full Scale High Almi Setpoint 280 (Almi Hyst 1) Almi Output Off Almi Inhibit No	



DEFILEMENT ARRIERE 3.8.

Dans certains cas, il est pratique de faire défiler la liste en arrière, par exemple pour sélectionner un nouveau numéro de segment lors de la configuration d'un programme.

Un raccourci Défilement arrière est prévu, il faut pour cela maintenir la touche 🕼 enfoncée et appuver sur \square ou

Chaque appui sur **a** ramène au paramètre précédent, chaque appui sur **a** avance au paramètre suivant.

Cette fonction est un raccourci et n'est pas nécessaire pour se déplacer dans les paramètres.

3.8.1. Mécanisme de confirmation

Une fois qu'on a modifié une valeur, lorsqu'on relâche la touche 🞑 ou 🔽, l'affichage clignote après 1,5 seconde pour indiquer que la nouvelle valeur du paramètre a été acceptée. Si l'on appuie sur une autre touche pendant cette durée d'1,5 seconde, la valeur du paramètre est acceptée immédiatement.

Il existe des exceptions pour certains paramètres. Citons comme exemples :

Le réglage de **Puissance de sortie** en mode Manuel. La valeur est écrite en continu lorsqu'elle est modifiée

Acquittement d'alarme. Si l'Acquittement d'alarme passe de 'Non' à 'Acquittement', un message de confirmation apparaît. Appuyer sur la touche *o* pour confirmer la modification. Si aucune touche n'est enfoncée pendant 10 secondes, la valeur est ramenée à sa valeur

précédente.

3.8.2. Actions incorrectes

Certaines transitions d'état peuvent être incorrectes, par exemple à cause d'un conflit avec les entrées logiques ou l'état de fonctionnement actuel de l'appareil. Exemples :

- 1. Les entrées logiques ont priorité sur les touches opérateur.
- S'il est impossible de modifier la valeur d'un paramètre, le' message-guide' 🗢 n'apparaît pas. 2
- Si l'on appuie sur la touche (ou v pour un paramètre en lecture seule, un certain 3 nombre de tirets ---- est affiché

DIAGRAMME DE NAVIGATION 3.9.

Le Diagramme de Navigation montre un exemple des pages types disponibles aux niveaux 1 et 2. Pour une configuration particulière, certaines pages ont pu être ajoutées ou supprimées. Par exemple, les pages programmateur n'apparaissent pas si aucun programmateur n'est configuré. Les vues les plus simples ne montrent que les en-têtes des pages 'ACCESS' et 'ALARMS'. Un schéma de navigation complet est décrit dans le manuel de configuration 2704, ref HA026933.







Manuel d'installation et d'utilisation 2 rue René L

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

3.10. EXEMPLES DE DIFFERENTS AFFICHAGES

3.10.1. Affichage pour cascade, rapport et boucle prédominante

Le sommaire de boucles, présenté dans les illustrations précédentes de ce chapitre, montre un régulateur configuré comme régulateur boucle 'simple'. Le sommaire de boucles, pour les régulateurs configurés, varie en fonction de la configuration du régulateur : Cascade, Rapport, Boucle Prédominante ou Commande servomoteur.



Les valeurs par défaut sont les suivantes :

Consistent allel		CD muineinele	A
Consigne cible		SP principale	Appuyer
Sortie cible		Demande de sortie	sur 🔺
VPos		Position de vanne (régulateur VP uniquement)	ou
SP locale		Consigne locale (esclave)	
Désactivation de cascade		Permet de désactiver la cascade, par exemple pour la mise en service	pour régler la valeur.
Remarques :	Remarques :		
 Le paramètre affiché dépend en premier lieu des autres réglages. Par exemple, si le régulateur est en mode Auto, la consigne cible est affichée en premier ; si le régulateur est en mode Manuel, la sortie cible est affichée la première. 			
2. Au niv	Au niveau Configuration, il est possible de cacher des		



3.10.2. Puissance de sortie de travail (à partir de la boucle active)





Figure 3-9 : vue de la boucle Prédominante

Les valeurs par défaut sont les suivantes :

Consigne cible	SP principale	Appuyer
Sortie cible	Demande de sortie	sur 🚺
VPos	Position de vanne (régulateur VP uniquement)	
OvrSP	Consigne prédominante	. ou
Désactivation de prédominante	Permet de désactiver la boucle prédominante, par exemple pour la mise en service	
Boucle active	Affiche la boucle active : principale ou prédominante	
Sortie principale	Lit la demande de sortie pour la boucle principale	pour régler
Sortie prédominante	Lit la demande de sortie pour la boucle prédominante	la valeur
Remarques :		

- 1. Le paramètre affiché dépend en premier lieu des autres réglages. Par exemple, si le régulateur est en mode Auto, la consigne cible est affichée en premier ; si le régulateur est en mode Manuel, la sortie cible est affichée la première.
- 2. Au niveau Configuration, il est possible de cacher des paramètres ou de les faire passer en lecture seule.



3.10.3. Boucle Rapport.

Demande de sortie de travail





Appuyer sur bour afficher les différentes

Les valeurs par défaut sont les suivantes :

Consigne cible	SP principale	Appuyer
Sortie cible	Demande de sortie	sur 🔺
VPos	Position de vanne (régulateur VP uniquement)	. ou
SP rapport	Consigne rapport	
Activation de rapport	Permet d'activer le rapport, par exemple pour la mise en service	pour régler
Correction de rapport	Applique une correction à SP rapport	la valeur
PV menante	Débit mesuré 1	

Remarques :

- 1. Le paramètre affiché dépend en premier lieu des autres réglages. Par exemple, si le régulateur est en mode Auto, la consigne cible est affichée en premier ; si le régulateur est en mode Manuel, la sortie cible est affichée la première.
- 2. Au niveau Configuration, il est possible de cacher des paramètres ou de les faire passer en lecture seule.



HVS 2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com

3.10.4. Pages utilisateur

Les pages utilisateurs permettent à l'utilisateur de placer un nombre prédéterminé de paramètres dans un panel d'écrans semi personnalisés. Il y à jusqu'à six styles disponibles, qui sont entièrement décrits dans le manuel de configuration ref HA026933.



Page utilisateur Boucle simple (Configuration - Carbone)



Page utilisateur Bar Graph

Sy	ystem Overview	
	Heat	Cool
	Running	Complete
Current Temp <u>850</u>		

Page utilisateur Grille d'état



Page utilisateur bi-boucle (Configuration – Carbone / Température)



Page utilisateur bi-boucle

Furnace No1	
Temperature	750.0
%Carbon	1.08
Clean State	Inactive
Sooting Alarm	Good
Probe mV	1150.0
Probe Temp	910.0
	Ţ

Page utilisateur liste des paramètres



Manuel d'installation et d'utilisation 2 rue René Laennec 515 Fax: 03 26 85 19 08. Tel 2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29



4. CHAPITRE 4 UTILISATION DU PROGRAMMATEUR 3

Noms	de paramètres personnalisables	3
4.1.	Qu'est-ce que la programmation de consignes ?	4
4.1.1.	Programmateur Synchrone	4
4.1.2.	Programmateur Asynchrone	5
4.2.	Définitions du programmateur de consignes 2704	6
4.2.1.	Exécution	6
4.2.2.	Maintien	6
4.2.3.	Réinitialisation	6
4.2.4.	Asservissement	6
4.2.5.	Démarrage à chaud	6
4.2.6.	Maintien sur écart (traitement garanti)	7
4.2.7.	Entrées logiques	8
4.2.8.	Attente	9
4.3.	Types de programmateurs	.10
4.3.1.	Programmateur en temps et niveau final	10
4.3.2.	Programmateur en vitesse de rampe	10
4.4.	Types de segments	.10
4.4.1.	Profil	10
4.4.2.	Segment de retour	11
4.4.3.	Segment de fin	11
4.5.	Pages du programmateur	.12
4.5.1.	Accès à l'écran Tendance programme	12
4.5.2.	Paramètres disponibles sur l'écran Simulation du programmateur	13
4.6.	Exécution, maintien ou réinitialisation d'un	
	Programme synchrone	.14
4.6.1.	Maintien d'un programme	14
4.6.2.	Réinitialisation d'un programme	14
4.6.3.	A partir des entrées logiques	14
4.6.4.	A partir des communications logiques	14
4.6.5.	A partir du chapitre Paramètres d'exécution du programmateur	15
4.6.6.	Exemple : Voir l'état d'un programme en cours	15
4.6.7.	Tableaux de paramètres d'Exécution	16
4.7.	Edition d'un programme en cours d'execution	.20
4.7.1.	Changer la consigne cible ou le temps du palier	20
4.7.2.	PROGRAM RUN (Page PSP1)	21
4.8.	Création ou modification d'un programme	.21
4.8.1.	Maintien sur écart fin et grossier	21
4.8.2.	Création ou Edition d'un programme 1	22
4.8.3.	Paramètres de PROGRAM EDIT (page Programme)	23
4.8.4.	Configuration de chaque segment d'un programme	25
4.8.5.	Paramètres de PROGRAM EDIT (Segment)	26
4.9.	PROGRAMMATEUR ASYNCHRONE	. 29



4.10. 4.10.1. 4.11.	Groupes de Programmes Paramètres de PROGRAM GROUPS (page Group Edit) Pages pour les profils de consignes	30 31
	(PROFILE SETPOINT PAGES)	32
4.11.1.	PROFIL PSP1 (2 ou 3) Page 'Run General'	32
4.11.2.	PSP1 (2 OR 3) 'PROFILE Run Segment Pages'	35
4.11.3.	PROFILS PSP1 (2 Ou 3) 'Program Edit Parameters'	36
4.11.4.	PROFIL PSP1 (2 ou 3) 'Segment Parameters'	38
4.12.	Exemple :	
	Configurer et executer un groupe de programmes	41
4.13.	Exemple : POUR copier un programme	42
4.14.	Exemple : Insertion d'un segment dans un programme	43
4.15.	Messages d'erreur du programmateur	44
4.16.	Execution d'un programme asynchrone	44
4.16.1.	Exemple: Exécution d'un programme en utilisant le bouton PROG	45
4.16.2.	Bar d'état du programmateur Asynchrone	46

4-2

4. Chapitre 4 UTILISATION DU PROGRAMMATEUR

N.B. : le régulateur 2704 est un régulateur propre à certaines applications qui peut être configuré en fonction des spécificités d'un procédé, d'un site ou même d'un utilisateur donné. Cela signifie que les affichages présentés dans ce chapitre et dans les suivants peuvent ne pas être identiques à ceux affichés sur votre appareil. Les affichages représentés en *italique* sont définissables par l'utilisateur et peuvent donc varier d'un appareil à l'autre.

Présentation de ce chapitre

Ce chapitre décrit :

- \Diamond la signification des programmes de consignes
- \Diamond la manière d'exécuter et d'éditer un programmateur synchrone
- \Diamond la manière d'exécuter et d'éditer un programmateur synchrone (logiciel version 6 et plus)

Noms de paramètres personnalisables

Dans tout ce chapitre, les noms de paramètres en *italique* sont personnalisables par l'utilisateur au niveau d'accès Configuration. Le nom du paramètre peut par conséquent varier d'un appareil à l'autre.

Les noms de paramètres personnalisables types sont :

- ٠ les noms de programmes
- ٠ les noms de consignes de profils
- les noms de segments •
- les noms des évènements logiques •

Manuel d'installation et d'utilisation



4.1. QU'EST-CE QUE LA PROGRAMMATION DE CONSIGNES ?

Dans de nombreuses applications, la valeur de régulation doit varier dans le temps. Ces applications nécessitent un régulateur qui fait varier une consigne en fonction du temps. Le régulateur 2704 peut programmer un maximum de trois profils différents. Il peut s'agir de température, de pression, d'intensité d'éclairage, d'humidité, etc., selon l'application ; on parle de consignes profilées.

Le **Programme** est divisé en un nombre flexible de **Segments**, possédant chacun une durée simple et contenant des détails pour chaque consigne profilée. Le nombre total de segments disponibles est de 100 par programme avec un maximum de 600 pour les programmateurs en temps et niveau final ou 480 pour les programmateurs en vitesse de rampe.

Le 2704 peut mémoriser un maximum de 20 programmes en standard, avec un maximum de 50 si cette option a été achetée. Il est souvent nécessaire de commuter des éléments externes, à un instant précis pendant le déroulement du programme. Les sorties 'évènements' logiques peuvent être programmées pour opérer pendant ces segments.



4.1.1. Programmateur Synchrone

16 événements logiques

Figure 4-1 : programme de consignes



4-4

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com

4.1.2. Programmateur Asynchrone

Dans un programmateur asynchrone jusqu'à trois consignes profilées peuvent fonctionner en même temps avec un nombre différent de segments, toutes avec une base de temps indépendante. Les consignes profilées peuvent démarrer en même temps ou individuellement.





Les opérations du programmateur synchrone sont décrites dans la première partie du chapitre ; les opérations du programmateur asynchrone sont décrites dans la dernière partie de ce chapitre, où elles diffèrent du programmateur synchrone.

Manuel d'installation et d'utilisation



4.2. DEFINITIONS DU PROGRAMMATEUR DE CONSIGNES 2704

Ce paragraphe définit les paramètres les plus communs trouver lors de l'utilisation d'un 2704 programmateur/contrôleur. Pour une explication d'autres paramètre référez vous au manuel de configuration ref : HA026933.

4.2.1. Exécution

Dans Exécution, le programmateur fait varier la consigne en fonction du profil défini dans le programme actif.

4.2.2 Maintien

Dans Maintien, le programmateur est maintenu à son point actuel. Dans cet état, il est possible d'effectuer des modifications temporaires des paramètres des programmes comme une consigne cible, les vitesses de rampe et les paliers (si le programmateur est configuré pour la vitesse de rampe) ou la durée de segment (si le programmateur est configuré pour le temps et le niveau final). Ces modifications ne restent en vigueur que jusqu'à la fin du segment en cours ; elles seront ensuite écrasées par les valeurs de programmes mémorisées.

4.2.3 Réinitialisation

Dans Réinitialisation, le programmateur est inactif et le régulateur se comporte comme un régulateur standard, la consigne étant déterminée par les touches incrémentation/décrémentation

4.2.4. Asservissement

Lorsqu'un programme est lancé, la consigne peut démarrer de la consigne initiale du régulateur ou de la valeur de régulation en cours. Ce choix peut être fait dans le programme, ce point porte alors le nom de point d'asservissement.

La méthode habituelle est un asservissement à la valeur de régulation car, de cette manière, le démarrage du procédé est progressif.

Toutefois, lorsqu'on utilise un programmateur en vitesse de rampe, il peut être essentiel de garantir la durée du premier segment et préférable de régler le régulateur sur l'asservissement à la consigne. (Remarque : dans un programmateur en temps et niveau final, la durée des segments est toujours déterminée par le réglage du paramètre Durée des segments).

4.2.5. Démarrage à chaud

Le démarrage à chaud peut intervenir sur n'importe quel type de segment, pour n'importe quelle consigne profilée, mais il est surtout utile pour les segments en rampe. Au lancement d'Exécution, il permet au programme d'avancer automatiquement au point correct du profil qui correspond à la valeur actuelle du procédé. Ce démarrage à chaud se définit au niveau Configuration et spécifie quelle variable programmée est à utiliser pour décider du point de départ.



 HVSS
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

Manuel d'installation et d'utilisation

4.2.6. Maintien sur écart (traitement garanti)

Le maintien sur écart bloque le programme si la valeur de régulation ne suit pas la consigne d'une valeur qui peut être définie par l'utilisateur.

Le maintien sur écart peut fonctionner avec n'importe quel type de segment :

Dans une **Rampe**, lorsque la valeur de la mesure (process value - PV) est en retard par rapport à la consigne (Setpoint - SP) d'une valeur supérieure à la valeur prédéfinie, le programme attend que le procédé rattrape ce retard.

Dans un **Palier**, le programme bloque la durée du palier si la différence entre SP et PV est supérieure à des limites prédéfinies.

Dans les deux cas, le programme garantit la durée de traitement qui convient pour le produit.

Exemple : Maintien sur écart appliqué à une rampe montante et des paliers.



Figure 4-3: Effet du maintien sur écart

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

4.2.7. Entrées logiques

Le régulateur possède des entrées logiques qui peuvent être configurées, depuis une source externe, pour les fonctions suivantes du programmateur :

Exécution	Permet l'exécution du programme depuis un bouton-poussoir ou un autre événement. L'entrée Exécution est déclenchée par front.
Maintien	Permet le maintien du programme depuis un switch ou un autre
	événement. L'entrée Maintien est déclenchée par niveau.
Réinitialisation	Permet la réinitialisation du programme un bouton-poussoir ou un
	autre événement. L'entrée Réinitialisation est déclenchée par niveau.
Exécution/Maintien	Permet l'exécution ou le maintien du programme depuis une source
	d'entrée externe unique
Exécution/	Permet l'exécution ou la réinitialisation du programme depuis une
Réinitialisation	source d'entrée externe unique
Segment suivant	Sélectionne le segment suivant depuis une source d'entrée externe
Programme suivant	Sélectionne le programme suivant depuis une source d'entrée externe.
-	Lorsque cet événement se produit, l'affichage du régulateur passe à la vue du programmateur. Les modifications ultérieures de cette source d'entrée provoquent une incrémentation du numéro de programme.
Maintien sur écart désactivé	Désactive le maintien sur écart depuis une source d'entrée externe

Pour voir la configuration de ces entrées, consulter le manuel de configuration (Référence HA026933).



Manuel d'installation et d'utilisation

428 Attente

Trois conditions d'attente sont prévues à la fin de chaque segment et peuvent être câblées, au niveau Configuration, à l'aide d'une expression issue des blocs calculs ou d'une entrée logique. Chaque segment peut ensuite sélectionner Pas d'attente, Attente sur événement A, Attente sur événement B ou Attente sur événement C. Une fois que tous les segments de profils sont terminés et que l'événement d'attente configuré est actif, le programme attend que l'événement d'attente devienne inactif avant de passer au segment suivant.



Figure 4-4 : événements d'attente

Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

4.3. TYPES DE PROGRAMMATEURS

Le programmateur peut être configuré comme programmateur en temps et niveau final ou programmateur en vitesse de rampe. Un programmateur en temps et niveau final exige moins de réglages et est simple à utiliser du fait que tous les segments sont identiques. Un programmateur en temps et niveau final peut en général contenir davantage de segments qu'un programmateur en vitesse de rampe.

4.3.1. Programmateur en temps et niveau final

Chaque segment se compose d'un paramètre de durée unique et d'un ensemble de consignes cibles pour les variables profilées.

- 1. La durée spécifie le temps nécessaire pour que le segment modifie les variables profilées pour les faire passer de leurs valeurs actuelles aux nouvelles consignes cibles.
- 2. On définit un segment de type **palier** en laissant la consigne cible à la valeur précédente.
- 3. On définit un segment de type saut en fixant la durée du segment à zéro.

4.3.2. Programmateur en vitesse de rampe

L'opérateur peut définir chaque segment comme vitesse de rampe, palier ou saut.

- Chaque consigne profilée doit terminer son segment avant que le programmateur passe au 1. segment suivant. Si une rampe atteint sa consigne cible avant les autres variables, elle reste en palier à cette valeur jusqu'à ce que les autres variables aient terminé. Le programme passe ensuite au segment suivant.
- 2. Le paramètre de durée pour un segment est en lecture seule. Dans ce cas, il est possible de modifier la durée de palier lorsque le programme est dans Maintien.
- 3. La durée est déterminée par le plus long paramétrage de profil.

4.4. TYPES DE SEGMENTS

On peut définir un type de segment comme Profil, Retour ou Fin.

4.4.1. Profil

On peut définir un segment de profil comme :

Rampe	La consigne passe en rampe linéaire de sa valeur actuelle à une nouvelle valeur, soit à une vitesse définie (appelée <i>programmation en vitesse de rampe</i>) soit dans un temps donné (appelé <i>programmation en temps et niveau final</i>). Il faut spécifier la vitesse de rampe ou la durée de la rampe, ainsi que la consigne cible, lorsqu'on crée ou modifie un programme.
Palier	La consigne reste constante pendant une période spécifiée à la cible spécifiée. Lors de la création de programmes, la cible est celle du segment précédent. Lors de la modification d'un programme existant, il est nécessaire de saisir à nouveau la consigne cible, ce qui permet de faire coïncider la cible du palier avec un segment de retour.
Saut	La consigne passe instantanément de sa valeur actuelle à une nouvelle valeur au début d'un segment.



Manuel d'installation et d'utilisation

4.4.2. Segment de retour

Retour permet de répéter un nombre donné de fois les segments d'un programme. Cette fonction correspondant à l'insertion de 'sous-programmes' sur certains régulateurs. La figure 4-2 montre un exemple de programme nécessaire pour répéter la même section un certain nombre de fois puis continuer le programme.

Un segment Retour sert à limiter le nombre total de segments nécessaires dans un programme et à simplifier le paramétrage. Lorsqu'on planifie un programme, il est conseillé de veiller à ce que les consignes initiales et finales du programme soient identiques, faute de quoi le programme sautera aux différents niveaux. On définit un segment Retour lors de la modification d'un programme, cf. point 6.7.4.



Figure 6-3 : exemple de programme avec section répétée

4.4.3. Segment de fin

Le dernier segment d'un programme est normalement défini comme segment de fin. Le programme se termine, se répète ou se réinitialise dans ce segment (à préciser lors de la création ou de la modification du programme). Lorsque le programme s'achève, le programmateur est placé soit dans un état de palier continu, toutes les sorties restant inchangées, soit dans l'état de réinitialisation.

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

4.5. PAGES DU PROGRAMMATEUR

Deux pages sont associées au fonctionnement du programmateur :

- VISUALISATION DE PROGRAMME. 1. Affiche un graphique de tendance d'un programme
- 2. EXECUTION DE PROGRAMME. Affiche une liste des paramètres associés à un programme en cours d'exécution.

Le diagramme de navigation (paragraphe 3.9) montre où se trouvent ces écrans.

4.5.1. Accès à l'écran Tendance programme

Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires		
 Depuis n'importe quel affichage, appuyer sur LOOP autant de fois que nécessaire pour afficher la page Visualisation de programme. Appuyer sur D pour faire défiler les paramètres, afficher en bas de l'écran. 	N° du segment / Nombre total de segments - Nom personnalisé PROGRAM MINIC PO1: Program 1 S01/04 PSP1 Tanget PSP1 Tanget Plage du régulateur S01/04 PSP1 Temps actuel Consigne actuel	La simulation trace la consigne de travail pour chaque consigne profilée configurée.		
Il est possible de modifier la valeur d'un paramètre précédée de				

Le tableau ci-après montre la liste complète des paramètres.



Manuel d'installation et d'utilisation

 HVSS
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

4.5.2. Paramètres disponibles sur l'écran Simulation du programmateur

Numéro du tableau : 4.5.2	Ces paramètres sont disponibles sur 2 L'écran Simulation du programmateur			RAM MIMIC
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Seg Time Rem	Temps de segment restant	h: m: s		N1 lecture seule
PSP1 Target	Consigne cible <i>PSP1</i> pour le segment en cours	Plage d'affichage		N1 lecture seule
<i>PSP1</i> Dwell Tm	Temps de palier restant pour <i>PSP1</i>	h: m: s		N1 lecture seule
PSP1 Rate	Vitesse de rampe de <i>PSP1</i>	0,01 à plage d'affichage		N1 lecture seule
PSP2 Target	Consigne cible <i>PSP2</i> pour le segment en cours	Plage d'affichage		N1 lecture seule
PSP2 Dwell Tm	Temps de palier restant pour <i>PSP2</i>	h: m: s		N1 lecture seule
PSP2 Rate	Vitesse de rampe de <i>PSP2</i>	0,01 à plage d'affichage		N1 lecture seule
PSP3 Target	Consigne cible <i>PSP3</i> pour le segment en cours	Plage d'affichage		N1 lecture seule
<i>PSP3</i> Dwell Tm	Temps de palier restant pour <i>PSP3</i>	h: m: s		N1 lecture seule
PSP3 Rate	Vitesse de rampe de <i>PSP3</i>	0,01 à plage d'affichage		N1 lecture seule
Digital Outputs	Montre l'état de chaque sortie logique configurée			N1 lecture
		de 1 à 16		seule
		= Off		
		■ = On		

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Manuel d'installation et d'utilisation E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

Utilisation du programmateur

4.6. EXECUTION, MAINTIEN OU REINITIALISATION D'UN **PROGRAMME SYNCHRONE**

PROG (A l'aide de la touche 'PROG

- 1. Une fenêtre 'Program Status' apparaît.
- Appuyer sur **(** ou **v** pour sélectionner le 2. programme à exécuter.

🗖 🖬 🖬 : Reset \$1: Program 1 Delayed Start 0:00:00

- Appuyer sur for pour éditer 'Delayed Start' si le programme doit être exécuter après un 3. nombre de périodes défini.
- Appuver sur lo ou pour configurer la période de temps pour l'exécution retardée 4 'Delaved Start'.
- 5. Appuyer sur PROG à nouveau pour sélectionner 'Run'

apparaît en haut à gauche de l'écran. Le symbole

4.6.1. Maintien d'un programme

Un programme ne peut être suspendu qu'à partir du moment où il était en mode Exécution. Appuyer une fois sur la touche '**PROG**'. La fenêtre surgissant apparaît à nouveau et affiche 'Run' (exécution). Appuyer à nouveau sur la touche 'PROG'. Le message de la fenêtre surgissante passe à 'Hold' (maintien).

Le symbole en haut à gauche de l'affichage passe à

4.6.2. Réinitialisation d'un programme

Appuyer une fois sur la touche 'PROG'. La fenêtre apparaît à nouveau et affiche 'Run' (exécution) ou 'Hold' (maintien). Appuyer à nouveau sur la touche 'PROG' et la maintenir enfoncée pendant deux secondes. Le message passe à 'Reset' (réinitialisation).

Le symbole en haut à gauche de l'affichage passe à

4.6.3. A partir des entrées logiques

Si les entrées logiques ont été configurées et câblées pour une opération RUN (exécution), HOLD (maintien) ou RESET (réinitialisation) externe, activer l'entrée logique qui convient (elle est normalement activée à partir d'un interrupteur externe).

4.6.4. A partir des communications logiques

Si un PC sur lequel tourne le progiciel SCADA ou iTools est relié au régulateur par l'intermédiaire du module de communications logiques, il est possible de modifier l'état du programmateur à partir de ce progiciel.



4-14





4.6.5. A partir du chapitre Paramètres d'exécution du programmateur

Cette page contient le paramètres 'Program Status'. Ses valeurs peuvent être sélectionnées : exécuter, maintenir ou réinitialiser. Voir l'exemple ci-dessous :

4.6.6. Exemple : Voir l'état d'un programme en cours

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
1. 2.	Depuis n'importe quel affichage, appuyer sur Depour accéder au menu Têtes de chapitres. Appuyer sur ou v pour sélectionner 'PROGRAM RUN'	Menu (Level 3) PROGRAM MINIC PROGRAM RUN PROGRAM EDIT ALARMS AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP	
3.	Appuyer sur 🕝 pour faire apparaître les sous-pages. Appuyer sur 🔺 ou 💌 (si besoin est) pour sélectionner 'General'	Menu (Level 3) PROGRAM MINIC PROGRAM RUN PROGRAM EDIT ALARMS AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP	
5.	Appuyer sur 🕝 pour sélectionner la liste des paramètres pour exécuter le programme.	PROGRAM RUN (General) Imp01: Program 1 S01/50 Days Remaining 0 Fast Run No Program Status	Paramètres de cette vue : Etat du programme Exécution, maintien, réinitialisation Segment actuel Sortie événement programme Jours et heures restantes avant la fin du programme Exécution rapide Cette liste peut être différente suivant la configuration des appareils.



Attention !

L'exécution rapide permet de tester le programme en faisant rapidement défiler ses segments. Si le régulateur est relié au procédé, vérifier que celui-ci n'est pas perturbé si l'exécution rapide est sélectionnée. La valeur par défaut, No (non), signifie que le programme s'exécute à la vitesse fixée.

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

4.6.7.	Tableaux	de	paramètres	d	'Exécution
--------	----------	----	------------	---	------------

Numéro du tableau : 4.6.7a	Ces paramètres sont affiché programme en cours d'exéc	PROGRAM RUN (page Générale)		
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Prog DOs	Sommaire des sorties logiques. Affiché sous ce format si 'Names Dos'='No' Le nombre de sorties logiques entré dans 'Num of Prog DOs' option de l'éditeur de programme. Pas affiché si dans 'Num of Prog DOs' = 'None'	(jusqu'à 16) ■ = Off = On		N3
Prog DO 1 (de 1 à 16)	Si les sorties événement programmateur ont été configurées, alors l'événement peut être nommé. [PROGRAM EDIT (option) – Named Dos ? = Yes]	Le nom de l'événement et affiché avec son état : ON ou OFF	Off	N3
Delayed Start	Délais avant le début du programme	h : mm :ss	0 :00 :00	
Time Remaining	Temps restant jusqu'à la fin du programme	A l'arrêt ou h:mm:ss		N3
Days Remaining	Nombre de jours restants de fonctionnement du programmateur	0 à 255		N3
Fast Run	Permet une exécution rapide du programme	Non Oui	Non	N3
Program Status	Affiche l'état du programme	Réinitialisation Exécution Maintien Terminé		N1
Prog Run	Etat du programmateur : Exécution	1=exécution		N3
Prog Hold	Etat du programmateur : Maintien	1=maintien		N3
Prog Reset	Etat du programmateur : Réinitialisation	1=réinitialisation		N3
1				



Manuel d'installation et d'utilisation

Prog End	Etat du programmateur : terminé	1= terminé		N3
New Seg	Enregistrement d'un nouveau segment	1 = nouveau segment pour 100 ms		N3
Prog Time Elap	Durée écoulée du programme	h: mm: ss	Jusqu'à 24 h	N3 - Lecture seule
Prog Cycle	Nombre de cycles restant.	1 à 999		N1 - Lecture
Rem	Seulement si			seule
	'Prog Cycles ' > 1			
Total Segments	Nombre de segments dans le programme en cours d'exécution	0 à 100		N1 Lecture seule
Segment Number	Numéro du segment en cours	1 à 100		N1 lecture seule
Segment Type	Type de segment du	Profil	Profil	N1 lecture
	programme en cours d'exécution	Segment final		seule
	Profil = segment normal	Retour		dans
	Segment final = fin du			Maintien
	programme Betour – répétition d'une			
	partie du programme			
Segment Name	Nom du segment défini par l'utilisateur		Texte par défaut	N1 lecture seule
Seg Time Rem	Durée restante dans le segment en cours	d: h: m: s		N1 Lecture seule
				Modifiable si Temps et niveau final est programmé et dans Maintien
Wait Status	Etat d'attente	Pas d'attente	Pas	N1 Lecture
		Evénement A	d'attente	seule
		Evenement B		
Wait Condition	Condition d'attente pour le	Pas d'attente	Pas	N1
	segment en cours	Evénement A	d'attente	Modifiable
	u execution	Evénement B		Maintien
1		Evénement C		1



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Prog User Val 1	Valeur utilisateur active du programmateur 1			N1
Prog User Val 2	Valeur utilisateur active du programmateur 2			N1
Goback Rem	Nombre restant de cycles répétés	1 à 999		N1 Lecture seule
End Action	Etat nécessaire dans le segment final	Palier Réinitialisation		N1 Lecture seule
Prog Reset DO	Réinitialisation des sorties évènements. Format 'Named Dos' = 'No'	(jusqu'à 16) ■ = Off □ = On		N1 Lecture seule Uniquement affiché si configure
Seg Edit 1 (jusqu'à 16)	Si les sorties événement programmateur ont été configurées, alors l'événement peut être nommé. [PROGRAM EDIT (option) – Named Dos ? = Yes]	Le nom de l'événement et affiché avec son état : ON ou OFF	Off	N3
Reset UsrVal1	Valeurs de réinitialisation du programmateur 1			N1
Reset UsrVal2	Valeurs de réinitialisation du programmateur 2			N1



Manuel d'installation et d'utilisation

Numéro du tableau : 4.6.7b	Ces paramètres sont associ consigne profilée numéro 1	PROGRAM RUN (Page <i>PSP1</i>)		
Nom du paramètre	Description du paramètre Valeur		Valeur Niveau par d'accès défaut	
Seg Time Rem	Durée restante du segment	h:m:s		N1
<i>PSP1</i> Type	Type de segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Saut Palier Rampe		N1 Lecture seule - affiché dans le programme Vitesse de rampe
PSP1	Consigne de travail pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage ¹		N1. Peut être modifié dans Maintien
<i>PSP1</i> Target	Cible du segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage ¹		N1. Peut être modifié dans Maintien
PSP1 Dwell Tm	Durée restante dans le segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage		N1. Peut être modifié dans Maintien
PSP1 Rate	Vitesse du segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage ¹		N1. Pas dans le programme Temps et niveau final
<i>PSP1</i> HBk Appl	Maintien sur écart appliqué pour la consigne profilée 1	Non Oui		Lecture seule - affiché s'il est configuré

1. Plage limitée par les limites supérieure et inférieure définies par l'utilisateur

Le tableau 4.7.7b est identique pour les paramètres PSP2 et PSP3.

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
4.7. EDITION D'UN PROGRAMME EN COURS D'EXECUTION

Il est parfois nécessaire de devoir modifier un programme qui est en train d'être exécuté (changement de consigne cible, rajout de temps à un segment). Le programme en cours d'exécution peut seulement être édité dans les conditions suivantes :

- Le programme doit être mis en 'Hold' (maintien) ou 'Reset' (réinitialisation). .
- Les changements apportés à un programme en train d'être exécuté sont temporaires et ٠ uniquement applicables pendant le cycle en cours.
- Les modifications permanentes doivent être faites dans la page 'PROGRAM EDIT' . paragraphe 4.9.5.
- D'autres programmes peuvent être créés ou édités pendant qu'un autre est en cours d'exécution.

4.7.1. Changer la consigne cible ou le temps du palier

Exemple d'utilisation avec le 'PSP1'. Programme sur la position 'Hold'.

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Notes
1.	Sélectionner la page 'PROGRAM RUN (<i>PSP1</i>)'	Menu (Level 3) PROGRAM RUN General PSP1 ALARMS PSP2 AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP LP3 SETUP	<i>PSP2</i> ou <i>PSP3</i> peuvent être sélectionnés si la valeur à changer est dans l'un de ces profils. Les noms des paramètres en italiques, sont des noms donnés par l'utilisateur.
2. 3. 4.	Appuyer sur 🕝 pour sélectionner la liste des paramètres du programme en cours. Appuyer sur 🌀 pour arriver sur ' PSP1 Target ' Appuyer sur 🍙 ou 💌 pour changer la valeur.	PROGRAM RUN (PSP1) PP01: Program 1 S01/03 Seg Time Rem 0:35:00 PSP1 Type Ramp PSP1 250.9 PSP1 Target <u>\$289.1</u> PSP1 Rate 1.09 U	Le prochain paramètre est <i>PSP1</i> Rate. Appuyer sur pour atteindre ce paramètre et utiliser ou pour changer de valeur. La cible <i>PSP</i> peut être configurée entre les limites hautes et basses établies au niveau configuration. La vue ci-contre montre la configuration d'un programmateur en vitesse de rampe.
5.	Appuyer sur 'Run' pour relancer le programme		Une liste complète des paramètres se trouve dans le tableau suivant.



4-20

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Manuel d'installation et d'utilisation

4.7.2. PROGRAM RUN (Page PSP1)

Tableau Numéro: 4.7.2	Ces paramètres sont associe consigne profilée n° 1	PROGRAM RUN (Page <i>PSP1</i>)	
Noms du Paramètre	Description du Paramètre	Valeur	Niveau d'accès
Seg Time Rem	Durée restante du segment	h: m: s	
PSP1 Type PSP1 (pouvant être un nom donné par l'utilisateur)	Type de segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Saut Palier Rampe	Lecture seule – affichée dans le programme Vitesse de rampe
PSP1	Consigne de travail pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage ¹	N1. Peut être modifié en mode maintien
PSP1 Target	Cible du segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage ¹	N1. Peut être modifié en mode maintien
<i>PSP1</i> Dwell Tm	Durée restante dans le segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage	N1. Peut être modifié en mode maintien
PSP1 Rate	Vitesse du segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage ¹	N1. Pas dans le prog. Temps et niveau final
PSP1 HBk Appl	Maintien sur écart appliqué pour la consigne profilée 1	Non Oui	Lecture seule – affiché s'il est configuré.

1. Plage limitée par les limites supérieure et inférieure définies par l'utilisateur. Identique pour les paramètres PSP2 et PSP3

4.8. CREATION OU MODIFICATION D'UN PROGRAMME

Pour créer ou modifier un programme, il faut commencer par définir les paramètres associés au programme global. Ces paramètres se trouvent dans la tête de chapitre 'PROGRAM EDIT (Program)' (MODIFICATION DE PROGRAMME (programme)) Il faut ensuite configurer les paramètres qui définissent chaque segment. Ces paramètres se

trouvent dans le chapitre 'PROGRAM EDIT (Segments)' (MODIFICATION DE PROGRAMME (segments))

4.8.1. Maintien sur écart fin et grossier

Les valeurs du maintien sur écart fin ou grossier ne sont affichées que lorsque 'Holdback Mode' = 'Per Segment'. Vous pouvez alors appliquer une valeur de maintien sur écart à un segment et une autre valeur pour un autre segment. Par exemple, vous pouvez appliquer 'Fine Holdback' (maintien sur écart fin) à un ou plusieurs segments palier et d'appliquer 'Coarse Holdback' (maintien sur écart grossier) à un ou plusieurs segments rampe.

Les segments auxquels seront appliqué ses maintiens sur écart, sont sélectionnés dans 'PROGRAM EDIT (Segments)'.



4.8.2. Création ou Edition d'un programme 1

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
1.	Depuis n'importe quel affichage, appuyer sur pour accéder au menu Têtes de chapitres. Appuyer sur ou pour sélectionner ' PROGRAM EDIT '	Menu (Level 3) PROGRAM MIMIC PROGRAM RUN PROGRAM EDIT ALARMS AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP	
3. 4.	Appuyer sur pour afficher les sous-pages Appuyer sur ou (si besoin est) pour sélectionner 'Program'	Menu (Level 3) PROGRAM MINIC PROGRAM RUN PROGRAM EDIT ALARMS AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP	Cette page permet de définir les paramètres globaux du programmateur
5. 6. 7.	Appuyer sur pour afficher les paramètres Appuyer à nouveau sur pour sélectionner ' Program Number ' Appuyer sur ou (si nécessaire) pour sélectionner '1'	PROGRAM EDIT (Program) Program Number <u>±1</u> HBk Mode Per Segment PSP1 FineHBk Ø PSP1 CoarseHBk Ø PSP2 FineHBk Ø PSP2 CoarseHBk Ø PSP3 FineHBk Ø	Il est possible de modifier la valeur d'un paramètre précédé de
8.	D'autres paramètres peuvent être sélectionnés et modifiés en défilant dans les paramètres avec 👉 et en changeant les valeurs avec ou 💌	PROGRAM EDIT (Program) P00: Usr50 S00/50 PSP3 HBk Type Off Hot Start PSP None Rate Units <u>\$Per Minute</u> Program Cycles Continuous End Action Dwell Program Name Usr50	Cette vue montre comment modifier le 'Rate Units' en 'Minutes' Listes de tous les paramètres ci-dessous

Les valeurs du maintien sur écart fin et grossier sont sélectionnées dans le programme 'PROGRAM EDIT'



Manuel d'installation et d'utilisation

 HVSs
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

4.8.3. Paramètres de PROGRAM EDIT (page Programme)

Numéro du tableau : 4.8.3	Ces paramètres agissent l'ensemble du programm	Ces paramètres agissent sur l'ensemble du programme.		GRAM EDIT Programme)
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Program Number	Sélectionne le numéro du programme à modifier Si 'Profile Lock' ≠ 'Unlocked', uniquement les programmes édités avant la mise en place du paramètre 'Profile Lock' peuvent être sélectionnés	1 à 20 ou 1 à 60	1	N1
Edit Function	Autorise la copie d'un programme. L'exemple en 4.14 décrit comment utiliser cette fonction	Néant Copier un Programme Coller un programme	Néant	N1
Hbk Mode	Mode maintien sur écart Néant = aucun maintien sur écart n'est appliqué Par programme = commun au programme Par segment = actif dans chaque segment	Néant Par programme Par segment	Néant	N1
<i>PSP1</i> HBk Type	Type de maintien sur écart pour <i>PSP1</i> (par programme) Ce sont des écarts entre la consigne et la valeur de régulation. Le maintien sur écart fin ou grossier permet d'appliquer deux niveaux de maintien sur écart à des segments différents.	Off Bas fin Haut fin Bande fin Bas grossier Haut grossier Bande grossière	Off	N1 Affiché uniquement si Par Programme est configuré
<i>PSP1</i> FineHbk	Valeur du maintien sur écart fin pour <i>PSP1</i>	Plage d'affichage	0	N1. Affiché uniquement si
PSP1 CoarseHbk	Valeur du maintien sur écart grossier pour <i>PSP1</i>	Plage d'affichage		ronfigurés
Les 3 paramètres ci-dessus sont identiques pour PSP2 et PSP3 si ils sont configurés				

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Hot Start PSP	Permet d'appliquer le démarrage à chaud à chaque consigne profilée. Cf. également 4.2.5.	Néant PSP1 PSP2 PSP3	Néant	N1. Apparaît uniquement si l'option Démarrage à chaud a été activée au niveau Configuration.
Rate Units	Unités de vitesse pour un programmateur en vitesse de rampe	Par seconde Par minute Par heure		N1. Apparaît uniquement si le programmateur est en Vitesse de rampe
Program Cycles	Définit le nombre de fois où le programme complet est exécuté.	Continu à 999	Continu	N1
End Action	Définit l'action dans le segment final. Palier : le programme reste indéfiniment en palier aux conditions définies dans le segment final. Réinitialisation: le programme est réinitialisé aux conditions initiales.	Palier Réinitialisation		N1
Program Name	Permet de donner au numéro de programme un nom défini par l'utilisateur	Chaîne utilisateur		N1



4-24

4.8.4. Configuration de chaque segment d'un programme



Conseil : On peut effectuer un défilement vers l'arrière ou vers l'avant en maintenant c enfoncée et en appuyant respectivement sur ou

On peut atteindre et corriger d'autres paramètres de la même manière. Ces paramètres sont répertoriés dans le tableau ci-après avec une explication de leur fonction.

 \downarrow

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

4.8.5. Paramètres de PROGRAM EDIT (Segment)

Numéro du tableau: 4.8.5.	Ces paramètres permettent d chaque segment du program	e configurer me	PROGRAM	
	······ ···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··	····•	(Segme	ent)
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Program	Sélectionne le numéro du	1 à 20		N1
Number	programme a modifier	(ou 60)		
Segment Number	Sélectionne le numéro du segment à modifier	1 à 100		N1
Edit Function	Autorise l'insertion d'un segment.	Néant	Néant	N1
	L'exemple en 4.15, décrit comment utiliser cette fonction	Insérer un Segment		
		Effacer un programme		
Segment Type	Type de segment	Profil	Profil	N1
		Segment final		
		Retour		
Profil = segment n	ormal			
Segment final = de	ernier segment du programme (a	ppuyer sur \odot p	our confirmer)	
Retour = répétition	d'une partie du programme. Pas	s indiqué pour l	e segment 1.	
PSP1 Type	Type de la consigne profilée 1	Saut		N1
		Palier		
		Rampe		
Affiché uniqueme	nt si Type de programme = vitess dans Fin	se de rampe et	si le programme	e n'est pas
PSP1 Target	Valeur cible de la consigne profilée 1	Limite basse de SP1 à limite haute de SP1	0	N1
PSP1 Dwell Tm	Durée de palier de la consigne profilée 1	d:h:m:s		N1
Affiché uniquemer	nt si Type de programme = vitess si le programme n'est	se de rampe, Ty pas dans Fin	/pe de segment	= palier et
PSP1 Rate	Vitesse de la consigne profilée 1			N1
Affiché uniquemer	nt si Type de programme = vitess si le programme n'est	se de rampe, Ty pas dans Fin	/pe de segment	= palier et



PSP1 Hbk Type	Type de maintien sur écart	Off	Off	N1
	de la consigne profilée 1	Bas fin		
		Haut fin		
		Bande fin		
		Bas grossier		
		Haut grossier		
		Bande - grossier		
Affiché	uniquement si le maintien sur éc	cart est configuré	par segment	
Les 5 paramètres	ci-dessus sont identiques pour P	SP2 et PSP3 si il	s sont configuré	s
Seg Duration	Durée pour un programmateur en temps et niveau final uniquement	d:h:m:s		N1
Wait Event	Attente si l'événement sélectionné est vrai	Pas d'attente Evénement A	Pas d'attente	N1
	Affiché uniquement si les événements d'attente sont	Evénement B Evénement C		
	configurés			
Prog User Val 1	Permet de choisir une valeur utilisateur du programmateur.	0 à 100	0	N1
	Les valeurs utilisateurs sont décrites dans le manuel de configuration.			
	Affiché uniquement si Prog User Val 1 est configuré			
Prog User Val 2	Identique à Prog User Val 1			
Prog DO Valeurs	Positionne les sorties d'événements du programmateur sur on ou off	□ ■ □ ■ = Off		N1
	Le nombre des valeurs de sorties est configuré dans 'Num of Prog DOs' dans 'Program Edit' (optons)	□ = On		
	Pas affiché si Num of Prog DOs = 'None'			
Seg Edit 1 (to 16)	Si les sorties programmateur d'évènements ont été configures, alors, les évènements peuvent être nommés par l'utilisateur.	Le nom de l'évènement est donné avec son état.	Off	N1
	[PROGRAM EDIT (Options) - Named Dos? = Yes]	On or Off		



Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

GoBack à Seg	Permet de configurer des segments à répéter dans un profil. Retour définit le point du programme où sont saisis les segments à répéter. Affiché uniquement si le type	De 1 au nombre de segments voir paragraphe 4.4.2		N1
	de segment est Retour			
Go Back Cycles	Définit le nombre de fois où les segments sont répétés	1 à 999	1	N1
	Affiché uniquement si le type de segment est Retour			
Segment Name	Permet de choisir un nom défini par l'utilisateur	Texte par défaut à User 100	Texte par défaut	N1



Manuel d'installation et d'utilisation

49 **PROGRAMMATEUR ASYNCHRONE**

Le programmateur asynchrone est décrit au paragraphe 4.1.2. Ci-dessous, un résumé des fonctions disponibles avec le programmateur asynchrone :

- La création de programmes est identique à un programmateur synchrone, autorisant donc un nombre différent de segments par PSP.
- Le nombre de programmes disponible par PSP est limité à 20.
- . 20 Groupes de Programme sont disponibles. Les Groupes de Programme sont décrit au paragraphe 4.11.
- Jusqu'à trois programmes peuvent être configurés dans chaque groupe de programmes.
- Les programmes dans chaque Groupe de programmes, sont exécutés de façon asynchrone. Ils peuvent débuter en même temps, mais PSP1, PSP2 or PSP3 doivent être exécutés, maintenus ou réinitialisés indépendamment.
- Chaque programme peut avoir jusqu'à 16 sorties évènement et deux valeurs utilisateur par segment.
- Le premier appui sur le bouton PROG permet à l'utilisateur de sélectionner le groupe de programme à utiliser.
- L'utilisateur peut sélectionner et modifier des programmes dans le groupe sélectionné quand le programme est en mode Maintien ou Réinitialisation, de la même façon que pour le programmateur synchrone.
- . Les modifications apportées à un programme, autre que le Groupe 0, sont permanentes.
- Un paramètre de démarrage retardé est disponible.
- . Les modifications effectuées au Groupe de programmes 0 seront remplacées par une combinaison de programmes enregistrés pour les autres groupes lorsque l'un de ceux là sera sélectionné.
- Le bouton Run/Hold agit comme un contrôle global sur le Groupes de Programmes, c'est-à-dire que tous les programmes dans un groupe de programmes, sont mis en mode d'attente de sélection.
- Les paramètres d'état individuels sont disponibles pour chaque programme dans groupe.
- Il y a un paramètre d'état de Groupe pour connaître l'état d'exécution du groupe actif
- Trois blocs de programmateurs sont utilisés pour servir aux Groupes de Programme.
- Les programmes n'étant pas exécutés au sein d'un groupe de programmes actif, peuvent être exécutés indépendamment, à condition que le bloc du programmateur ne soit pas déjà utilisé pour un groupe de programmes actif.



4.10. GROUPES DE PROGRAMMES

Jusqu'à trois PSP peuvent être programmés dans un seul groupe de programmes.

Exemple 1 : Exécution du Groupe 1

Vous avez besoin d'avoir un programme pour la température, un pour la pression et un pour l'humidité pour une application particulière. Ces trois programmes, sont respectivement représentés par PSP1, PSP2 et PSP3 (ci-dessous). Chaque programme d'un PSP peux enregistrer jusqu'à 20 profils, chacun avec 16 sorties évènements. Jusqu'à 20 programmes, peuvent être définis.



Chaque programme peut être exécuté, maintenu ou réinitialisé, individuellement ou comme un groupe.



Exemple : Exécution du Groupe 2

Un profil de température et un profil d'humidité.



Jusqu'à 20 programmes, peuvent être définis dans chaque PSP



Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

4.10.1. Paramètres de PROGRAM GROUPS (page Group Edit)

Page disponible aux niveaux opérateur et Configurateur.

Tableau Numéro: Ces paramètres permettent de configurer individuellement chaque Groupe de programmes		rer PROGRAM GROUPS (Group Edit Page)		
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Group Number	Sélection d'un numéro de Groupe. 'Load Programs' permet d'entrer un programme et de l'exécuter directement	'Load Programs' ou sélection entre 1 et 20	'Load Programs'	N1
Delayed Start	Délais avant l'exécution du programme	h : mm :ss	0 :00 :00	N3
Group Status	Le Groupe de programmes peut être contrôlé avec ce paramètre. L'état du programme est aussi affiché en texte et symboles en haut de l'écran	Réinitialisation Exécution Maintien Fin		N1
PSP1 ou PSP2 ou PSP3	Afin de sélectionner le profil à exécuter dans le groupe. Non Utilisé signifie que PSP1 ne fait pas partie du groupe 01:PSP1:P1 signifie sur PSP1 est sélectionné depuis le programme 1 à 20	Non Utilisé 01:PSP1:P1 à 20:PSP1;P20		N1
Group Name	Nom du groupe configurable Par défaut si 'n° de Groupe = Load Programs' alors 'Group Name' est 'USER SELECT'. Pour configurer le nom, utiliser △ ou ▽ pour changer le texte avec le curseur.Appuyer sur ↔ pour avancer le curseur	Sélection par l'utilisateur Groupe 1 à 20	Nom du groupe	N1
Group Run	Exécution du Groupe	Off On	Lecture Seule	L3 Lecture Seule
Group Hold	Maintien du Groupe	Off On	Lecture Seule	L3 Lecture Seule
Group Reset	Réinitialisation du Groupe	Off On	Lecture Seule	L3 Lecture Seule
Group End	Fin du Groupe	Off On	Lecture Seule	L3 Lecture Seule

Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

4.11. PAGES POUR LES PROFILS DE CONSIGNES (PROFILE SETPOINT PAGES)

Ces pages sont similaires à la page 'PROGRAM EDIT' disponible dans le programmateur synchrone. Elles permettent de configurer chaque PSP. Il y a quatre pages :

- 1 La page 'Run General' (Exécution générale) est disponible à partir du niveau opérateur 1. Elle donne des informations sur l'exécution de la consigne profilée.
- 2. La page 'Run Segment' (Exécution segment) est disponible à partir du niveau opérateur 1. Elle donne des informations sur l'exécution de chaque segment de la consigne profilée.
- 3. La page 'Program Edit' (Edition de programme) est disponible à partir du niveau opérateur 1. Permet d'éditer l'ensemble de la consigne profilée.
- 4. La page 'Segment Edit' (Edition de segment) est disponible à partir du niveau opérateur 1. Permet d'éditer chaque segment de la consigne profilée.

PROFIL Ces paramètres donnent des informations sur Tableau Numéro : l'exécution des PSP. Cette page est disponible PSP1 (2 ou 3) aux niveaux configurateur et opérateur. (Run General) 4.11.1 Valeur Nom du Description du paramètre Niveau Valeur paramètre par d'accès défaut *PSP1:01* à PSP1: N3 Program Nombre de programmes en cours d'exécution PSP1:20 01 Nom donné par l'utilisateur Prog DOs Sommaire des sorties N3 logiques (jusqu'à 16) $\blacksquare = Off$ Affiché sous ce format si $\Box = On$ 'Named Dos' = 'No' Prog DO 1 Si les sorties évènements du l e nom de Off N3 l'évènement programmateur ont été (à 16) configurées, alors l'évènement est affiché peut être nommé. avec son état : On or [PROGRAM EDIT (Options) -Named Dos? = Yes] Off Time Remaining Temps restant avant la fin du h:mm:ss N3 programme (jusqu'à 24 h) Exécuté ou off Days Remaining Retard avant le début du 0 à 255 N3 programme

4.11.1. PROFIL PSP1 (2 ou 3) Page 'Run General'



4-32

Manuel d'installation et d'utilisation

HVS 2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

Fast Run	Permet une exécution rapide du programme	Non Oui	Non	N3 modifiable pendant la réinitialisation ou si complété.
Delayed Start	Retard avant le début du programme	h : mm :ss	0 :00 :00	N3
Program Status	Contrôle le programme lorsqu'il ne fait pas partie d'un groupe.	Réinitialisation Exécution Maintien Terminé		N1
Prog Time Elap	Durée écoulée (jusqu'à 24 h)	h: mm: ss		N3 Lecture seule
Prog Cycle Rem	Nombre de cycles restants.	1 à 999		N1 Lecture seule Modifiable en mode Maintien (affiché uniquement si 'Prog Cycles' > 0)
Total Segments	Nombre de segments dans le programme en cours d'exécution	0 à 100		N1 Modifiable en mode Maintien
Segment Number	Numéro du segment en cours	1 à 100		N1 Lecture seule
Segment Type	Type de segment du programme en cours d'exécution Profil = segment normal Segment final = fin du programme Retour = répétition d'une partie du programme	Profil Segment final Retour	Profil	N1 Lecture seule
Segment Name	Nom du segment défini par l'utilisateur		Texte par défaut	N1 Lecture seule



Seg Time Rem	Durée restante dans le segment en cours	d: h: m: s		N1 Lecture seule
				Modifiable si Temps et niveau final est programmé et dans Maintien
Wait Status	Etat d'attente	Pas d'attente Evénement A Evénement B Evénement C	Pas d'att ente	N1 Lecture seule
Wait Condition	Condition d'attente pour le segment en cours d'exécution	Pas d'attente Evénement A Evénement B Evénement C	Pas d'att ente	N1 Modifiable dans Maintien
Prog User Val 1	Valeur utilisateur active du programmateur 1			N1
Prog User Val 2	Valeur utilisateur active du programmateur 2			N1
GoBack Rem	Nombre restant de cycles répétés	1 à 999		N1 Altérable en Hold
End Action	Etat nécessaire dans le segment final	Palier Réinitialisation		N1 Lecture seule
Prog Reset DO	Sorties évènement numérique. Réinitialisation des sorties évènements	(jusqu'à 16) ■ = Off		Uniquement affiché si configure
	La valeur du DO est donné par 'Num of Prog DOs' PROGRAM EDIT (Options)			
	Non affiché si Num of Prog Dos = 'None'			
Prog DO 1 (de 1 à 16)	Si les sorties événement programmateur ont été configurées, alors l'événement peut être nommé. [PROGRAM EDIT (option) – Named Dos ? = Yes]	Le nom de l'événement et affiché avec son état : ON ou OFF	Off	N1
Reset UsrVal1	Réinitialisation des valeurs du prog 1.			N1



4.11.2. PSP1 (2 OR 3) 'PROFILE Run Segment Pages'

Tableau:	Ces paramètres donnent les conditions d'exécution de chaque segment du programme en cours.		PROFIL P	SP1 (2 ou 3)
4.11.2			(Page Ru	n Segment)
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Seg Time Rem	Durée restante du segment	h: m: s		N1
PSP1 Type	Type de segment en cours	Saut		N1
	d'exécution pour la consigne	Palier		
		Rampe		
PSP1	Consigne de travail pour la consigne profilée 1	Plage d'afficha ge ¹	Consigne de travail pour la consigne profilée 1	Plage d'affichage ¹
PSP1 Target	Cible du segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1	Plage d'afficha ge ¹		N1. Modifiable en Hold
PSP1 Dwell Time	Temps du palier restant en PSP1	h: m: s		N1. Modifiable en Hold
PSP1 Rate	Vitesse du segment en cours d'exécution pour la consigne profilée 1			N1
<i>PSP1</i> HBk Appl	Maintien sur écart appliqué pour la consigne profilée 1	No Yes		N1

1. Note 1:- Plage limitée par les limites supérieure et inférieure définies par l'utilisateur



4.11.3. PROFILS PSP1 (2 Ou 3) 'Program Edit Parameters'

Cette page est identique à la page 'PROGRAM EDIT (Program Page)' du programmateur synchrone.

Tableau Numéro	Ces paramètres sont utilisés pour		PROFIL PSP1	
4.11.3	configurer tout le programme.		(2 ou 3)
			(Program Edit)	
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Program Number	Sélectionne le numéro du programme à modifier	<i>PSP1:01</i> to <i>PSP20:20</i>	PSP1: 01	N1
	Si 'Profile Lock' ≠ 'Unlocked', uniquement les programmes édités avant la mise en place du paramètre 'Profile Lock' peuvent être sélectionnés	Ou nom donné par l'utilisateur		
Edit Function	Autorise la copie d'un	Néant	Néant	N1
	programme. L'exemple en 4 14 décrit	Copier un		
	comment utiliser cette	Collor un		
	tonction	programme		
Hbk Mode	Mode maintien sur écart		Néant	N1
	Néant = aucun maintien sur écart n'est appliqué	Néant Par		
	Par programme = commun au programme	Programme		
	Par segment = actif dans chaque segment	Par Segment		
PSP1 HBk Type	Type de maintien sur écart	Off	Off	N1
	Co cont dos ócorte ontro la	Fin Bas		Affiché
	consigne et la valeur de	Fin Haut		'Par
	régulation	Fine Bande		Programme' est configuré
	Le maintien sur écart fin et grossier permet d'appliquer	Grossier Bas		cst conliguic
deux niveaux de maintien sur		Grossler Haut		
	écart à des segments différents.	Grossière		
PSP1 FineHBk	Valeur du maintien sur écart fin pour <i>PSP1</i>	Etendue d'Affichage	0	N1. Affiché uniquement
PSP1 CoarseHBk	Valeur du maintien sur écart grossier pour <i>PSP1</i>	Etendue d'Affichage	0	≠ Off



Manuel d'installation et d'utilisation

 HVS
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

4-36

Rate Units	Unités de vitesse pour un	Par seconde		N1
	programmateur en	Par minute		
	vitesse de rampe	Par heure		
Hot Start Permet d'appliquer le démarrage à chaud à l chaque consigne profilée.		Actif Non Actif	Néant	N1
	Apparaît seulement si 'Hot Start = Yes' (PROFILE SP1 Options Page)			
Program Cycles	Définit le nombre de fois où le programme complet est exécuté.	Continu à 999	Cont.	N1
End Action	Définit l'action dans le segment final. Palier : le programme reste indéfiniment en palier aux conditions définies dans le segment final. Réinitialisation: le programme est réinitialisé aux conditions initiales.	Palier Réinitialisation		N1
Program Name	Permet de donner au numéro de programme un nom défini par l'utilisateur	Chaîne de caractère utilisateur Chaque caractère peut être défini l'un après l'autre		N1

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

4.11.4. PROFIL PSP1 (2 ou 3) 'Segment Parameters'

Cette page est identique à la page 'PROGRAM EDIT (Segment Page)' du programmateur synchrone.

Tableau	Tableau Ces paramètres permettent de configurer Numéro chaque sogment dans le programme		PROFIL	
4.11.4.	chaque segment dans le progra	(Seam	(2 ou 3) ent Edit)	
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Program	Sélectionne le numéro du programme à modifier	<i>PSP1:01</i> to <i>PSP1:20</i> Nom utilisateur	PSP1:0 1	N1
Segment Number	Sélectionne le numéro du segment à modifier	1 à 100		N1
Edit Function	Autorise l'insertion d'un segment.	Néant	Néant	N1
	L'exemple en 4.15 décrit comment utiliser cette fonction	Insérer un Segment		
		Effacer un programme		
Segment Type	Type de segment	Profil	Profil	N1
		Segment final		
		Retour		
Profil = segment	normal			
Segment final =	dernier segment du programme (a	ppuyer sur \odot po	ur confirmer)	
Retour = répétiti	on d'une partie du programme. Pas	s indiqué pour le	segment 1.	
PSP1 Type	Type de la consigne profilée 1	Saut		N1
		Palier		
		Rampe		
Affiché uniquemer	nt si Type de programme = vitesse de	rampe et si le prog	gramme n'est p	bas dans Fin
PSP1 Target	Valeur cible de la consigne profilée 1	Limite basse de SP1 à limite haute de SP1	0	N1
<i>PSP1</i> Dwell Tm	Durée de palier de la consigne profilée 1	d:h:m:s		N1
A	ffiché uniquement si Type de progr	amme = vitesse	de rampe,	•
Type de segment = palier et si le programme n'est pas dans Fin				
PSP1 Rate	Vitesse de la consigne profilée 1			N1
A	ffiché uniquement si Type de progr	amme = vitesse	de rampe,	
Ту	vpe de segment = palier et si le pro	gramme n'est pa	as dans Fin	



PSP1 Hbk Type	Type de maintien sur écart	Off	Off	N1
	de la consigne profilée 1	Bas fin		
		Haut fin		
		Bande fin		
		Bas grossier		
		Haut grossier		
		Bande grossier		
Seg Duration	Durée pour un programmateur en temps et niveau final uniquement	j:h:m:s	0:00:00.0	N1
Wait Event	Attente si l'événement sélectionné est vrai	Pas d'attente	Pas d'attente	N1
	Affiché uniquement si les	Evénement		
	événements d'attente sont configurés	A Evénement		
	<u><u></u></u>	В		
		Evénement C		
Prog User Val 1	Permet de choisir une valeur utilisateur du programmateur.	0 à 100	0	N1
	Les valeurs utilisateurs sont décrites dans le manuel de configuration.			
	Affiché uniquement si Prog User Val 1 est configuré			
Prog User Val 2	Identique à Prog User Val 1		0	N1
Prog DO Valeurs	Positionne les sorties d'événements du programmateur sur on ou off	□ □ ■ □ ■ = Off		N1
	Le nombre des valeurs de sorties est configuré dans 'Num of Prog DOs' dans 'Program Edit' (optons)	⊔ = On		
	Pas affiché si Num of Prog DOs = 'None'			
Seg Edit 1 (à 16)	Si les sorties programmateur d'évènements ont été configures, alors, les évènements peuvent être nommés par l'utilisateur.	Le nom de l'évènement est donné avec son état.	Off	N1
	PROGRAM EDIT (Options) – Named Dos? = Yes]	Off		



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

GoBack to Seg	Permet de configurer des segments à répéter dans un profil. Retour définit le point du programme où sont saisis les segments à répéter. Affiché uniquement si le type de segment est Retour	De 1 au nombre de segments voir paragraphe 4.4.2		N1
Go Back Cycles	Définit le nombre de fois où les segments sont répétés Affiché uniquement si le type de segment est Retour	1 à 999	1	L1
Segment Name	Permet de choisir un nom défini par l'utilisateur	Texte par défaut à User 100	Texte par défaut	Permet de choisir un nom défini par l'utilisateur



Manuel d'installation et d'utilisation

CONFIGURER ET EXECUTER 4.12. EXEMPLE : **UN GROUPE DE PROGRAMMES**

En utilisant les exemples du paragraphe 4.11 et la procédure de navigation générale :

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
1.	Configurer un programme de température en PSP1:01	PROFILE SP1 (Program Edit P01: PSP1: P1 S00/50 Program Number PSP1: 01 Edit Function None HBk Hode None Rate Units Per Second Program Cycles Continuous End Action Dwell	Voir paragraphe 4.12 pour la liste complète des paramètres. Configurer chaque paramètre selon votre application.
2.	Configurer chaque segment dans le programme	PROFILE SP1 (Segment Edit P01: PSP1: P1 S00/50 Program Number PSP1: 01 Segment Number 1 Edit Function None Segment Type Profile PSP1 Type Step PSP1 Target 0	Voir Tableau 4.12 pour la liste complète des paramètres. Configurer chaque paramètre selon votre application.
3.	Configurer les programmes de pression et d'humidité en PSP2:01 et PSP3:01		Identique à l'exemple 1 paragraphe 4.11
4.	Configurer d'autres programmes selon les cas, en PSP1:02 (à 20), PSP2:02 (à 20), et PSP3:02 (à 20)		Identique à l'exemple 2 paragraphe 4.11
5.	Quand tous les PSP ont été configurés, les placer en Groupes.	PROGRAM GROUPS (Rotive G GOU: Group 1 Group Number Delayed Start Profile SP1 Profile SP2 01:PSP2: P1 Profile SP3 01:PSP3: P1 Profile SP3 01:PSP3: P1	
6.	Répéter cela pour d'autres Groupes	PROGRAM GROUPS (Active G GO2: Group 2 Group Number 2 Delayed Start 3:00:00 Group Status Reset Profile SP1 01:PSP1: P1 Profile SP2 06:PSP2: P6 Profile SP3 Not Used	Dans cet exemple, un retard de 3h avant le début du programme a été placé dans le Groupe 2 qui exécutera 2 profils PSP1:P1 et PSP2:P6
7.	Pour exécuter le programme appuyer sur PROG	Run Group Status CIC: Reset \$1: Group 1 Profile SP1 01:PSP1: P1 Profile SP2 01:PSP2: P1 Profile SP3 01:PSP3: P1 Profile SP3 01:PSP3: P1 Pelaued Start 00000	Sélectionner le groupe à exécuter. Appuyer à nouveau sur pour exécuter lo
Voir	paragraphe 4.16	Press 'PROG' key to Run	programme sélectionné.

Manuel d'installation et d'utilisation 0

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

4.13. EXEMPLE : POUR COPIER UN PROGRAMME

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
1. 2.	Depuis n'importe quel écran appuyer sur b pour accéder au menu Têtes de chapitres. Appuyer sur ou pour sélectionner ' PROFILE SP1 '	Henu (Config) INSTRUMENT OEM SECURITY PROGRAM GROUPS PROFILE SP1 PROFILE SP2 PROFILE SP2 VACUUM	
3. 4.	Appuyer sur pour sélectionner les sous pages Appuyer sur ou v pour sélectionner ' Program Edit '	Henu (Config) INSTRUMENT OEM SECURITY PROGRAM GROUPS PROFILE SP1 PROFILE SP2 PROFILE SP3 PROFILE SP3 VACUUM PROFILE SP3 VACUUM	
5.	Appuyer sur 🕞 pour sélectionner les paramètres et pour à nouveau éditer 'Program Number' Appuyer sur 🔺 ou 💌 pour sélectionner le numéro du programme à copier.	PROFILE SP1 (Program Edit P01: PSP1: P1 S00/50 Program Number <u>‡Rob1 : 01</u> Edit Function None HBk Mode Per Segment Rob1 FineHBk -200 Rob1 CoarseHBk -200 Rate Units Per Second	Dans le cas présent, le programme porte un nom donné par l'utilisateur.
7. 8.	Appuyer sur pour atteindre 'Edit Function' Appuyer sur ou r pour copier le programme 'Copy Program'	PROFILE SP1 (Program Edit P01: PSP1: P1 S00/50 Program Number Rob1 : 01 Edit Function <u>COpy Program</u> HBk Mode Per Segment Rob1 FineHBk -200 Rob1 CoarseHBk -200 Rate Units Per Second	Quand le programme a été copié, l'affichage revins sue 'None'
9. 10.	Appuyer sur te et pour retourner sur 'Program Number' Appuyer sur ou pour sélectionner le programme à coller – dans ce cas : programme 2	PROFILE SP1 (Program Edit PO2: PSP1: P2 S00/50 Program Number	Appuyer sur ou pour confirmer ou annuler. Si aucun bouton n'est pressé
11. 12.	Appuyer de nouveau sur pour atteindre 'Edit Function' Appuyer sur ou pour 'Paste Program'	Confirm Edit Function Paste P1–2? N-Cancel G-OK	pendant 10 secondes, l'affichage retourne sur la page précédente et le collage et annulé.



 HVSs
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

4.14. EXEMPLE: INSERTION D'UN SEGMENT DANS UN PROGRAMME

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
1. 2.	Depuis n'importe quel écran appuyer sur b pour accéder au menu Têtes de chapitres. Appuyer sur ou pour sélectionner ' PROFILE SP1 '	Menu (Config) INSTRUMENT OEM SECURITY PROGRAM GROUPS PROFILE SP1 PROFILE SP2 PROFILE SP3 VACUUM	
3. 4.	Appuyer sur pour sélectionner les sous pages Appuyer sur ou v pour sélectionner 'Segment Edit'	IVERU (Config) INSTRUMENT OEM SECURITY PROGRAM GROUPS PROFILE SP1 PROFILE SP2 PROFILE SP3 PROFILE SP3 PROFILE SP3 VACUUM Segment Edit	
5. 6.	Appuyer sur pour sélectionner les paramètres et pour à nouveau éditer 'Program Number' Appuyer sur ou v pour sélectionner le numéro du programme à éditer.	PROFILE SP1 (Segment Edit P01: PSP1: P1 \$00/50 Program Number \$Rob1: 01 Segment Number 1 Edit, Function None Segment Type Profile Rob1 Type Step Rob1 Target 0	Dans le cas présent, le programme porte un nom donné par l'utilisateur.
7. 8. 9.	Appuyer sur 🕞 pour atteindre 'Edit Function' Appuyer sur 🔺 ou 💌 pour insérer le segment 'Insert Segment' Appuyer sur 🍞 pour confirmer ou 🕒 pour annuler	PROFILE SP1 (Segment Edit P01: PSP1: P1 S01/50 Program Number Rob1: 01 Segment Number 1 Edit Functio <u>Insert Segment</u> Segment Type Profile Rob1 Type Step Rob1 Target 0 Confirm Edit Function Insert S1? P-Cancel G-0K	Dans ce cas, le segment 1 est inséré et le compteur des segments est incrémenté de 1 Si aucun bouton n'est pressé pendant 10 secondes, l'affichage retourne sur la page précédente et le collage et annulé.
		Advanced Edit Program Full Press 🖬+Ø to Ack	Si tous les segments du programme sont déjà configurés, le message 'Program Full' est affiché.

Manuel d'installation et d'utilisation 2 rue René Li 5 yr 02 26 98 S.

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

4.15. MESSAGES D'ERREUR DU PROGRAMMATEUR

Si pendant la configuration des programmes, en face avant, une entrée est non valide, un message d'erreur 'pop up' apparaît. Par exemple, un 'pop-up' apparaîtra si l'on essaye de copier et coller un programme qui a plus de segments que le régulateur en a de disponibles. Ces messages sont identiques à ceux que l'on rencontre si les mêmes actions sont faites via la communication numérique – les messages sont décrits dans le détail dans le manuel de configuration, paragraphe 18.3 (ref HA026933).

4.16. EXECUTION D'UN PROGRAMME ASYNCHRONE

Comme pour le programmateur synchrone, les Groupes de programmes peuvent être exécutés avec :

- 1. Le bouton 'PROG'
- 2. Une entrée logique configurée pour activer tous les PSP configurés
- 3. Une entrée logique configurée pour exécuter chaque PSP séparément
- 4. Via une commande par la communication numérique

Si le bouton PROG est utilisé (tel que c'est décrit dans le paragraphe), une fenêtre pop-up apparaît, permettant de choisir le format du programme. Les autres méthodes listées au-dessus ont été conçues pour des opérations fixes ou à distance, dans ce cas la fenêtre 'pop-up' n'est pas affichée.

Le programme peut aussi être contrôlé en utilisant les paramètres adéquats présents dans les listes :

- 5. 'Group Status' dans PROGRAM GROUPS liste 'Active Group'. Tous les PSP configurés peuvent être démarrés en même temps.
- 6. 'Program Status' dansPSP1 (2 ou 3) PROFILE liste 'Run General'. Chaque PSP peut être exécuté séparément.



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

		Exécution d'un prog	ramme en u	utilisant le bouton PROG
	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Rema	rques supplémentaires
1.	Depuis n'importe quel affichage, appuyer sur PROG •	Run Group Status til: Group 1 Profile SP1 01:PSP1:P1 Profile SP2 01:PSP3:P1 Profile SP3 01:PSP3:P1 Delayed Start 0:00000 Press 'PROG'key to Run	Affichage du p Les conditions sélectionnées: Groupe à exécuter	op-up Run Group Status. suivantes doivent être Groupe 1 à Groupe 20 ou Sélection par l'utilisateur 'USER SELECT' (Appuyer sur △ ou ▽ pour choisir)
2.	Appuyer sur PROG a nouveau pour Exécuter le programme	Run Group Status I Group 1 Profile SP1 01:PSP1: P1 Profile SP2 01:PSP3: P1 Profile SP3 01:PSP3: P1 Delayed Start 0:00:00	(Appuyer sur ⊖ pour faire défiler la liste)	Sélection par les Groupes 1 à 20 des profils pré configurés, configurés dans PROGRAM GROUPS -page Active Group. Si l'utilisateur change de profil dans cet affichage pop-up, les modifications seront permanentes
3. 4.	Appuyer sur PROG a nouveau pour Maintenir le programme Appuyer sur PROG et Hold pondati	Run Group Status Run Group Status Ging: Hold 1: Group 1 Profile SP1 01:PSP1: P1 Profile SP2 01:PSP2: P1 Profile SP3 01:PSP3: P1 Delayed Start 0:00:00 Press 'PR0G' key to Run	Profil SP1	'USER SELECT' choisira le dernier groupe de programmes sélectionné mais si les profils sont modifiés, les groupes sont seulement valides pour l'exécution en cours. Non utilisé (ce profil ne sera pas exécuté dans ce programme) ou
	3 secondes pour réinitialiser le programme			01: <i>PSP1:P1</i> à 20: <i>PSP1:20</i> 01:PSP1:P1 sélectionnera du Programme PSP1 1 au Programme PSP1 20
Exe	mple	LP3	Profil SP2	Non utilisé ou
ďat	fichage général	PV SP		01: <i>PSP2:P1</i> à 20: <i>PSP2:20</i>
		U	Profil SP3	Non utilisé ou
Les	symboles sont	SP1 O		01: <i>PSP3:P1</i> à 20: <i>PSP3:20</i>
dec para	rits dans le agraphe suivant		Retard au démarrage	Configuration possible entre 0:00:00 et 500:00:0 hrs.
		Tanget SP 🗘 🗘		Cette valeur est décrémentée lorsque le programme est exécuté.
				Dans le cas d'une coupure d'alimentation, le retard au déclenchement garde la valeur qu'il avait juste avant la

4.16.1. Exemple:

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Site web : www.hvssystem.com

coupure mais la demande d'exécution est annulée.

Un programme en cours d'exécution peut être interrogé et les segments peuvent être modifiés de la même façon que pour le programmateur synchrone. La copie du programmateur peut aussi être affichée comme dans le programmateur synchrone.

4.16.2. Bar d'état du programmateur Asynchrone

La barre d'état du programmateur est affichée en haut à droite de l'affichage 'Loop' (Sélection avec le bouton LOOP)



Cette vue est applicable en utilisant les Groupes. Le nombre de symboles d'état affichés dépend du nombre de blocs programmateur utilisés, mais l'ordre d'affichage et toujours de gauche à droite – sans espace. Quand les Groupes ne sont pas utilisés l'état des programmes est associé avec chaque page 'loop'.

Symboles utilisés





4-46

L'etat du courant est affiché en inverse Exemple : Maintien PSP

Ces symboles peuvent aussi être utilisés dans d'autres vues, par exemple, pour le pop-up : état de Groupe d'Exécution, vue dans le paragraphe précédente.

Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

5.		CHAPITRE 5 ALARME	2
	5.1.	Définition des alarmes et des événements	2
	5.1.1.	Noms de paramètres personnalisables	2
	5.2.	Types d'alarmes utilisés sur le régulateur 2704	3
	5.2.1.	Alarmes groupées	5
	5.3.	Manière dont sont indiquées les alarmes	5
	5.3.1.	Pour acquitter une alarme	6
	5.3.2.	Temporisation des alarmes	6
	5.4.	Page sommaire d'alarmes	7
	5.4.1.	Paramètres des alarmes (Résumé)	8
	5.5.	Acquittement des alarmes	9
	5.6.	Réglage des seuils de déclenchement des alarmes	11
	5.7.	Paramètres des alarmes	12
	5.7.1.	Paramètres ALARMS (page LP1)	12
	5.7.2.	Paramètres ALARMS (page PV Input)	13
	5.7.3.	Paramètres ALARMS (page An Input)	13
	5.7.4.	Paramètres ALARMS (page Module 1)	14
	5.7.5.	Paramètres ALARMS (page User 1)	14

5. Chapitre 5 ALARME

5.1. DEFINITION DES ALARMES ET DES EVENEMENTS

Les alarmes servent à prévenir un opérateur qu'un niveau ou un état prédéfini a été dépassé. Elles servent normalement à commuter une sortie (généralement un relais) pour offrir un contact de la machine ou de l'installation ou une indication visuelle ou sonore externe de l'état.

Les alarmes programmables ne sont que des indications à l'intérieur du régulateur et ne sont pas reliées à une sortie (relais).

Les événements peuvent aussi être des alarmes mais ils sont généralement définis comme des états qui surviennent dans le cadre du fonctionnement normal de l'installation. Généralement, ils ne nécessitent aucune intervention de l'opérateur. On peut citer comme exemple l'ouverture/fermeture d'un évent au cours du cycle d'un programmateur. Le régulateur n'affiche pas l'état de l'alarme sur la face avant.

5.1.1. Noms de paramètres personnalisables

Dans tout ce chapitre, les noms de paramètres en *italique* peuvent être personnalisés par l'utilisateur au niveau d'accès Configuration. Le nom du paramètre peut par conséquent varier d'un appareil à l'autre.

Les noms de paramètres personnalisables types sont :

- les noms d'alarmes •
- les noms de boucles •
- les noms de modules et d'entrées .
- . les unités sur mesures
- les paramètres personnalisés

5.2. TYPES D'ALARMES UTILISES SUR LE REGULATEUR 2704

Cette partie représente graphiquement le fonctionnement de différents types d'alarmes utilisés sur le régulateur 2704. Les graphiques montrent le tracé de la valeur mesurée en fonction du temps.



Figure 5-1: Types d'Alarmes

Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com Alarme Vitesse de variation détectée si la valeur de la variation de la mesure, par minute ou par seconde, excède la valeur de la consigne. Si l'alarme est configurée +, alors elle détectera les variations positives. Si l'alarme est configurée -, alors elle détectera les variations négatives. Si il est nécessaire de mesurer les deux types de variations (dans les deux sens), deux alarmes doivent donc être configurées. Comme les alarmes de variations, sont calculées sur une période, il peut y avoir un petit délai avant que l'alarme ne soit indiquée. Ceci est en général seulement remarqué si la mesure change très rapidement.

Alarme d'écart. La consigne utilisée pour l'alarme d'écart, provient normalement d'une entrée externe d'un autre appareil - par exemple, un régulateur de température. Cette consigne peut aussi être configurée dans le régulateur – dans ce cas elle est appelée consigne locale.

Alarme Bloquante. Elle se produit uniquement après être passée par une phase de démarrage. L'alarme n'est indiquée que la prochaine fois qu'une condition d'alarme se produit. Cette fonction sert à empêcher l'indication d'alarme avant que le procédé se soit stabilisé aux conditions normales de fonctionnement.

Hystérésis. C'est la différence, entre le point auquel l'alarme se met en route et le point auquel l'alarme s'éteint. Ceci est utilisé pour préserver la durée de vie du relais.

Alarmes mémorisées L'alarme reste indiquée tant que l'utilisateur ne l'a pas acquittée. Une alarme peut être acquittée à l'aide des touches en face avant des régulateurs ou depuis une source externe utilisant une entrée logique vers le régulateur ou à l'aide de la communication numérique.

L'alarme peut être acquittée de deux manières :

- **Réinitialisation Automatique.** L'alarme reste active tant que l'état d'alarme n'a pas 1. disparu ET que l'alarme n'a pas été acquittée. L'acquittement peut avoir lieu AVANT que l'état d'alarme disparaisse.
- 2. **Réinitialisation Manuelle.** L'alarme reste active tant que l'état d'alarme n'a pas disparu ET que l'alarme n'a pas été acquittée. L'acquittement ne peut avoir lieu qu'APRÈS que l'état d'alarme ait disparu.



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Manuel d'installation et d'utilisation

5.2.1. Alarmes groupées

Des alarmes peuvent être associées à différents aspects du procédé. Elles sont groupées de la manière suivante selon les fonctions qu'elles exécutent :

Alarmes de boucle	Alarmes associées à chaque boucle de régulation. Exemples : Haute,
	Basse, Ecart et Vitesse de variation. Il existe deux alarmes pour
	chaque boucle. Sur un régulateur neuf, ce sont les seules alarmes
	configurées, celles mentionnées ci-après doivent être activées au
	niveau Configuration, cf. manuel de configuration HA026761.
Alarmes d'entrée PV	Alarmes qui fonctionnent sur l'entrée PV. Exemples : Haute et
	Basse. Il existe deux alarmes avec cette entrée.
Alarmes d'entrée	Alarmes qui fonctionnent sur l'entrée analogique. Exemples : Haute
analogique	et Basse. Il existe deux alarmes avec cette entrée.
Alarmes de module	Alarmes qui fonctionnent sur chaque module enfichable. Ce peut
	être des alarmes d'entrée ou de sortie, selon la fonction du module
	installé. Ces alarmes sont associées aux modules 1, 3, 4, 5, & 6, étant
	donné que le module 2 est réservé comme module mémoire
	supplémentaire.
Alarmes utilisateur	Huit alarmes sans utilisation précise qui peuvent être câblées vers n'importe quelle variable

5.3. MANIERE DONT SONT INDIQUEES LES ALARMES

Lorsqu'une alarme se produit, un message apparaît sur l'affichage pour indiquer la source et le type de l'alarme. Ce message d'alarme se présente de la manière suivante :

Source de l'alarme → Message d'alarme → Full Scale Low Appuyer sur □+☉ to ← Instruction

Lorsque l'alarme a été acquittée, le message qui figure dans le bandeau de la fenêtre surgissante ci-dessus est affiché sur la page Loop Display (affichage de la boucle). Le symbole \triangle reste allumé à feu fixe dans le bandeau supérieur d'une page si une alarme est encore présente.

Si un relais a été relié à la sortie de l'alarme, il fonctionne de manière à permettre l'activation d'un voyant ou d'un signal sonore externe. Le relais est désactivé lors de l'acquittement de l'alarme.



5.3.1. Pour acquitter une alarme

Appuyer sur $\square + \bigcirc$, suivant les instructions Les actions suivantes, dépendent du type d'alarme configuré.

Alarmes non mémorisées	Chaque relais connecté à une sortie d'alarme, sera réinitialisé. Le voyant rouge d'alarme restera allumé tant que les conditions d'alarme seront toujours présentes.
Alarmes mémorisées – 'Auto'	Chaque relais connecté à une sortie d'alarme restera actif tant que les conditions d'alarme seront présentes. Le voyant rouge d'alarme restera allumé tant que les conditions d'alarme seront toujours présentes.
Alarmes mémorisées – 'Manuel'	Le voyant rouge d'alarme restera allumé tant que les conditions d'alarme seront toujours présentes. Toutes les indications d'alarme et les relais connectés doivent être réinitialisés. Voir section 5.4 'The Alarm Summary Page', ou en choisissant la Page Alarme appropriée, sélectionner ' <i>Alarm</i> Ack' - choisir 'Yes', et appuyer sur 🗘

Ce paragraphe décrit les méthodes usuelles pour acquitter une alarme.

Le paragraphe 5.5 décrit des méthodes alternatives.

5.3.2. Temporisation des alarmes

On peut définir une temporisation pour chaque alarme entre le moment où survient l'alarme et l'indication de cette alarme sur le régulateur. Cette fonction est utile pour empêcher l'indication d'alarmes intempestives dans des procédés perturbés ou à variation rapide. Pour régler la temporisation, il faut placer le régulateur au niveau Configuration. Cette opération est décrite dans le Manuel de configuration du 2704 (référence HA026933).

Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29



Si une temporisation a été configurée pour l'alarme, l'utilisateur peut voir que le déclenchement d'une alarme ne correspond pas nécessairement à l'affichage de cette alarme

5.4. PAGE SOMMAIRE D'ALARMES

L'état des alarmes est affiché sur la page Sommaire d'alarmes. Pour voir l'état:



Manuel d'installation_et d'utilisation

HVS 2 rue Rer

2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

5.4.1. Paramètres des alarmes (Résumé)

Numéro du tableau : 5-4-1	Numéro du Ces paramètres indiquent l'état des tableau : 5-4-1 alarmes		ALARMS	
			(page Summary)	
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
New Alarm	Paramètre disponible par l'intermédiaire des communications logiques pour indiquer qu'une nouvelle alarme s'est produite	Non Oui		N1 Lecture seule
LP1 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées à la boucle 1	Non Oui		N1
LP2 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées à la boucle 2	Non Oui		N1
LP3 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées à la boucle 3	Non Oui		N1
PV Input Ack	Etat et acquittement des alarmes associées à l'entrée PV	Non Oui		N1
An Input Ack	Etat et acquittement des alarmes associées à l'entrée analogique	Non Oui		N1
Module 1 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées au module 1	Non Oui		N1
Module 3 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées au module 3	Non Oui		N1
Module 4 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées au module 4	Non Oui		N1
Module 5 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées au module 5	Non Oui		N1
Module 6 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées au module 6	Non Oui		N1
User 1 Ack à User 8 Ack	Etat et acquittement des alarmes associées à User 1 à Etat et acquittement des alarmes associées à User 8	Non Oui		N1
Ack All	Acquitte toutes les alarmes	Non Oui		N1



Manuel d'installation et d'utilisation

 HVSs
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

5.5. ACQUITTEMENT DES ALARMES

On peut acquitter une nouvelle alarme de cinq manières différentes :

- 1. en appuyant simultanément sur 🕒 et 🕝
- 2. Depuis la page d'alarme 'Summary'
- 3. Depuis la page 'Alarms'
- 4. à partir d'une source externe, comme un bouton-poussoir, relié à une entrée logique correctement configurée
- 5. par l'intermédiaire des communications logiques

Le message reste affiché à l'écran et le symbole d'alarme, 🖨, continue à clignoter jusqu'à ce <u>que</u> l'alarme soit acquittée (l'utilisateur est invité à l'acquitter en appuyant simultanément sur

Le symbole arrête de clignoter et reste allumé jusqu'à ce que tous les états d'alarme aient disparu. Si une autre alarme se produit, le symbole recommence à clignoter et un nouveau message d'alarme apparaît.

Le message affiché indique la source de l'alarme et peut être personnalisé en fonction de la terminologie de l'utilisateur. La source prend le nom de la voie ou de la boucle ou de l'alarme utilisateur.

Le fonctionnement de l'acquittement des alarmes dépend des facteurs suivants : alarme mémorisée ou non, réinitialisation automatique ou manuelle (les tableaux suivants illustrent ces différentes possibilités).

Etat de l'alarme	Acquittement	Symbole 🔒	Message	Relais externe (le cas échéant)
On	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
Off	Non	Off	Affichage précédent	Off
Etat de l'alarme	Acquittement	Symbole 🔒	Message de l'alarme	Relais externe (le cas échéant)
On	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
On	Oui	Fixe	Affichage précédent	Off
Off	-	Off	Message précédent	Off

Alarmes non mémorisées

Alarme mémorisée - Automatique

Etat de l'alarme	Acquittement	Symbole 🔒	Message	Relais externe (le cas échéant)
ON	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
Off	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
Off	Oui			

Etat de l'alarme	Acquittement	Symbole 🔒	Message	Relais externe (le cas échéant)
ON	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
ON	Oui	Fixe	↔ : niveau d'accès	Off
Off	-	Off	Affichage normal	Off


Etat de l'alarme	Acquittement	Symbole 🔒	Message	Relais externe (le cas échéant)
On	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
Off	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
Off	Oui	Off	Niveau d'accès	Off

Alarme mémorisée - Manuel

Uli	Oui	Oli	Niveau u acces	Oli
Etat de l'alarme	Acquittement	Symbole 🔒	Message	Relais externe (le cas échéant)
On	Non	Clignotant	Message de l'alarme	On
On	Oui	Fixe	Affichage précédent	Off
Off	-	Fixe	Affichage précédent	Off
Off	Pour l'acquittement	Off	Affichage précédent	Off



5-10

Manuel d'installation et d'utilisation

5.6. **REGLAGE DES SEUILS DE DECLENCHEMENT DES ALARMES**

Le seuil de déclenchement des alarmes (consigne) est disponible au niveau d'accès 1. Pour le régler, il faut accéder à la tête de chapitre de l'alarme choisie. L'hystérésis est disponible au niveau d'accès 3. L'exemple suivant montre le réglage de ces paramètres pour Alarm 1/Loop 1 :

	Action à effectuer	Affichage qui doit apparaître	Remarques supplémentaires
1. 2.	Depuis n'importe quel affichage, appuyer sur autant de fois qu'il le faut pour accéder au menu Têtes de chapitres. Appuyer sur ou v pour sélectionner 'ALARMS'	Menu (Level 3) PROGRAM TREND PROGRAM RUN PROGRAM EDIT ALARMS AUTOTUNE LP1 SETUP LP2 SETUP	Il faut que le type d'alarme ait été sélectionné au niveau Configuration, faute de quoi les paramètres d'alarme ne seront pas disponibles.
3. 4.	Appuyer sur pour afficher la liste des sous- pages. Appuyer sur ou v pour sélectionner la source de l'alarme (LP1 dans cet exemple)	Menu (Level 3) PROGRAM TREND PROGRAM RUN PROGRAM EDIT ALARMS LP1 AUTOTUNE LP2 SETUP User 1	
5.	Appuyer sur faire apparaître la liste des paramètres d'alarme pour LP1	ALARMS (LP1) Alm1 Type Full Scale High Alm1 Setpoint 0 Alm1 Hyst 0 Alm1 Output On Alm1 Inhibit No	
6. 7. 8.	Appuyer sur log ou v pour atteindre 'Alm1 setpoint' Appuyer sur opour sélectionner <i>AL1 Setpoint</i> Appuyer sur ou v pour régler la valeur	ALARMS (LP1) (°C) Alm1 Type Full Scale High Alm1 Setpoint <u>\$178</u> Alm1 Hyst 0 Alm1 Output 0n Alm1 Inhibit No	Dans cet exemple, on règle le seuil de déclenchement de l'alarme sur 178 unités

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

5.7. PARAMETRES DES ALARMES

Les tableaux de paramètres de cette partie sont uniquement affichés si une alarme a été configurée pour la boucle, l'entrée ou le module correspondant.

5.7.1. Paramètres ALARMS (page LP1)

Numéro du tableau : 5.7.1.	Ces paramètres configue boucle 1	ALA Page	RMS (<i>LP1</i>)	
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
Alm1 Type	Type de l'alarme 1	Off Pleine échelle basse Pleine échelle haute Bande Ecart haut Ecart bas Vitesse de variation Si vrai Si faux Devient vrai Devient faux Si modifié		Lecture seule
LP1 Ack	Acquittement de l'alarme sur la boucle 1	Non Oui		N1
Alm1 Setpoint	Consigne de l'alarme 1	Plage du régulateur		N1
Alm1 Output	Sortie de l'alarme 1	Off On	Off	Lecture seule
Alm2 Type Type de l'alarme 2		Comme Alm1 Type		Lecture seule
Alm2 Setpoint	Consigne de l'alarme 2	Plage du régulateur		N1
Alm2 Output	Sortie de l'alarme 2	Off On	Off	Lecture seule

Le tableau ci-dessus est identique pour LP2 et LP3 si 3 boucles de régulation ont été configurées.



Manuel d'installation et d'utilisation

 HVS
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

5.7.2. Paramètres ALARMS (page PV Input)

Numéro du tableau : 5.7.2.	les alarmes PV input.	ALARMS (page PV Input)		
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès
PV Alarm Ack	Acquittement d'alarmes pour l'entrée PV	Non Oui	Non	N1
FS Hi Setpoint	Consigne de l'alarme pleine échelle haute (1)	Plage du régulateur		N1
FS Hi Output	Sortie de l'alarme pleine échelle haute (1)	Off On	Off	Lecture seule
FS Lo Setpoint	Consigne de l'alarme pleine échelle basse (2)	Plage du régulateur		N1
FS Lo Output Sortie de l'alarme pleine échelle basse (2)		Off On	Off	Lecture seule

5.7.3. Paramètres ALARMS (page An Input)

Numéro du tableau : 7.9.3.	Ces paramètres configurent associées au signal d'entrée	les alarmes analogique.	ALARMS (page An Input)			
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès		
An Alm Ack	Acquittement d'alarmes groupées pour l'entrée analogique	Non Oui	Non	N1		
FS Hi Setpoint	Hi Setpoint Consigne de l'alarme pleine échelle haute (1)			N1		
FS Hi Hyst	Hystérésis de l'alarme pleine échelle haute (1)	Plage du régulateur		N2		
FS Hi Output	Sortie de l'alarme pleine	Off	Off	Lecture		
	échelle haute (1)	On		seule		
FS Lo Setpoint	Consigne de l'alarme pleine échelle basse (2)	Plage du régulateur		N1		
FS Lo Output	Sortie de l'alarme pleine	Off	Off	Lecture		
	échelle basse (2)	On		seule		



5.7.4. Paramètres ALARMS (page Module 1)

Numéro du tableau : 5.7.4.	les alarmes	ALARMS (page Module 1)			
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès	
Module 1 Ack	Acquittement d'alarmes groupées pour le module 1	Non Oui	Non	N1	
FS Hi Setpoint	Consigne de l'alarme pleine échelle haute (1)	Plage du régulateur		N1	
FS Hi Output	Sortie de l'alarme pleine échelle haute (1)	Off On	Off	Lecture seule	
FS Lo Setpoint	Consigne de l'alarme pleine échelle basse (3)	Plage du régulateur		N1	
FS Lo Output	Off On	Off	Lecture seule		

Le tableau ci-dessus est identique pour :

le module 3 le module 4 le module 5 le module 6

5.7.5. Paramètres ALARMS (page User 1)

Numéro du tableau : 5.7.5.	Ces paramètres configurent définies par l'utilisateur.	(pa	ALARMS (page User 1)		
Nom du paramètre	Description du paramètre	Valeur	Valeur par défaut	Niveau d'accès	
Alm1 Type	Type de l'alarme 1	Comme 5.7.1.		Lecture seule	
User 1 Ack	1 Ack Acquittement d'alarmes groupées pour l'alarme utilisateur 1		Non	N1	
Setpoint	Consigne de l'alarme 1	Plage du régulateur		N1	
Output	Sortie de l'alarme 1	Off On	Off	Lecture seule à N1	

Le tableau ci-dessus est identique pour :

l'alarme utilisateur 2 l'alarme utilisateur 3 l'alarme utilisateur 4

5-14

l'alarme utilisateur 5 l'alarme utilisateur 6

l'alarme utilisateur 7 l'alarme utilisateur 8



HVSS 2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com

Α.	ANNEXE A CODE DE COMMANDE	2
A.1.	Code matériel	2
A.2.	Code de démarrage rapide	4
A.3.	Exemple de code de démarrage rapide :	5



A. Annexe A Code de commande

A.1. CODE MATERIEL

Le régulateur 2704 possède une construction matérielle modulaire qui accepte un maximum de six modules enfichables et de deux modules de communications. La construction matérielle fixe comporte huit ES logiques et un relais.

1	2	3	4	5	6	7	8		9	1	0	11	12	13	14	15	;	
	L																	
													10	Module	e mém	oire		
1.Typ	be de re	égulate	eur			I							XX	F	as ins	tallé		
2704	f	Standa	rd		5-9	Log	emen	ts d'	E/S 1	34	56		MM	h	nstallé			
2704		TOTIDU	3				Néar	t o inv	orool				11 -	<u> </u>	omme	Ц		
2 To	ncion	d'alim	ontatio	n	B2		Relai	s 111v s 2 h	roche	20			XX		Pas ir	nstall	é	
VH	85-	264 V	ac		RR		Relai	s doi	uble				A2		232 N	lodb	us	
VL	20-	29 Va	c/dc		T2		Triac						Y2		EIA-4	852	fils	
					TT		Triac	dout	ole				F2		EIA-4	854	fils	
					D4		Régu	latio	n DC				AE		232 E	lisyn	ch o 2 fil	
3 Bo	ucles/l	-rogra	mmes		PV		Entré	nsm ∘ P\	198101 1 (100	i DC eme	nts	3&	FF		400 E	lisvn	c 4 fil	S
1	Bou	rle 1					6 uni	quen	nent)	01110		~~	PB		Profib	ous	• • • •	0
2	Bou	cle 2			TL		Entré	e log	jique	tripl	е		DN		Devic	eNet	t	
3	Bou	cle 3			TK		Entré	e co	ntact	tripl	е		ET		Modbu	JS		
Deuxi	ème cl	niffre			TP		Sortie	e logi	que t	riple)				TCP/E	them	let	
_XX	Auc	un pro	gramm	е	MS		Allme	entati	on tra	ansr	nette	eur						
2	20 p	program	nmes		VU		Entrée potentiomètre 12 Comms J											
 	Proc	ramme	asvnch	rone	G3		Alimentation 5 Vdc du XX Pas installé					é						
Troisi	ème cl	niffre				transducteur A2 232 Modbus						JS						
_XX	Auc	un pro	gramm	е	G5		Alime	entati	on 10) Vd	c dı	1	F2		FIA-4	854	fils	
1	Pro	fil 1					pont	de ja	uge				M1		232 N	laître		
2	Prot	fil 2			AIVI		(hore	leae	ntree	anai	ogiqi	le	M2		485 N	laître	2- fi	ls
3	Pro	113			DP		Entré	e DC	C dou	ble	(4)		M3		485 N	laître	e 4- fi	IS
							(loge	ment	is 3 8	6			13	Ma	nuel			
4		Арр	olicatio	n			uniqu	ieme	nt)				ENG	Э.	Angla	is		
XX	XX				LO		Simpl	e sor	tie log	ique	isolé	e	FRA	۱.	Franç	ais		
ZC	ZC				DO		Sortie	€ 4-2	0mA	/ \/da			GEF	2	Allem	and		
V1 V2	1 M	esure ((elote	1 1	011 24 5 - 1		; hla)		NEL)	Néerla	anda	is	
BC	Fon	ction (haudiè	e re	HR		Retra	insm	issior	1 DC	C Ha	ute	SW	\ E	Suéde	jnoi sie		
50	1 011		naudio				résol	ution	& ali	mer	ntatio	on	ITA	-	Italien	13		
							24 Vo	dc (sl	lots 1	, 4,	5)		16.5	- noti		1	da h	
					TD		Entré	e TD	S				XX	Superior	Standar	n jeu Id	ue b	005
					PH			4 TIIS	(100	22)			U1	J	eu de l	olocs	nive	au 1
					ΓL		гпI	4 IIIS	(20.3	552)			U2	J	eu de l	olocs	nive	au 2
															_			
													17		Suppo	rt Te	chni	que
													151		1 Heu	re (pa	ar déf	aut)

17	Support Technique
TS1	1 Heure (par défaut)
TS0	Aucun
TS2	2 Heures
TS4	4 Heures
TS8	8 Heures

18Outils de configurationXXAucun



Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com Remarques relatives au matériel :

- 1. Les régulateurs de base comportent : 8 registres logiques, 10 valeurs utilisateur, 4 timers, 4 totalisateurs et une horloge Temps Réel.
- 2. Le jeu de blocs 1 comporte : 16 opérations analogiques, 16 opérations Logiques, 1 générateur de modèles, 1 programmateur logique, 1 switch analogique, 1 bloc de câblage et 30 valeurs d'utilisateur
- 3. Le jeu de blocs 2 comporte Le jeu de blocs 1 et en plus 16 opérations analogiques, 16 opérations Logiques et 20 valeurs utilisateur.
- 4. L'entrée analogique double convient pour une entrée bas niveau et un entrée haut niveau (Entrées non-isolées l'une de l'autre)
- 5. Chaque canal du module de sortie logique peut être contrôlé en 4-20 mA ou avec une alimentation 24 Vdc
- 6. Chaque module HR comporte une sortie DC haute résolution et une alimentation 24 Vdc
- 7. Les modules PH & PL utilisent les slots 3 & 6 uniquement. Le module ET dans le slot H inclut un adaptateur de connexion.

Exemple de code matériel

2704/VH/323/XX/RR/PV/D4/TP/PV/XX/A2/XX/ENG/U1/IT

Régulateur tri-boucle pouvant mémoriser 20 programmes à 3 profils. Tension d'alimentation 85 - 264 Vac. Modules : 2 x entrées PV, 1 x relais double, 1 x régulation DC, 1 x sortie logique triple, EIA-232 Comms. 16 opérations analogiques et 32 opérations logiques et iTools livré avec le régulateur.

Remarques générales :

- 1 La boucle PV 1 passe par défaut à l'entrée principale sur la carte microprocesseur. Les entrées boucle PV 2 et PV 3 doivent être installées dans le logement d'E/S 3 ou 6 ou affectées à l'entrée analogique.
- 2. Cette configuration de l'alarme concerne uniquement les alarmes de boucles (une sélection par boucle est autorisée). Il existe des alarmes supplémentaires que l'utilisateur doit configurer.
- 3. Les entrées thermocouple et RTD prennent comme hypothèse des valeurs capteur mini et maxi sans point décimal.
- 4. La plage des entrées linéaires est comprise entre 0 et 100 %, sans point décimal.
- 5. Les entrées Température sont en °C, sauf pour les Etats-Unis où elles sont en °F.
- Les consignes externes prennent comme hypothèse des plages mini & maxi pour les boucles. 6
- 7. VP1 et VP2 ne sont pas disponibles avec la fonction Boucle prédominante.
- 8 Pour les entrées Cascade et Boucle prédominante uniquement.
- Le module HR doit être utilisé en mode rétroaction. 9

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

A.2. CODE DE DEMARRAGE RAPIDE

Il faut configurer le régulateur livré selon le code matériel de la page précédente. La configuration est réalisée à l'aide d'iTools. Pour les applications simples, le régulateur peut être également livré pré configuré selon le code suivant :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1-3	Fonctio	n de la b	oucle	7	Entrée a	analogiqu	le	8 - 12	Fonctio	n du loge	ement		
Premie	er Digit			XXX	Néant			Numero	de bouc	le			
XXXX	Néant			P2_	Bouch	e PV 2		XXX	Pas c	onfiguré			
S	PID sta	andard		P3_	Bouch	e PV 3		1	Bouch	e n° 1			
C	Casca	de		_S1_	Bouch	e SP 1		2	Bouc	e n°2			
R	Rappo	rt		S2_	Bouch	e SP 2		3	Bouc	en°3			
0	Boucle	prédomi	nante	S3_	Bouch	e SP 3		Relais o	ou triac si	mple			
	(7)			A1_	Bouch	e 1 PV au	IX	_HX	Chau	ffage			
Autres	s Digits			A2_	Bouch	e 2 PV au	IX	_CX	Refro	idissemer	nt		
PID	Régula	ation PID		A3	Bouch	e 3 PV au	IX	Relais o	ou triac de	ouble			
ONF	Régula	at. tout ou	rien	L1	Bouch	e 1 PV		_HC	PID C	hauff. & re	efroid.		
_PIF	Régul.	PID/tout	ou		mena	nt rapport		_VH	VP Ch	auffage			
	rien			L2_	Bouch	e 2 PV		_AA	FSH 8	FSH			
_VP1	VP sar	ns contre-	réac.		mena	nte rappo	rt	_AB	FSH 8	FSL			
VP2	VP ave	ec contre-	réac.	L3	Bouch	e 3 PV		_AC	DH &	DL			
_VP3	Double	e VP sans	6		mena	nte rappo	rt	_AD	FSH 8	DH			
	contre-	-réac.		Plage	d'entrée	•		_AE	FSL &	DL			
_VP4	Double	e VP avec	2	Sélect	tionner le	troisième	;	_AF	FSH 8	FSL			
	contre-	-réac.		chiffre	dans le t	ableau 1		_AG	FSH 8	DB			
								_AH	FSL &	DB			
					Table	au 1		_AJ	DB &	DB			
4 - 6	6 Entrées p	rocédé (type	Δ	4-20 r	nΔ linéair	0	HHX	Sortie	Sortie chauf. entr. 1 & 2			
	d'entrée)			\sim	0-20 r	nA linéair		CCX	Evén.	progr. 1 8	42		
X Ne	éant			V V	0 10 \	/ do linóa	iro	P12	Evén.	progr. 3 8	k 4		
J Tł	hermocoup	le J		W 0-5 V dc linéaire				P34	Evén.	Evén. progr. 5 & 6			
K Tł	hermocoupl	le K		G 1-5 V do linéaire				P56	Evén.	progr. 7 8	8		
T Tł	hermocoupl	le T		ŭ	1-3 V	uc intean	e	P78	Sortie	chauf. entr	.1&2		
L Tł	hermocoupl	le L		Précision PV PH ou PL i/n				Sortie Logique Triple					
N Th	hermocoup	le N		PV Module d'entée PV				_HX Ch1 Chauffage					
R Th	hermocoup	le R			Entróo		8)	_CX	Ch1 F	roid			
S Th	hermocoup	le S			Doppo	rt d'antrá	~	_HC	Ch1 C	haud,			
B Th	hermocoup	le B			mappu		e		Ch2 F	roid			
P Tł	hermocoup	le P		Analo		11.C		HHX	Sortie	Chaud lps	1&2		
C Th	hermocoup	le C		Analogue Input *				HHH	Sortie (Chaud lps	1,2 & 3		
ZR	TD/PT100			_n_ * nour		jile a d'antrác		Sorties	DC simp	es	Į		
A 4-	20 mA liné	aire		cólocti	onnó lo 2	ème digit d	; 	_H_	PID C	hauffage			
Y 0-	20 mA liné	aire		toblogy		uigit u	u	_C_	PID R	efroidisse	ment		
V 0-	10 V dc line	éaire		Entée		× //د		_T_	Retrar	nsmission	PV		
W 0-	-5 V dc linéa	aire		Entees	Detie Ι	-v and imput		_S_	Retrar	nsmission	SP		
G 1-	5 V dc liné	aire		_ <u>L</u>	Fallo I			Pour la	plage de s	ortie, cho	isir le		
Sur m	esures (re	mplace C	C)	_D_ * Dour	Entree	d'antráo		3ème ch	hiffre dans	le tablea	u 1		
Q Co	ourbe sur n	nesures		Four	ia Flage	troioiòmo		Sortie Do	buble 4-20m	nA / Alim 24	Vdc		
D Th	hermocoup	le D		obiffro	done le t			HHX	Sortie	Chaud Lps	s1&2		
E Th	hermocoup	le E						_HC	Chauc	/ Froid			
1 Ni	i/Ni18%Mo				Dotron		m A	_HT	Ch 1 (Chaud, Ch	12 Tx		
2 Pt	t20%Rh/Pt4	40%Rh		-1A TV	Retran	5 F V 4-20		TTX	Les 2	voies Txn	ntr		
3 W	//W26%Re	(Eng)		-10	Retran		m A	Relais o	de change	ement			
4 W	//W26%Re	(Hos)		-SA	Retran	5 3r 4-20		_HX	Chauc	l			
5 W	/5%Re/W2	6%Re(Er	ng)	-31	Reirar	15 37 0-11	U V	_CX	Froid				
6 W	/5%Re/W2	6%Re(Ho	os)					Entrée	Potention	nètre			
7 Pt	t10%Rh/Pt4	40%Rh						VF	Contre	e-réac. VF	b		
8 E>	xergen K80	IR Pyro						VF	Contre	e-réac. VF	b		
								RS	SP ex	terne			



2 rue René Laennec 51500 Taissy France Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

A.3. EXEMPLE DE CODE DE DEMARRAGE RAPIDE :

SVP1/SPID/SPID/K/Z/A/S1A/1VH/2PV/2HV/3HC/3PV

Ce code configure le matériel spécifié page A2 de la manière suivante :

Boucle 1 : régulation de commande de vanne, entrée de type K, sortie VP Ch1 dans le logement 1, entrée de consigne externe 4-20 mA.

Boucle 2 : régulation PID, entrée RTD dans le logement 3, sortie 0-10 V dc Ch1 dans le logement 4.

Boucle 3 : régulation PID, entrée 4-20 mA dans le logement 6, sortie logique Ch1/Ch2 dans le logement 5.



0





A-6

В. ANNEXE B INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE ET A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE2

B.1.	Sécurité	2
B.1.1.	Compatibilité électromagnétique	.2
B.2.	Généralités	2
B.3.	Maintenance et réparation	3
B.3.1.	Précautions contre les décharges électrostatiques	.3
B.3.2.	Nettoyage	.3
B.4.	Exigences de sécurité de l'installation	4
B.4.1.	Symboles de sécurité	.4
B.4.2.	Personnel	.4
B.4.3.	Protection des parties sous tension	.4
B.4.4.	Isolation	.4
B.4.5.	Câblage	.5
B.4.6.	Isolation	.5
B.4.7.	Courant de fuite à la terre	.5
B.4.8.	Protection contre les courants de surcharge	.6
B.4.9.	Tension nominale	.6
B.4.10.	Pollution conductrice	.6
B.4.11.	Protection contre la surchauffe	.7
B.4.12.	Mise à la masse du blindage de la sonde de température	.7
B.5. Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique de l'installation7		
B.5.1.	Câblage	.7



Informations relatives à la sécurité et B. Annexe B à la compatibilité électromagnétique

Ce régulateur est fabriqué au Royaume Uni par Eurotherm Controls Ltd.

Nous vous invitons à lire ce chapitre avant d'installer le régulateur

Ce régulateur est destiné aux applications industrielles de régulation de la température et de procédés car il répond aux exigences des directives européennes en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique. Son utilisation dans d'autres applications ou le non-respect des instructions d'installation de ce manuel peut remettre en cause la sécurité ou la protection contre les perturbations électromagnétiques assurée par le régulateur. Il incombe à l'installateur de garantir la sécurité et la compatibilité électromagnétique de chaque installation.

B.1. SECURITE

Ce régulateur est conforme avec la directive européenne en matière de basse tension 73/23/EEC, modifiée par la directive 93/68/EEC, car il répond à la norme de sécurité EN 61010.

B.1.1. Compatibilité électromagnétique

Ce régulateur est conforme aux exigences de protection de la directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/EEC, modifiée par la directive 93/68/EEC, grâce à l'application d'un dossier de construction technique.

Cet appareil répond aux exigences générales d'environnement industriel décrit dans les normes EN 50081-2 et EN 50082-2. Pour plus d'informations sur la conformité du produit, consulter le dossier de construction technique.

B.2. GENERALITES

Les informations contenues dans ce manuel, sont sujettes à modification sans aucun préavis. Tous les efforts ont été fournis pour assurer un contenu précis, votre fournisseur ne pourra être tenu pour responsable pour des erreurs contenues dans ce document.

Déballage et Stockage

Le paquet devrait contenir un appareil monte dans son manchon, deux clips de fixation pour une installation sur panneau et un guide d'installation et d'utilisation. Certaine gammes d'appareil sont livrées avec un adaptateur d'entrée.

Si à la réception, le paquet ou l'appareil sont endommagés, n'installez pas l'appareil, mais contactez immédiatement votre fournisseur. Si l'appareil doit être stocké avant utilisation, protégez le de l'humidité et de la poussière dans une température ambiante de -30 °C à 75 °C.



Manuel d'installation et d'utilisation

 HVSS
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

B.3. MAINTENANCE ET REPARATION

Ce régulateur ne comporte aucune pièce sur laquelle l'utilisateur peut intervenir. Prendre contact avec l'agent Eurotherm Automation le plus proche pour toute réparation.

Attention : condensateurs chargés

Avant de retirer un appareil de son manchon, débrancher l'alimentation et attendre au moins deux minutes pour que les condensateurs aient le temps de se décharger. Le non-respect de cette précaution fait courir un risque avec les condensateurs qui peuvent présenter des tensions dangereuses. Ne toucher en aucun cas les composants électroniques d'un appareil lorsqu'on le retire de son manchon.

B.3.1. Précautions contre les décharges électrostatiques

Lorsqu'on retire un régulateur de son manchon, les composants électroniques non protégés peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques dues à la personne qui manipule le régulateur. Pour éviter ce phénomène, lors de l'utilisation du module débranché, il faut se relier à la terre.

B.3.2. Nettoyage

Ne pas nettoyer les étiquettes avec de l'eau ou des produits à base d'eau car elles deviendraient illisibles. Utiliser de l'alcool isopropylique à cette fin. Utiliser une solution savonneuse douce pour nettoyer les autres surfaces extérieures du produit.





B.4. EXIGENCES DE SECURITE DE L'INSTALLATION

B.4.1. Symboles de sécurité

Les différents symboles utilisés sur l'appareil ont la signification suivante :



Attention (consulter les I Terre fonctionnelle (masse)

Une terre fonctionnelle est destinée à des fonctions autres que la sécurité, comme la mise à la terre des filtres CEM.

B.4.2. Personnel

L'installation doit uniquement être effectuée par du personnel qualifié.

B.4.3. Protection des parties sous tension

Pour empêcher tout contact entre les mains ou l'outillage métallique et les parties qui peuvent être sous tension, il faut installer le régulateur dans un boîtier.

B.4.4. Isolation

L'entrée PV et l'ensemble des modules enfichables sont intégralement isolés mais les E/S logiques fixes et les entrées analogiques ne sont pas isolées, ce qui est illustré sur la figure B-1.

L'entrée analogique est une entrée différentielle à polarisation automatique adaptée aux transducteurs référencé à la masse ou flottants de faible impédance produisant un signal dans la plage +/-10V ou +/-20mA (avec une résistance de charge de 100 Ohms entre les bornes + et -).

Cette entrée n'est isolée ni par rapport à la masse de l'appareil (qui peut être mis à la terre par les ports d'E/S fixes) ni par rapport à la borne de terre de l'appareil : il ne faut par conséquent appliquer en aucun cas un potentiel secteur à une de ses entrées.

Pour que l'entrée fonctionne en toute sécurité, la tension commune mesurée par rapport à la masse de l'appareil ne doit pas dépasser +/-120 Vdc ou acrms. Pour une réjection en mode commun fortement amélioré (c'est-à-dire fonctionnement selon la spécification), il faut limiter cette tension à +/- 40 Vdc.

Les transducteurs flottants sont automatiquement polarisés à +2.5 V par rapport à la masse de l'appareil lors du branchement.

> Remarque : toutes les autres E/S sont totalement isolées par rapport à la masse de l'appareil et les unes par rapport aux autres.





Figure B-1 : entrée analogique et circuit équivalent d'E/S logiques fixes

B.4.5. Câblage

Il est important de brancher le régulateur conformément aux caractéristiques de câblage indiquées dans ce manuel. Il faut prendre tout particulièrement soin de ne pas relier l'alimentation alternative à l'entrée capteur basse tension et aux autres entrées et sorties bas niveau. Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre pour les connexions (sauf pour les entrées thermocouple) et veiller à ce que le câblage des installations soit conforme à l'ensemble des réglementations locales applicables au câblage. Par exemple, au Royaume Uni, utiliser la dernière version des réglementations IEE portant sur le câblage (BS7671) ; aux Etats-Unis, utiliser les méthodes de câblage NEC classe 1.

B.4.6. Isolation

L'installation doit être équipée d'un sectionneur de courant qui doit être situé à proximité immédiate du régulateur, à portée de l'utilisateur et repéré comme sectionneur de l'appareil.

B.4.7. Courant de fuite à la terre

Le filtrage RFI peut occasionner un courant de fuite à la terre maximal de 0,5 mA, ce qui peut avoir des répercussions sur la conception d'une installation de régulateurs multiples protégés par des coupe-circuit de type Residual Current Device (RCD, appareil à courant résiduel) ou Ground Fault Detector (GFD, détecteur de défaut de terre).



B.4.8. Protection contre les courants de surcharge

Pour protéger les pistes des cartes électroniques du régulateur contre les courants de surcharge, l'alimentation alternative du régulateur et les sorties de puissance doivent être câblées à l'aide d'un fusible ou d'un coupe-circuit dont les caractéristiques répondent à la spécification technique.

B.4.9. Tension nominale

La tension maximale appliquée entre les bornes suivantes ne doit pas être supérieure à 264 Vac :

- ٠ ligne ou neutre avec une autre connexion ;
- sortie relais sur les branchements logique, dc ou capteur ; ٠
- branchement à la terre.

Il ne faut pas câbler le régulateur avec une alimentation triphasée avec branchement étoile non relié à la terre. En cas de défaut, cette alimentation pourrait dépasser 264 V alternatif par rapport à la terre et le produit ne serait pas sûr.

Les surtensions transitoires sur l'alimentation et entre l'alimentation et la terre ne doivent pas dépasser 2,5 kV. Si l'on prévoit ou mesure des surtensions transitoires supérieures, l'installation doit comporter un limiteur de surtensions transitoires.

Ces appareils possèdent des tubes à décharge gazeuse et des MOV qui limitent et régulent les surtensions transitoires de la ligne d'alimentation dues aux coups de foudre ou aux commutations de charges inductives. Il existe des dispositifs pour différentes caractéristiques d'énergie, qu'il faut choisir en fonction des conditions de l'installation.

B.4.10. Pollution conductrice

Il faut éliminer toute pollution conductrice de l'armoire où est monté le régulateur. La poussière de carbone, par exemple, est une pollution conductrice. Pour garantir une atmosphère correcte dans les conditions de pollution conductrice, monter un filtre sur l'admission d'air de l'armoire. S'il y a des risques de condensation, par exemple à basse température, placer un thermostat pour réguler la température dans l'armoire.



 HVSS
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

B.4.11. Protection contre la surchauffe

Lors de la conception d'un système de régulation, il est capital de réfléchir à ce qui se produirait en cas de défaillance d'une partie du système. Dans les applications de thermo-régulation, le danger essentiel est constitué par le fait que le chauffage fonctionnerait en permanence. En plus de l'endommagement du produit, cela pourrait endommager les machines ou même provoquer un incendie.

Les raisons pour lesquelles le chauffage fonctionnerait en permanence sont :

- un découplage entre la sonde de température et le procédé ;
- un court-circuit du câblage du thermocouple ;
- un défaut du régulateur dont la sortie de chauffage fonctionnerait en permanence ;
- une vanne ou un contacteur externe restant en position chauffage ;
- la consigne du régulateur trop élevée.

Compte tenu de la valeur des équipements régulés par nos matériels, nous vous recommandons l'utilisation de dispositifs de sécurité INDEPENDANTS ET QUI DEVRONT ÊTRE CONTRÔLES REGULIEREMENT.

A cet effet, EUROTHERM AUTOMATION peut vous fournir divers types de détecteurs d'alarmes.

N.B. : les relais d'alarme du régulateur n'assurent pas une protection dans toutes les situations de défaut.

B.4.12. Mise à la masse du blindage de la sonde de température

Dans certaines installations, il est courant de remplacer la sonde de température pendant que le régulateur est sous tension. Dans ces conditions, à titre de protection supplémentaire contre l'électrocution, nous recommandons de mettre le blindage de la sonde de température à la masse. Ne pas effectuer la mise à la masse sur le châssis de la machine.

B.5. Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique de l'installation

Afin de garantir la conformité à la directive européenne relative à la compatibilité électromagnétique, il faut prendre les précautions suivantes pour l'installation :

- Pour les indications générales, consulter le guide d'installation CEM HA025464 d'Eurotherm Automation.
- Dans les cas d'utilisation de sorties relais ou triac, il peut être nécessaire d'installer un filtre capable de supprimer les émissions. Les caractéristiques du filtre dépendent du type de charge. Pour les applications types, nous recommandons les filtres Schaffner FN321 ou FN612.

B.5.1. Câblage

Afin de minimiser l'effet des bruits électriques, le câblage des sorties logiques basse tension, en particulier l'entrée capteur, doit passer loin des câbles électriques à courants forts. Lorsque cela est impossible, il faut utiliser des câbles blindés dont le blindage est relié à la terre aux deux extrémités.





C.		ANNEXE C SPECIFICATION TECHNIQUE	3
	C.1.	Ensemble des entrées analogiques, doubles et PV	3
	C.2.	Entrée / Module PV Précision	4
	C.3.	Module d'entrée (sonde) double	5
	C.4.	Entrée analogique	5
	C.5.	Module d'entrée analogique	6
	C.6.	E/S logiques standard	6
	C.7.	Modules d'entrées logiques	7
	C.8.	Modules de sorties logiques	7
	C.9.	Modules de sorties analogiques	7
	C.10.	Alimentation du transmetteur	7
	C.11.	Alimentation du transducteur	7
	C.12.	SOrtie DC DOUBLE	8
	C.13.	Sortie DC haute résolution	8
	C.14.	Entrée potentiomètre	8
	C.15.	Module TDS	8
	C.16.	Entrée RTD 4-fils	9
	C.17.	Communications numériques1	0
	C.18.	Alarmes1	0
	C.19.	Messages utilisateur1	0
	C.20.	Fonctions de régulation1	0
	C.21.	Programmateur de consignes1	1
	C.22.	Fonctions évoluées1	1
	C.23.	Spécification générale1	1
	C.24.	Représentation graphique des erreurs1	2
	C.24.1.	. Entrée mV (Bas niveaux)1	2
	C.24.2.	. Entrée haute impédance/Niveaux moyens1	3
	C.24.3.	. Entrée haut niveau1	4



C.24.4.	Type d'entrée RTD (Pt-100)	15
C.24.5.	Type d'entrée thermocouple	16



Annexe C Spécification technique C.

Toutes les valeurs sont indiquées entre 0 et 50°C, sauf indication contraire.

C.1. ENSEMBLE DES ENTREES ANALOGIQUES, DOUBLES ET PV

Fréquence d'échantillonnage	9 Hz (110 msec.)
Filtrage des entrées	OFF à 999,9 secondes de la constante de temps de filtre. Le réglage par défaut est 0,4 seconde, sauf indication contraire
Calibration	Possibilité d'appliquer la calibration utilisateur et une mise à l'échelle du transducteur
Rupture capteur	Rupture capteur a.c. sur chaque entrée (c'est-à-dire réaction rapide et pas d'erreur de avec les sources d'impédance élevée).
Types de	Plupart des linéarisations, dont K,J,T,R,B,S,N,L,PII,C,D,E, avec
thermocouples	erreur de linéarisation $\leq \pm 0.2^{\circ}$ C
Généralités	La résolution (hors bruit) est indiquée comme typique avec la constante du temps de filtre réglée sur la valeur par défaut de 0,4 seconde.
	L'amélioration de la résolution est en général doublée à chaque quadruplement de la constante du temps de filtre
	La calibration est indiquée sous la forme d'une erreur de décalage + erreur en pourcentage de la mesure absolue à la température ambiante de $25^{\circ}C$
	La dérive est indiquée comme décalage supplémentaire et erreurs de mesure absolue par degré de variation de la température ambiante à partir de 25° C.



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

C.2. **ENTREE / MODULE PV PRECISION**

Affectation (isolée)	Il est possible d'installer un module d'entrée PV standard et un maximum de
	deux modules d'entrée PV supplémentaires dans les logements d'E/S 3 et 6
Entrée mV	Deux plages : $\pm 40 \text{ mV} \& \pm 80 \text{ mV}$, utilisées pour thermocouple, source mV
	linéaire ou $0 - 20$ mA avec 2,49 Ω
	Calibration : $\pm (1.5 \mu\text{V} + 0.05\%)$ de la mesure), résolution : $0.5 \mu\text{V}$ pour la plage
	40 mV & 1µV pour la plage 80 mV
	Dérive : $\leq (0,05 \mu\text{V} + 0,003 \% \text{ de la mesure absolue}) \text{ par }^{\circ}\text{C}$
	Impédance d'entrée : >100 M Ω , fuite : <1 nA
Entrée 0 - 2 V	-1,4V à +2V, utilisée pour zirconium
	Calibration : $\pm (0.5 \text{ mV} + 0.05 \% \text{ de la mesure})$
	Résolution : 60 µV
	Dérive : $\leq \pm (0.05 \text{ mV} + 0.003 \% \text{ de la mesure}) \text{ par }^{\circ}\text{C}$
	Impédance d'entrée : $> 100 \text{ M}\Omega$, fuite : $< 1 \text{ nA}$
Entrée 0 - 10 V	-3 V à +10 V, utilisé pour entrée tension
	Calibration : $\pm (0.5 \text{ mV} + 0.1 \% \text{ de la mesure})$
	Résolution : 180 µV
	Dérive : $\leq (0,1 \text{ mV} + 0,01 \% \text{ de la mesure})$ par °C
	Impédance d'entrée : 0,66 MΩ
Entrée Pt100	$0 a 400 \text{ Ohms} (-200^{\circ}\text{C} a + 850^{\circ}\text{C}), 3 \text{ fils appariés : maximum } 22\Omega \text{ dans chaque}$
	fil sans erreur.
	Calibration : $\pm (0,1^{\circ}C + 0,04\%)$ de la mesure en °C)
	Résolution : 0,02°C
	Dérive : $\leq \pm (0,006^{\circ}\text{C} + 0,002 \% \text{ de la mesure absolue en }^{\circ}\text{C})$ par $^{\circ}\text{C}$
	Intensité de la sonde : 0,2 mA.
Thermocouple	Compensation interne: taux de réjection de compensation de soudure
	froide >40 :1.
	Erreur de calibration de compensation de soudure froide à 25° C : $\leq \pm$
	0,5°C
	Compensation externe disponible : 0°C, 45°C et 50°C.
Sondes zirconium	La plupart des sondes sont acceptées. Surveillance continue de l'impédance de la
	sonde $(100 \Omega \text{ à } 100 \text{ k}\Omega)$



 HVSs
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

C.3. MODULE D'ENTREE (SONDE) DOUBLE

Généralités	La spécification applicable est identique à celle du module d'entrée PV Précision, à l'exception de ce qui suit :
	le module offre deux entrées capteur/transmetteur qui ont une borne
	d'entrée négative commune.
	On peut brancher une entrée bas niveau (mV, 0-20mA, thermocouple,
	Pt100) et une entrée haut niveau (0-2 Vdc, 0-10 Vdc)
Isolation	Les deux entrées sont isolées par rapport au reste de l'appareil mais pas l'une par rapport à l'autre
Fréquence	4,5 Hz (220 msec)
d'échantillonnage	
(chaque entrée)	
Filtrage des entrées	Réglage par défaut : 0,8 seconde

C.4. ENTREE ANALOGIQUE

Nombre d'entrées	Une, fixe (pas isolée)
	Peut être utilisée avec des transducteurs à faible impédance.
Plage d'entrée	-10 V à $+10 \text{ V}$ linéaire ou 0-20 mA avec résistance de charge de 100Ω .
	Calibration : $\pm (1,5mV + 0,1\% \text{ de la mesure})$
	Résolution : 0,9 mV
	Dérive : $\leq \pm (0,1 \text{ mV} + 0,006 \% \text{ de la mesure}) \text{ par }^{\circ}\text{C}$
	Impédance d'entrée : $0,46 \text{ M}\Omega$ (entrée flottante), $0,23 \text{ M}\Omega$ (entrée référencée
	à la masse)
Isolation	Pas d'isolation par rapport aux E/S logiques standard. Entrée de type
	différentiel avec plage de mode commun de + 42 Vdc (la tension moyenne des
	deux entrées par rapport aux bornes 'Screen' ou 'Common' doit être de +42
	Vdc.
	CMRR : >110 dB à 50/60Hz, >80 dB à DC
Fonctions	Variable de régulation, consigne externe, limite de puissance, tendance, etc.

Manuel d'installation et d'utilisation



C.5. MODULE D'ENTREE ANALOGIQUE

Affectation	Il est possible d'installer un maximum de 4 modules d'entrées analogiques dans les logements d'E/S 1. 3.4 & 6
Entrée mV	Plage 100 mV : utilisée pour thermocouple, source mV linéaire ou 0-20 mA
	avec résistance de charge externe $2,49\Omega$.
	Calibration : $+10 \mu\text{V} + 0.2 \%$ de la mesure
	Résolution : 6 µV
	Dérive : $<+0.2 \mu\text{V}+0.004$ % de la mesure par ^O C
	Impédance d'entrée : $>10 \text{ M}\Omega$, fuite : $<10 \text{ nA}$
Entrée 0 - 2 Vdc	Plage -0,2 V à +2,0 V : utilisée pour zirconium.
	Calibration : $+2 \text{ mV} + 0,2 \%$ de la mesure
	Résolution : 30 µV
	Dérive : $<+0,1 \text{ mV} + 0,004 \%$ de la mesure par ^O C
	Impédance d'entrée : >10 M Ω , fuite : <20 nA
Entrée 0 - 10V dc	Plage -3V à +10,0V : utilisée pour l'entrée tension.
	Calibration : $+2mV + 0,2$ % de la mesure
	Résolution : 200 µV
	Dérive : $<+0,1 \text{ mV} + 0,02 \%$ de la mesure par ^O C
	Impédance d'entrée : >69 k Ω
Entrée Pt100	0 à 400 Ohms (-200°C à +850°C), 3 fils appariés : maximum 22Ω dans
	chaque fil sans erreur.
	Calibration : $\pm (0,4^{\circ}C + 0,15 \%$ de la mesure en °C)
	Résolution : 0,08°C
	Dérive : $\leq \pm (0,015^{\circ}\text{C} + 0,005\%$ de la mesure en °C) par °C
	Intensité de la sonde : 0,3mA.
Thermocouple	Compensation interne: taux de réjection de compensation de soudure froide >25 :1.
	Erreur de calibration de compensation de soudure froide à 25° C : $\leq 2^{\circ}$ C Compensation externe disponible : 0° C, 45° C et 50° C.

C.6. E/S LOGIQUES STANDARD

Affectation pas isolée	1 entrée logique standard et 7 E/S qui peuvent être configurées comme entrées ou sorties plus 1 relais inverseur
Entrées logiques	Niveau de tension : entrée active <2 Vdc, inactive >4 Vdc Fermeture des contacts : entrée active <100 Ohms, inactive >28 kOhms
Sorties logiques	Collecteur ouvert, 24 Vdc à 40 mA de possibilité d'attaque, nécessite une alimentation externe
Relais inverseur Fonctions Opérations	Intensité nominale des contacts 2 A à 264 Vac résistive Cf. chapitre 17 1 000 000 opérations avec ajout de circuit RC externe



C.7. MODULES D'ENTREES LOGIQUES

Type de module	Entrée contact triple, entrée logique triple
Affectation	Peuvent être installés dans les logements 1, 3, 4, 5 ou 6
Fermeture des contacts	Active <100 Ohms, inactive >28 kOhms
Entrées logiques	Absorption du courant : active 10,8 Vdc à 30Vdc à 2,5 mA inactive -3 à 5 Vdc à <-0.4 mA

C.8. MODULES DE SORTIES LOGIQUES

Types de modules	Relais simple, relais double, triac simple, triac double, module logique
	triple (isolé)
Affectation	Peuvent être installés dans les logements 1, 3, 4, 5 ou 6
	(maximum 3 modules triac par appareil)
Caractéristiques nominales du relais	2 A, 264 Vac résistive
Commande logique	12 Vdc à 8 mA
Caractéristiques nominales du triac	0,75 A, 264 Vac résistive

C.9. MODULES DE SORTIES ANALOGIQUES

1 voie régulation DC, 1 voie retransmission DC (5 maxi)
Peuvent être installés dans les logements 1, 3, 4, 5 ou 6
0-20 mA, 0-10 Vdc
1 pour 10 000 (2 000 sans bruit),
précision 0,5 % pour la retransmission
1 pour 10 000, précision 2,5 % pour la régulation

C.10. ALIMENTATION DU TRANSMETTEUR

Affectation	Peut être installé dans les logements 1, 3, 4, 5 ou 6 (isolés)
Transmetteur	24 Vdc à 20 mA

C.11. ALIMENTATION DU PONT DE JAUGE

Tension du pont	Sélectionnable par le logiciel 5 ou 10 Vdc
Résistance du pont	300 Ω à 15 kΩ
Shunt interne	30,1 Ω à 0,25 %, utilisé pour la calibration du pont 350 Ω



C.12. SORTIE DC DOUBLE

Deux sorties de	Sortie 4-20 mA, 20 V
courant	
Isolation	Complètement isolées de l'appareil et l'une de l'autre
Précision	1%, résolution de 11 bits hors bruit
Vitesse	Réponse à 50 ms
Peut être configurée	20 V min à 22 mA de courant de charge.
comme une	30 V max en circuit ouvert.
alimentation	Protégée des Courts-circuits à 22-24 mA
transmetteur	-

C.13. SORTIE DC HAUTE RESOLUTION

Sortie courant	Sortie 4-20 mA, 20V
Précision	1%, résolution de 15 bits hors bruit
Vitesse	Réponse à 40 ms
Alimentation	20 V min à 22 mA de courant de charge.
transmetteur	30 V max en circuit ouvert.
	Protégée des Courts-circuits à 22-28 mA
Isolation	Complètement isolée de l'appareil et de l'alimentation

C.14. ENTREE POTENTIOMETRE

Résistance du 100 Ω à 15 k Ω , alimentation de 0,5 Volt - isolée potentiomètre

C.15. MODULE TDS

Mesure de Fréquences Plage de conduction Longueur max. de câble Isolation

1 KHz 40 μ s à 500 000 μ s (résistance équivalente de 25 K Ω à 2 Ω) 100 m Complètement isolé de l'appareil



C.16. ENTREE RTD 4-FILS

	Module PT100	Module PT25
Allocation	Peut être branchée dans les slot	s d'Entrées / Sorties 3 et 6
Isolation	Complètement isolée du reste d	le l'appareil.
Echantillonage	9 Hz Typique	
Filtre d'entrée	OFF à 999.9 secondes du filtre	t.c. (défaut f.t.c.= 1.6 sec.)
Plage de Température mesurée	-200 à +850°C avec la linéarisation Pt100	-200 à +850°C avec la linéarisation Pt25 -200 à +50°C avec la linéarisation Pt100 quand le module Pt25 est utilisé pour lire les valeurs du Pt100.
Plage de résistance mesurée	0 - 440Ω	$0-125\Omega$
Résistance Max entre les bornes A et D	500Ω	135Ω
Courant - de A à D	200μΑ	735µA
Précision de calibration @ 23 (±3) °C @ 50 (±15) %RH) /interpolation pour d'autres valeurs/	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Dérive de la température ambiante (entre 15°C et 35°C)	\pm (5ppm de la lecture +0.25m Ω) /°C	\pm (5ppm de la lecture +0.07m Ω) /°C
Dérive à long terme @ 15°C to 35°C @ 50 (±20) %RH	\pm (70ppm de la lecture + 25ppm	m de l'espace)/année
Résolution :	/Résolution de la déviation	crête de la valeur moyenne. /
f.t.c. = OFF	$\pm 6m\Omega$ ($\pm 16mK$)	$\pm 1.5 \text{m}\Omega$ ($\pm 16 \text{m}K$, $\pm 4 \text{m}K^*$)
f.t.c. = 1.6 secs. f.t.c. = 10 secs.	$\pm 1.5 \text{m}\Omega$ ($\pm 4 \text{mK}$) $\pm 0.8 \text{m}\Omega$ ($\pm 2 \text{mK}$)	$\pm 0.4 \text{m}\Omega$ ($\pm 4 \text{mK}$, $\pm 1 \text{mK}^*$) $\pm 0.2 \text{m}\Omega$ ($\pm 2 \text{mK}$, $\pm 0.5 \text{mK}^*$)
Linéarité /entre 0 et 80% du F.Span/	±2mΩ Typ.	±0.6mΩ Typ.
Linéarisation /Pt100 et Pt25.5/	\pm 5mK - déviation maximum en supposant une résistance PRT s 100,000 Ω et 25,500 Ω.	ntre –200°C et 850°C standard à 0°C de

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Autres fonctions	Détection de la rupture capteur a.c. Calibration utilisateur
Immunité contre les interférences électromagnétiques (EN61326 niveaux industriels)	La dérive max sur les valeurs mesurées pendant le test est de ±0.005%.

Pour une description des autres sources d'erreurs possibles et des solutions, voir les paragraphes 25.6.6.1 & 25.6.6.3 du manuel de configuration (ref. HA026933)

C.17. COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Affectation	2 modules installés dans les logements H & J (isolés)
Modbus	RS232, RS485 bifilaire ou quadrisaïeul, vitesse de transmission
	maximale 19,2 kB dans le module H & 9,6 kB dans le module J
Profibus-DP	Grande vitesse, RS485, 1,5 Mbaud

C.18. ALARMES

Nombre d'alarmes	Alarmes d'entrée (2), alarmes de boucle (2), alarmes utilisateur (8)
Types d'alarmes	Pleine échelle, écart, vitesse de variation, rupture capteur plus alarmes
	propres à chaque application
Modes	Mémorisables ou non mémorisables, bloquantes, temporisées
Paramètres	Cf. chapitre 5

C.19. MESSAGES UTILISATEUR

Nombre de	Maximum 50, déclenchés par l'opérateur ou l'alarme ou utilisés pour
messages	les noms de paramètres personnalisés
Structure	Maximum de 16 caractères

C.20. FONCTIONS DE REGULATION

Nombre de boucles	Une, deux ou trois
Modes	Tout ou rien, PID, commande de vanne avec ou sans indication de position
Options	Cascade, rapport, boucle prédominante ou tendance
Algorithmes de refroidissement	Linéaire, eau, huile ou ventilateur
Ensembles PID	3 par boucle (la boucle Cascade comprend les paramètres du maître et des esclaves)
Mode manuel	Transfert progressif ou sortie forcée en manuel, suivi manuel disponible
Limite de la vitesse de consigne	Unités d'affichage par seconde, minute ou heure



C.21. PROGRAMMATEUR DE CONSIGNES

Nombre de	Maximum de 50 programmes affectables sur 500 segments pour un
programmes	programmateur en temps et au niveau final et 400 segments pour un
	programmateur en vitesse de rampe. Un programme peut comporter un
	maximum de 3 variables. Les programmes peuvent recevoir des noms
	de 16 caractères définis par l'utilisateur
Sorties	16 maximum, peuvent être affectées séparément aux segments ou
d'événements	appelées dans un groupe d'événements

C.22. FONCTIONS EVOLUEES

Blocs d'application	32 opérations logiques
	24 calculs analogiques
Timers	4, Pulsation On, Délais Off, durée Mini, Tempo
Totalisateurs	4, seuil de déclenchement & entrée réinitialisation
Horloge temps réel	Jour de la semaine et heure
Générateurs de	16 x 16, 2 def
structures	

C.23. SPECIFICATION GENERALE

Plage d'affichage	5 chiffres avec un maximum de 3 décimales
Alimentation	85-264 Vac, 20 Watts (maxi)
Conditions ambiantes de	0 - 50°C et 5 à 95 % d'humidité relative sans condensation
fonctionnement	
Température de stockage	-10 à +70°C
Etanchéité du panneau	IP54
Dimensions	96 (hauteur) x 96 (largeur) x 150 (longueur) (mm)
Normes de compatibilité électromagnétique	Normes génériques EN50081-1 & EN50082-2 : conviennent pour les environnements domestiques, commerciaux et industriels légers ou lourds
Normes de sécurité Atmosphères	Conforme à EN61010 catégorie d'installation II, degré de pollution 2 Ne convient pas pour une altitude supérieure à 2000 m et dans les atmosphères explosives ou corrosives

Manuel d'installation et d'utilisation



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

C.24. REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ERREURS

Cette partie présente graphiquement les effets de l'addition de l'ensemble des contributions des différentes erreurs pour chaque type et plage d'entrée. Les erreurs sont une combinaison de : précision de la calibration, dérive avec température ambiante, erreur de linéarité, fuite

C.24.1.Entrée mV (Bas niveaux)



Figure C-1 : graphique d'erreur - entrée mV

<u>+</u> 105 mV

C-12

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

C.24.2. Entrée haute impédance/Niveaux moyens

Type d'entrée 0 - 2 V

Plage : plage de travail -1,4 V à +2 V plage linéaire intégrale -1,8 V à +2,4 V bruit (résolution) 100 uV - OFF, 50 uV - 0,4sec, 35 uV - 1,6sec Précision de la calibration à 25°C $< \pm (0.5 \text{ mV} + 0.05 \% \text{ de |mesure|})$ Dérive avec température ambiante $< +(0.05 \text{ mV} + 0.003 \% \text{ de |mesure|}) \text{ par }^{\circ}\text{C}$ Erreur de linéarité (c'est-à-dire + 200 uV)<+0.01 % de la plage Impédance d'entrée & fuite $>100 \text{ M}\Omega$ < 1nA





Manuel d'installation et d'utilisation

2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

C.24.3. Entrée haut niveau

Type d'entrée 0 - 10V

Plage : plage de travail plage linéaire intégrale bruit (résolution)	-3 V à + - 5 V à - 300 uV	-10 V +14 V - OFF,	150 uV	- 0,4 sec,	100 uV	- 1,6 sec
Précision de la calibrati $< \pm (0,5 \text{ mV})$	on à 25 ⁰ C + 0,1 % de me	esure)				
Dérive avec températur < <u>+(0,01 mV</u>	e ambiante + 0,006 % de	mesure) par	°C			
Erreur de linéarité $< \pm 0,02 \%$ de	la plage	(c'est-à-dire	<u>+</u> 2 mV)			
Impédance d'entrée 0,66 MΩ						
Erreur [mV]				а		
40						
30				Cas le défavo	plus rable	
20	-			Erreurs à 0 - 50 Cas ty	maxi °C pe	
10						
		Erreur m à 25°C	iaxi			
-5 -3		+5	+10 +1	2 Entrée [V]		
F	gure C-3: gra	aphique d'eri	reur - entre	ée 0 - 10V		



C.24.4. Type d'entrée RTD (Pt-100)

Spécification de mesure de résistance en Ohms :

Plage 0 à 400 Ω avec un maximum de 22 Ω dans chaque fil de liaison Bruit (résolution) 80 m Ω - 0,4sec, $40 \text{ m} \Omega$ - 1.6sec Limites de précision de la calibration à $25^{\circ}C < + (35 \text{ m}\Omega)$ à 110 $\Omega + 0.03$ % de |mesure -110 Ω Dérive avec température ambiante \pm (0,002 % de |mesure|) par °C $<+15 \mathrm{m}\Omega$ Erreur de linéarité Spécification de mesure de Pt-100 en °C : -200 °C à +850 °C Plage Bruit (résolution) 0.02 °C - 0,4 sec, 0.01 °C - 1,6 sec Limite de précision de la calibration à $25^{\circ}C \le \pm (0,1 \circ C + 0,03 \% \text{ de |mesure in } \circ C |)$ Dérive avec température ambiante $< \pm (0,0055 \,^{\circ}\text{C} + 0,002 \,^{\circ}\text{M}$ de |mesure en $\,^{\circ}\text{C}$ |) par ^oC de variation de la température ambiante Linéarité + erreur de linéarisation $< \pm 55$ °mC (c'est-à-dire 50 °mC + 5 °mC)



Figure C-4 : graphique d'erreur - entrée RTD

Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

C.24.5.Type d'entrée thermocouple

Spécification de la compensation de soudure froide interne Erreur de calibration à 25 °C (y compris différence de température entre vis supérieures et inférieures)

 $< \pm 0.5 \,^{\circ}C$

Erreur totale de température de soudure froide

 $< \pm (0.5 \ ^{\circ}C + 0.012 \ ^{\circ}C \text{ par } 1 \ ^{\circ}C \text{ de variation de la température ambiante})$ (c'est-à-dire que le taux de réjection de la compensation de soudure froide pour les températures mesurées supérieures à 0 $^{\circ}C \text{ est} > 80 : 1$)

Bruit (résolution)









Manuel d'installation et d'utilisation

E-mail:hvssystem@hvssystem.com Site web : www.hvssystem.com

Message anglais	Message français	Message anglais	Message français	
	Inst Version	A	А	
\circ	\mathfrak{O}	AA Relay Val	AA Relais Val	
°C/°F/K	°C/°F/K	AA Relay AA	AA Relais AA	
۴	۴	AACC	AACC	
0[%]	0[%]	Abort	Abort	
2°0	℃	ABORTED	ABORTED	
1/2 Boundary	1/2 Bornes	Aborted	Aborted	
10 in 10 out	10Hz Single IP	Absolute Diff	Absolute Diff	
10 Volts		Accept	Accept	
10 x	10 Volts	ACCESS	NIVEAU ACCES	
100[%]	100[%]	Access	Accès	
-100[%]	-100[%]	Access Level	Niveau d'Accès	
10hr		Accucarb	Accucarb	
10Hz Single IP		Ack All	Ack Tout	
10min		Ack All Src	Ack Tout Src	
1hr		Acknowledge	Acquittement	
1min		Active Input	Entrée Active	
2/3 Boundary	2/3 Bornes	Active Loop	Boucle Active	
20 in 20 out	20 in 20 out	Active Lp Src	Bcl Active Src	
256 KWord		Active Pattern	_ Modèle Actif	
32 KBytes		Active PID Set	Jeu PID Actif	
40 mV	40mV	Add	Add	
40mV	40mV	Address	Adresse	
45 <i>°</i> C	45℃	Adjust Value		
5 Volts	5 Volts	Adjust Value		
50 ℃	Volts	Advanc Pro Src	Advanc Pro Src	
512KWord		Advanc Seg Src	Advanc Seg Src	
64 KBytes		Alarm 1 Al m 1	Alarm 1 Al m 1	
80 mV	80mV	Alarm 2 Al m 2	Alarm 2 Al m 2	
80mV	80mV	Alarm Output	Sortie Alarme	



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
Message anglais	Message français	Message anglais	Message français
Alarm Setpoint	Seuil d'Alarme	An. 10 An10	An. 10 An10
ALARMS	ALARME	An. 11 An11	An. 11 An11
ALL LOOPS		An. 12 An12	An. 12 An12
All Memory	All Memory	An. 13 An13	An. 13 An13
Alm1 Blocking	Alm1 Bloquant	An. 14 An14	An. 14 An14
Alm1 Delay	Alm1 Tempo	An. 15 An15	An. 15 An15
Alm1 Hyst	Alm1 Hyst	An. 16 An16	An. 16 An16
Alm1 Inhib Src		An. 17 An17	An. 17 An17
Alm1 Inhibit	Alm1 Inhibit	An. 18 An18	An. 18 An18
Alm1 Latching	Alm1 Mémorisé	An. 19 An19	An. 19 An19
Alm1 Message	Alm1 Message	An. 2 An2	An. 2 An2
Alm1 Output	Alm1 Sortie	An. 20 An20	An. 20 An20
Alm1 Setpoint	Alm1 Seuil	An. 21 An21	An. 21 An21
Alm1 Type	Alm1 Type	An. 22 An22	An. 22 An22
Alm2 Blocking	Alm2 Bloquant	An. 23 An23	An. 23 An23
Alm2 Hyst	Alm2 Hyst	An. 24 An24	An. 24 An24
Alm2 Inhib Src		An. 3 An3	An. 3 An3
Alm2 Inhibit	Alm2 Inhibit	An. 4 An4	An. 4 An4
Alm2 Latching	Alm2 Mémorisé	An. 5 An5	An. 5 An5
Alm2 Message	Alm2 Message	An. 6 An6	An. 6 An6
Alm2 Output	Alm2 Sortie	An. 7 An7	An. 7 An7
Alm2 Setpoint	Alm2 Seuil	An. 8 An8	An. 8 An8
Alm2 Type	Alm2 Type	An. 9 An9	An. 9 An9
Alterable	Alterable	An/Logic Opers	Opér Ana & Log
An Alm	An Alm	ANALOGUE	OPER. ANALOGIC
An In Status	Module Status	OPERS	
An Input	An Entrée		
An Input Name	Nom Entr Ana	Anin.vai	Anent.val
An. 1 An1	An. 1 An1		
		AnOp10.OP	AnOp10.OP



Message anglais AnOp11.OP	Message français AnOp11.OP	Message anglais Aux LSP Src	Message français Aux LSP Src
AnOp12.OP	AnOp12.OP	Aux OP Track	Aux OP Track
AnOp13.OP	AnOp13.OP	Aux OP Trk Src	Aux OP Trk Src
AnOp14.OP	AnOp14.OP	Aux P OP	Aux P OP
AnOp15.OP	AnOp15.OP	Aux PV	Aux PV
AnOp16.OP	AnOp16.OP	Aux PV Src	Aux PV Src
AnOp2.OP	AnOp2.OP	AuxCtrlHld Src	AuxCtrlHoldSrc
AnOp3.OP	AnOp3.OP	AuxPID Set Src	Aux JeuPID Src
AnOp4.OP	AnOp4.OP	Backlash	Backlash
AnOp5.OP	AnOp5.OP	Bad	Err.
AnOp6.OP	AnOp6.OP	Bad An Input	Err. Entrée Ana
AnOp7.OP	AnOp7.OP	Bad Cal Restore	Bad Cal Restore
AnOp8.OP	AnOp8.OP	Bad Channels	Voie Hors Serv
AnOp9.OP	AnOp9.OP	Bad Cust Lin	Bad Cust Lin
Atm Press Src	Press Atm Src	Bad CW EETrans	Err. CW EETrans
Atm Pressure	Pression Atm	Bad Fact Cal	Err. Cal Usine
AUT	AUT	Bad GSD	Err. GSD
Auto	Auto	Bad Ident	Err. Ident
Auto Tune		Bad Instruct	Bad Instruct
Auto/Manual	Auto/Manu	Bad Logic 1	Err. Logic 1
AutoDroop Comp	AutoDroop Comp	Bad Logic 2	Err. Logic 2
AUTOTUNE	AUTOREGLAGE	Bad Logic 3	Err. Logic 3
Autotune Loop	Autorégl. Bcle	Bad Logic 4	Err. Logic 4
Autotune State	Autorégl. Etat	Bad Logic 5	Err. Logic 5
Aux Ctl Action	Aux Ctl Action	Bad Logic 6	Err. Logic 6
Aux D OP	Aux D OP	Bad Logic 7	Err. Logic 7
Aux Error	Aux Erreur	Bad Mod3 Input	Err. Entrée Mod3
Aux I Hold Src	Aux I Hold Src	Bad Mod4 Input	Err. Entrée Mod4
Aux I OP	Aux I OP	Bad Mod6 Input	Err. Entrée Mod6
Aux Loop	Aux Loop	Bad NVOL Check	Err. NVOL Check



Site web : www.hvssystem.com

Message anglais Bad Prog Csum	Message français Err. Prog Csum	Message anglais Cal State	Message français Cal Etat
Bad Prog Data	Err. Prog Data	Cal Store Err	Cal Err Archiv
Bad PV Input	Err. Entrée PV	Cal Trim	CalTrim Bas
Bad Res Ident	Err. Res Ident	Cal Type	
Bad Slot Instr	Bad Slot Instr	Calc	Calc
Bad SPI SemRel	Err. SPI SemRel	Calc CRC Err	Calc CRC Err
Bad XBoard	Err. XBoard	Calculating PID	Calcul des PID
Band	Band	CARBON	CARBON
Band Coarse		Casc Disab Src	Casc Disab Src
Band Deviation	Band Déviation	Casc FFwd Src	Casc FFwd Src
Band Fine		Cascade	Cascade
bar	bar	Cascade	Cascade
Baud Rate	Baud Rate	Cascade LP1	Cascade LP1
BCD Input bcd	Entrée BCD bcd	Cascade LP2	Cascade LP2
BCD Prg Num?	Num Prg BCD ?	Cascade LP3	Cascade LP3
BCD Value	BCD Value	CascTrmLim Src	CascTrmLim Src
BiSynch		CBC Cal Error	CBC Cal Error
BiSynch En		CBC Comms Err	CBC Comms Err
Blocking	Bloquant	CBC Version	
Bosch	Bosch	Ch A IP Sat	Ch A Lim d'ent
Bosch Carbon	Bosch Carbon	Ch A Not Calib	Ch A Non calib
Both Inputs	Both Entrées	Ch A Out Range	Ch A Out Range
B-type	B-type	Ch A SBreak	Ch A SBreak
Bumpless PD	PD Progressif	Ch C IP Sat	Ch C Lim d'ent
Cal Active		Ch C Not Calib	Ch C Non calib
Cal Delay		Ch C Out Range	Ch C Out Range
Cal High	Cal Haute	Ch C SBreak	Ch C SBreak
Cal IP1 Src		Ch1 Hysteresis	Ch1 Hysteresis
Cal IP2 Src		Ch1 Min Pulse	Ch1 Min Pulse
Cal Low	Cal Basse	Ch1 OP	Ch1 OP



Message anglais Ch2 Hysteresis	Message français Ch2 Hysteresis	Message anglais Comparison	Message français Comparaison
Ch2 Min Pulse	Ch2 Min Pulse	Complete	Exécute
Ch2 OP	Ch2 OP	COMPLEX	COMPLEX
Channel Type	Type de Voie	Con Task Ticks	Con Task Ticks
CJC	CJC	Conf	Conf
CJC Temp	CJC Temp	Conf Passcode	Passcod Config
CJC Type	CJC Type	Config	Config
Clean Duration	Nettoy Durée	Confirm	Confirm
Clean Freq	Nettoy Freq	Const.1	Const.1
Clean IP	Nettoy Sonde	Continue	Continue
Clean Src	Nettoy Src	Continuous	Continu
Clean State	Nettoy State	Control Action	Control Action
Cleaning	Nettoyage	Control Hold	Control Hold
Clear Cal		Control Type	Control Type
Clear Cal Src		Controls	Controls
Clear Err Log?	Raz Err Log?	Cool	Froid
Clear Hold	Supprim Hold	Cool Gain 1	Gain Froid 1
Clear Memory?	Raz Mémoire?	Cool Gain 2	Gain Froid 2
CLin1.OP	CLin1.OP	Cool Gain 3	Gain Froid 3
CLin2.OP	CLin2.OP	Cool Type	Type de Froid
CLin3.OP	CLin3.OP	Copied	Copié
Clk.Alm1	Clk.Alm1	CorseHbck1 Src	
Clk.Alm2	Clk.Alm2	CorseHbck2 Src	
Clock CLc	Horloge Hor	CorseHbck3 Src	
CMRR Enhance	Volt Bas	CPU % Free	CPU % Free
Coarse Band		CPU Addr Err	CPU Addr Err
Coarse Hi		Create Prog	Création Prog
Coarse Lo		Create Seg	Création Seg
COMMS	COMMS	CSD	CSD
Comms	Comms	CSD FF TrimLim	Csd FF TrimLim



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com

Message anglais	Message français Csd FF Value	Message anglais	Message français
CSD Tune State	Etat Régl. Csd	DC Input	DC Entrée
Ctrl Hold Src	Ctrl Hold Src	DC Output	DC Sortie
C-type	C-type	DC Retrans	DC Retrans
Cust Lin 1 Lin1	Lin./Seg 1 Lin1	Deadband	Bande Morte
Cust Lin 2 Lin2	Lin./Seg 2 Lin2	Debounce	Anti-Rebond
Cust Lin 3 Lin3	Lin./Seg 3 Lin3	Decimal Value	Entrée Value
Custom 1	Perso 1	Default	Défaut
Custom 2	Perso 2	Default Enable	Validation Déf.
Custom 3	Perso 3	Default OP	Sortie Défaut
Custom 4	Perso 4	Default Text	Texte de Base
Custom 5	Perso 5	Delay	Tempo
Custom 6	Perso 6	Delete All Segs?	Efface Tous Seg?
Custom Units 1	Unité Perso 1	Delete S	Efface S
Custom Units 2	Unité Perso 2	Deriv Type	Type de Dériv
Custom Units 3	Unité Perso 3	Derivative 1	Dérivée 1
Custom Units 4	Unité Perso 4	Derivative 2	Dérivée 2
Custom Units 5	Unité Perso 5	Derivative 3	Dérivée 3
Custom Units 6	Unité Perso 6	Deviation Band	Déviation Band
Cutback High 1	Cutback Haut 1	Deviation High	Déviation Haute
Cutback High 2	Cutback Haut 2	Deviation Low	Déviation Basse
Cutback High 3	Cutback Haut 3	Dew Point	Point de Rosée
Cutback Low 1	Cutback Bas 1	Dewpoint	Point de Rosée
Cutback Low 2	Cutback Bas 2	DFC1 Error	Erreur DFC1
Cutback Low 3	Cutback Bas 3	DFC2 Error	Erreur DFC2
Cycle Each Loop	Bcle en Cycle	DFC3 Error	Erreur DFC3
d	d	DI8.Val	DI8.Val
D OP	D OP	Diagnostic diAG	Diagnostic diAG
Day	Jour	Diagnostic LP1	Diagnostic LP1
Day Alarm	Jour Alarme	Diagnostic LP2	Diagnostic LP2



Message anglais Diagnostic LP3	Message français Diagnostic∣LP3	Message anglais DIO1.Val	Message français DIO1.Val
DIAGNOSTICS	DIAGNOSTIQUE	DIO2.Val	DIO2.Val
DI-E1.Val	D1-E1.Val	DIO3.Val	DIO3.Val
Diff Input	Entrée Diff	DIO4.Val	DIO4.Val
Dig In 8 Val	Dig In 8 Val	DIO5.Val	DIO5.Val
Dig In E1 Val	Dig In E1 Val	DIO6.Val	DIO6.Val
Dig IO 1 Val	Dig IO 1 Val	DIO7.Val	DIO7.Val
Dig IO 2 Val	Dig IO 2 Val	Direct	Direct
Dig IO 3 Val	Dig IO 3 Val	Disable CSD	Cascad Inactif
Dig IO 4 Val	Dig IO 4 Val	Disable Keys	Touche Inactiv
Dig IO 5 Val	Dig IO 5 Val	Disable OVR	Overid Inactif
Dig IO 6 Val	Dig IO 6 Val	Disable Rt Lim	Rate_L Inactif
Dig IO 7 Val	Dig IO 7 Val	Disabled	Inactif
Dig IO1 dio1	Dig IO1 dio1	Disp(Aux) LP1	Display(Aux) LP1
Dig IO2 dio2	Dig IO2 dio2	Disp(Aux) LP2	Display(Aux) LP2
Dig IO3 dio3	Dig IO3 dio3	Disp(Aux) LP3	Display(Aux) LP3
Dig IO4 dio4	Dig IO4 dio4	Display Hi	Affichage Haut
Dig IO5 dio5	Dig IO5 dio5	Display Lo	Affichage Bas
Dig IO6 dio6	Dig IO6 dio6	Display dISP	Affichage AFFIC
Dig IO7 dio7	Dig IO7 dio7	Display LP1	Display LP1
Dig Prog 1 D.Prg1		Display LP2	Display LP2
Dig Prog 2 D.Prg2		Display LP3	Display LP3
Dig Prog 3 D.Prg3		Divide	Divise
Dig Prog 4 D.Prg4		DMA Addr Err	DMA Addr Err
Digit 1(Units)	Unité 1 (x1)	Doing Fine Cal	Cal Fine
Digit 2(Tens)	Unité 2 (x10)	Doing Rough Cal	Cal Grossiere
Digital Input	Entrée Digitale	Done	OK Fait
Digital OPs	Prg DO Summ	Down Scale	Pt de Fermeture
DIGITAL PROG		Drayton	Drayton
Digital Prog		Dry Bulb Src	Temp Seche Src



Message anglais Dry Bulb Temp	Message français Temp Seche	Message anglais End	Message français Fin
Dual PV In		End Action	Action de Fin
Dual Relay	Double Relais	End Segment	Segment de Fin
Dual Triac	Double triac	Eng Units	Unité Process
Dwell	Palier	Eng Val Hi	Unit Phys Haut
E	E	Eng Val Lo	Unit Phys Bas
Edit Prg:	Edit Prg:	English	Anglais
Edit Program D.Edit		English	French
EEPROM	EEPROM	Enter Passcode	Entrer Passcod
El Bisynch	El Bisynch	Equal	Egal
Elapsed Time	Temps Passe	Error	Erreur
Electrical Hi	Niv Haut Elec	Error 1	Erreur 1
Electrical Lo	Niv Bas Elec	Error 2	Erreur 2
Electrical Val	Niv Electrique	Error 3	Erreur 3
Emissivity	Emissivité	Error 4	Erreur 4
Empty	Vide	Error 5	Erreur 5
En Dual Mode		Error 6	Erreur 6
Ena Aux OP Trk	Ena Aux OP Trk	Error 7	Erreur 7
Ena OP Track	Ena OP Track	Error 8	Erreur 8
Ena OP Trk Src	Ena OP Trk Src	Error Count	Erreur Compt
EnaAuxOPTrkSrc	AuxEnaOPTrkSrc	Eurotherm	Eurotherm
Enable	Valide	Even	Paire
Enable	Validation	Event	Event
Enable Cal		Event A	Event A
Enable Cal Src		Event B	Event B
Enable Pwr Fbk	Pwr Fbk Actif	Event C	Event C
Enable Ratio	Ratio Valide	Event Group 1	Pattern Group
Enable Rem SP	Remote Status	Event Group 1	Pattern Group
Enable Rm H-CO	Rem H-CO	Event Group 1?	Pattern Gen?
Enabled	Actif	Event Group 2	Jeu PID



Message anglais Event Group 2	Message français Jeu PID	Message anglais Form A Relay	Message français Form A Relais
Event Group 2?	Multi PID ?	Form C Relay	Form C Relais
Every Day	Chaque jour	Freeze Output	Sortie Figée
Exp	Exp	Friday	Vendredi
Expander Type	Expander Type	FS Hi Alarm	Alarme Haute
External		FS Hi Blocking	Al Ht Bloquant
Extruder	Extrudeuse	FS Hi Delay	Tempo Al Haute
Factory	Usine	FS Hi Hyst	Al Haute Hyst
Factory Pass	Opt Code Usine	FS Hi Latching	Al Ht Mémorisé
Failed	Défaut	FS Hi Message	Al Hte Message
Fan	Par Air	FS Hi Output	Sortie Al Haut
Fast Run	Exécute Rapide	FS Hi Setpoint	Seuil Alrm Hte
Feature Code 1	Option Code 1	FS Lo Alarm	Alarme Basse
Feature Code 2	Option Code 2	FS Lo Blocking	Al Bas Bloquan
FF OP	FF OP	FS Lo Delay	Tempo Alm Bas
FF Prop Band	FF Bande Prop	FS Lo Hyst	Al Bas Hyst
FF Trim Limit	FF Trim Limit	FS Lo Latching	Al Bas Mémoire
FF Type	FF Type	FS Lo Message	Al Bas Message
Filter Time	Filtre CteTps	FS Lo Output	Sortie Alm Bas
Finding Maximum	Recherche Max	FS Lo Setpoint	Seuil Alrm Bas
Fine Band		Full	Entière
Fine Hi		Full Scale High	Hte Pleine Ech.
Fine Lo		Full Scale Low	Bas Pleine Ech.
FineHbck1 Src		Fully Locked	Fully Locked
FineHbck2 Src		Func Key 1 Src	Touch Fn 1 Src
FineHbck3 Src		Func Key 2 Src	Touch Fn 2 Src
Flash Size		Func Key 3 Src	Touch Fn 3 Src
Force Man Mode	Force Man Mode	Function Key 1	Touch Fonct 1
Forced OP	Forced OP	Function Key 2	Touch Fonct 2
Forced Output	Sortie Forcée	Function Key 3	Touch Fonct 3



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

Site web : www.hvssystem.com

Message Furnace	anglais	Message Four	français	Message Heat	anglais	Message Chaud	français
Gain		Volt Haut		HH:MM:SS.S	6	HH:MM:SS.	S
Gain Scale		Gain Scale		HHH:MM:SS		HHH:MM:S	S
General		Général		HHH:MM:SS		HHH:MM:S	S
Go		Go		ННННН		ннннн	
Go Back		Retour		Hi Coarse			
GoBack Cyc	les	GoBack Cy	cles	Hi Fine			
GoBack Ren	n	GoBack Re	m	High		Haut	
GoBack to S	eg	GoBack to S	Seg	High - 1V		Haute-1V	
Goes False		Exécute si F	aux	High - 400oh	ms	Haute - 400	ohms
Goes True		Exécute si V	Vrai	High - 50mV		Haute - 50n	٦V
Good		OK-Bon		High - 50mV		Haute - 50n	٦V
Graph High				High - 8V		Haute - 8V	
Graph Low				High Deviation	on	Déviation H	aute
Great or Equ	ual	Sup. ou ega	al	High Level Ir	р	Entrée Volt	
Greater		Superieur		High Limit		Limite Haut	е
H Module H	mod	H Module H	l mod	High Limit		Haut	
H Rx Messa	ges	H Rx Messa	ages	HighP Locko	ut	HighP Lock	out
Hardware Fa	ail			Hold		Hold	
Hbck1 Dis S	rc	Hbck1 Dis S	Src	Hold Src			
Hbck1 Val S	rc			Holdback		Holdback	
Hbck2 Dis S	rc	Hbck2 Dis S	Src	Home Page		Page de Re	pos
Hbck2 Val S	rc			Home Timed	ut	Timeout Pg	eRep
Hbck3 Dis S	rc	Hbck3 Dis S	Src	Hot Start		Démarr. Ch	aud
Hbck3 Val S	rc			Hot Start PS	Р	Démr Chau	d PSP
HBk Mode		HBk Mode		Hot Swap		Remplace	
HBk Status		HBk Status		Hours		Heures	
HBk Type		HBk Type		hrs		hrs	
HBk Value		HBk Valeur		Humid.Rel		Humid.Rel	
H-CO Refere	ence	H-CO Référ	rence	HUMIDITY		HUMIDITE	



Message Humidity	anglais	Message Humidité	français	Message anglais Input 1 Value	Message français Entrée 1 Value
Humidity SB	rk	Humidité SE	Brk	Input 10	Entrée 10
Hyst		Hyst		Input 11	Entrée 11
HZ Volts		HZVolts		Input 12	Entrée 12
HZVolts		HZVolts		Input 13	Entrée 13
I OP		IOP		Input 14	Entrée 14
Ident		Ident		Input 15	Entrée 15
Idents IdENt		Idents IdEN	t	Input 2	Entrée 2
Idle		En Repos		Input 2 High	Entrée 2 High
If Changed		Si Changen	nent	Input 2 Low	Entrée 2 Low
If False		Si Faux		Input 2 Scalar	Scalaire Ent.2
If True		Si Vrai		Input 2 Src	Entrée 2 Src
In Status 1		In Status 1		Input 2 Status	Entr. 2 Status
In Status 2		In Status 2		Input 2 Value	Entrée 2 Value
Inactive		Inactif		Input 3	Entrée 3
Inertia		Inertie		Input 4	Entrée 4
Info				Input 5	Entrée 5
Inhibit		Inhibit		Input 6	Entrée 6
Inhibit Src		Inhibit Src		Input 7	Entrée 7
Init Program		Init Program	ı	Input 8	Entrée 8
INITIALISING	G	INITIALISA	TION	Input 9	Entrée 9
Initialising		Initialisation		Input Hi	Entrée Haut
Initialising		En Init		Input High	
Input		Entrée		Input High	
Input 1		Entrée 1		Input Lo	Entrée Bas
Input 1 High		Entrée 1 Hig	gh	Input Low	
Input 1 Low		Entrée 1 Lo	w	INPUT OPERS	OPER. S/ENTREE
Input 1 Scala	ar	Scalaire En	t.1	Input Opers	Opér. s/Entrée
Input 1 Src		Entrée 1 Sr	С	Input Src	Entrée Src
Input 1 Statu	S	Entr. 1 State	JS	Input Value	Entrée Value



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com

Message anglais	Message français	Message anglais	Message français
	Entr. 1 SrC-LSB		
Input2 Src	Entrée2 Src	IO EXPANDER	IO EXPANDER
Input3 Src	Entrée3 Src	IO Expander	IO Expander
Input4 Src	Entrée4 Src	IOE (10)	IOE (10)
Input5 Src	Entrée5 Src	IOE (20)	IOE (20)
Input6 Src	Entrée6 Src	IOEx.IP1	IOEx.IP1
Input7 Src	Entrée7 Src	IOEx.IP10	IOEx.IP10
Input8 Src-MSB	Entr.8 Src-MSB	IOEx.IP2	IOEx.IP2
Inst 2nd Lang	Inst Langage 2	IOEx.IP3	IOEx.IP3
Inst Info Info		IOEx.IP4	IOEx.IP4
Inst Serial No	Num de Série	IOEx.IP5	IOEx.IP5
Inst Type	Instrum Type	IOEx.IP6	IOEx.IP6
Inst Version	Inst Version	IOEx.IP7	IOEx.IP7
INSTRUMENT	INSTRUMENT	IOEx.IP8	IOEx.IP8
Integer	Entier	IOEx.IP9	IOEx.IP9
Integr Hld Src	Intégr Hld Src	IP Status	
Integral 1	Intégral 1	J Mast Rx J r	J Mast Rx J r
Integral 2	Intégral 2	J Mast Tx J t	J Mast Tx J t
Integral 3	Intégral 3	J Module J mod	J Module J mod
Integral Hold	Intégral Hold	J Rx Messages	J Rx Messages
Internal	Interne	J-type	J-type
Invalid Prog	Prog Non Valide	К	К
Invalid Seg	Seg Non Valide	K-type	K-type
Invalid Segment	Segment Invalide	L1.Ch1 OP	L1.Ch1 OP
Invert	Invert	L1.Ch2 OP	L1.Ch2 OP
Invert Both	E1 & E2 Invers	L1.CSd	L1.CSd
Invert Input 1	Entrée 1 Invers	L1.PV	L1.PV
Invert Input 2	Entrée 2 Invers	L1.Wkg OP	L1.Wkg OP
Inverted	Inverse	L1Alm1.OP	L1Alm1.OP
inWG	inWG	L1Alm2.OP	L1Alm2.OP



Message L2.Ch1 OP	anglais	Message L2.Ch1 OP	français	Message Level 2	anglais	Message Niveau 2	français
L2.Ch2 OP		L2.Ch2 OP		Level 3		Niveau 3	
L2.CSd		L2.CSd		LgOp1.OP		LgOp1.OP	
L2.PV		L2.PV		LgOp10.OP		LgOp10.OP	
L2.Wkg OP		L2.Wkg OP		LgOp11.OP		LgOp11.OP	
L2Alm1.OP		L2Alm1.OP		LgOp12.OP		LgOp12.OP	
L2Alm2.OP		L2Alm2.OP		LgOp13.OP		LgOp13.OP	
L3.Ch1 OP		L3.Ch1 OP		LgOp14.OP		LgOp14.OP	
L3.Ch2 OP		L3.Ch2 OP		LgOp15.OP		LgOp15.OP	
L3.PV		L3.PV		LgOp16.OP		LgOp16.OP	
L3.Wkg OP		L3.Wkg OP		LgOp2.OP		LgOp2.OP	
L3Alm1.OP		L3Alm1.OP		LgOp3.OP		LgOp3.OP	
L3Alm2.OP		L3Alm2.OP		LgOp4.OP		LgOp4.OP	
Language		Langage		LgOp5.OP		LgOp5.OP	
Latch		Latch		LgOp6.OP		LgOp6.OP	
Latching		Mémorisé		LgOp7.OP		LgOp7.OP	
Lead PV		Lead PV		LgOp8.OP		LgOp8.OP	
Lead PV Src		Lead PV Sr	с	LgOp9.OP		LgOp9.OP	
Less or Equa	al	Inf. ou Egal		Linear		Linéaire	
Less than		Plus Petit q	ue	Linearisation		Linéarisatio	า
Lev 1 Alterat	ole	Modifiable N	Niv1	Linearisation		Entr. Lin Typ	be
Lev 1 Read (Only	Lect Seul N	iv 1	LLLLL		LLLLL	
Lev 2 Alterat	ble	Modifiable N	Niv2	Ln		Ln	
Lev 2 Passo	ode	Passcode N	liv 2	Lo Coarse			
Lev 2 Read (Only	Lect Seul N	iv 2	Lo Fine			
Lev 3 Passco	ode	Passcode N	liv 3	Load Aux PV	1	Load Aux P	V
Lev1		Niv1		Load Cell			
Lev2		Niv2		Load Power		Load Power	
Lev3		Niv3		Load PV		Load PV	
Level 1		Niveau 1		Load Sim		Sim Charge	PID



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com

Message anglais	Message français	Message anglais	Message français
Load Sim LP1	Sim Pid LP1	Logic 28 LOG28	Logic 28 LOG28
Load Sim LP2	Sim Pid LP2	Logic 29 LOG29	Logic 29 LOG29
Load Sim LP3	Sim Pid LP3	Logic 3 LOG3	Logic 3 LOG3
Load Src	Load Src	Logic 30 LOG30	Logic 30 LOG30
Load Type	Load Type	Logic 31 LOG31	Logic 31 LOG31
Local	Local	Logic 32 LOG32	Logic 32 LOG32
Local SP	Local SP	Logic 4 LOG4	Logic 4 LOG4
Local SP Trim	Local SP Trim	Logic 5 LOG5	Logic 5 LOG5
Log	Log	Logic 6 LOG6	Logic 6 LOG6
Log Oxygen	Log Oxygen	Logic 7 LOG7	Logic 7 LOG7
Logic 1 LOG1	Logic 1 LOG1	Logic 8 LOG8	Logic 8 LOG8
Logic 10 LOG10	Logic 10 LOG10	Logic 9 LOG9	Logic 9 LOG9
Logic 11 LOG11	Logic 11 LOG11	Logic Input	Logic Entrée
Logic 12 LOG12	Logic 12 LOG12	LOGIC OPERS	OPER. LOGIC
Logic 13 LOG13	Logic 13 LOG13	Logic Output	Logic Sortie
Logic 14 LOG14	Logic 14 LOG14	Loop Brk Stat	Bcle Brk Stat
Logic 15 LOG15	Logic 15 LOG15	Loop Brk Time	Bcle Brk Temps
Logic 16 LOG16	Logic 16 LOG16	Loop Mode	Mode Manuel
Logic 17 LOG17	Logic 17 LOG17	Loop Name	Nom de Boucle
Logic 18 LOG18	Logic 18 LOG18	Loop Type	Type _ Boucle
Logic 19 LOG19	Logic 19 LOG19	Low	Bas
Logic 2 LOG2	Logic 2 LOG2	Low - 0mV	Bas - 0mV
Logic 20 LOG20	Logic 20 LOG20	Low - 0mV	Bas - 0mV
Logic 21 LOG21	Logic 21 LOG21	Low - 0V	Bas - 0V
Logic 22 LOG22	Logic 22 LOG22	Low - 150ohms	Bas - 150ohms
Logic 23 LOG23	Logic 23 LOG23	Low Deviation	Déviation Basse
Logic 24 LOG24	Logic 24 LOG24	Low Level Inp	Entrée mV
Logic 25 LOG25	Logic 25 LOG25	Low Limit	Limite Basse
Logic 26 LOG26	Logic 26 LOG26	Low Limit	Bas
Logic 27 LOG27	Logic 27 LOG27	Lower	Plus Petit que



Message Lower	anglais	Message Fermeture	français	Message Message	anglais	Message Message	français
Lower Key S	rc	Src Touche	Dec	Middle Parar	n	Affich Média	ant
LP1		LP1		min		min	
LP1A		LP1A		Min Pulse Ti	me	Pulse Tps N	<i>l</i> in/
LP2		LP2		Minimum		Minimum	
LP2A		LP2A		Min-On Time	er	Min-On Tim	er
LP3		LP3		Minutes		Minutes	
LP3.CSd		LP3.CSd		mmHg		mmHg	
LP3A		LP3A		mmWG		mmWG	
LSP Trim		LSP Trim		Mod Alm Hi	1-6	Mod Alm Hi	1-6
L-type		L-type		Mod Alm Lo	1-6	Mod Alm Lo	1-6
mA		mA		Mod1A.Val		Mod1A.Val	
MacDhui		MacDhui		Mod1B.Val		Mod1B.Val	
Main Loop		Main Loop		Mod1C.Val		Mod1C.Val	
Main OP		Main OP		Mod3A.Val		Mod3A.Val	
MAN		MAN		Mod3B.Val		Mod3B.Val	
Man Mode S	rc	Man Mode S	Src	Mod3C.Val		Mod3C.Val	
Manual		Manuel		Mod4A.Val		Mod4A.Val	
Manual Rese	et 1	Int Manuelle	e 1	Mod4B.Val		Mod4B.Val	
Manual Rese	et 2	Int Manuelle	e 2	Mod4C.Val		Mod4C.Val	
Manual Rese	et 3	Int Manuelle	e 3	Mod5A.Val		Mod5A.Val	
Manual Trac	k	Manual Tra	ck	Mod5B.Val		Mod5B.Val	
Master OP		Master OP		Mod5C.Val		Mod5C.Val	
Maximum		Maximum		Mod6A.Val		Mod6A.Val	
mbar		mbar		Mod6B.Val		Mod6B.Val	
Measured Ra	atio	Ratio Mesu	re	Mod6C.Val		Mod6C.Val	
Measuring N	oise	Measuring I	Noise	Modbus		Modbus	
Memory Full		Memoire Ple	eine	Mode		Mode	
Memory Moc	lule	Module Mér	moire	Module 1		Module 1	
Menu				Module 2		Module 2	



Message anglais Module 2 A 2A	Message français Module 2 A 2A	Message anglais No IO Channel	Message français Pas de Voie E/S
Module 2 B 2b	Module 2 B 2b	No Module	Pas de Modules
Module 2 C 2C	Module 2 C 2C	No Parameters	Pas de Paramètre
Module 3	Module 3	No Wait	Pas d'Attente
Module 4	Module 4	None	Sans
Module 5	Module 5	Normal	Normal
Module 6	Module 6	Not Equal	Différent
Module Changed	Module Changed	Not Reset	Pas de Reset
MODULE IO	MODULE IO	Not Running	Pas d'Exécution
Module N/A	Module N/A	Not Tuning	Pas de Réglage
Module Name	Module Nom	Not Used	Non Utilisé
Module Status	Module Status	Now Trim O/P	Puis Trim O/P
Monday	Lundi	N-type	N-type
Mon-Fri	Lun-Ven	Num of Loops	Nbre de Bcles
Monitor 1 mn1	Monitor 1 mn1	Num of Prg DOs	Nbre d'Evènts
Mon-Sat	Mon-Sat	Num of PSPs	Nbre de PSPs
Motor LP1	Moteur LP1	Num of Sets	Nbre de PID
Motor LP2	Moteur LP2	Odd	Impaire
Motor LP3	Moteur LP3	Off	Off
Multiply	Multiply	Off Delay Timer	Off Delay Timer
mV	mV	Off-Day	Off-Jour
mV Src	mV Src	Off-Day	Off-Jour
Name	Nom	Offset	Offset
Never	Jamais	Offset Scale	Offset Scale
New Alarm	Nvelle Alarme	Off-Time	Off-Time
Next Clean	Next Nettoy	Ohms	Ohms
No	Non	Oil	Huile
No Address	Pas d'Adresse	ОК	ОК
No Comms Mod	Pas Mod Comms	ОК	OK-Bon
No Error	Pas d'Erreur	On	On



D-16

 HVS
 2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 E-mail:hvssystem@hvssystem.com

 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29
 Site web : www.hvssystem.com

Message anglais	Message français	Message anglais	Message français
On Pulse Timer	On Pulse Timer	OP 8 Src	OP 8 Src
On/Off	On/Off	OP 9 Src	OP 9 Src
On-Day	On-Jour	OP Cal Trim	OP Cal Trim
One Shot Timer	One Shot Timer	Op Ena	
OnOff SBk Type	OnOff SBk Type	OP High Limit	OP Limit Haute
OnOff-Ch1 Only	OnOff-Ch1 Only	OP Inv 1-10	OP Inv 1-10
OnOff-Ch1 VP-2	OnOff-Ch1-OnOff VP-2	OP Inv 11-20	OP Inv 11-20
OnOff-Ch1 VPB-2	OnOff-Ch1 VPB-2	OP Low Limit	OP Limit Basse
OnOff-Ch1&2	OnOff-Ch1&2	OP Rate Limit	OP Rate Limit
On-Time	On-Time	OP Resolution	OP Résolution
OP	OP	OP Stat 1-10	OP Stat 1-10
OP 1 Src	OP 1 Src	OP Stat 11-20	OP Stat 11-20
OP 10 Src	OP 10 Src	OP Status	
OP 11 Src	OP 11 Src	OP Track	OP Track
OP 12 Src	OP 12 Src	OP Track Src	OP Track Src
OP 13 Src	OP 13 Src	OP Units	OP Unité
OP 14 Src	OP 14 Src	Operating	En Cours
OP 15 Src	OP 15 Src	Operation	Opération
OP 16 Src	OP 16 Src	Options LP1	Options LP1
OP 17 Src	OP 17 Src	Options LP2	Options LP2
OP 18 Src	OP 18 Src	Options LP3	Options LP3
OP 19 Src	OP 19 Src	Options OPt	Options OPt
OP 2 Src	OP 2 Src	OR	OU
OP 20 Src	OP 20 Src	Output	Sortie
OP 3 Src	OP 3 Src	Output 1	Sortie 1
OP 4 Src	OP 4 Src	Output 10	Sortie 10
OP 5 Src	OP 5 Src	Output 10	Sortie 10
OP 6 Src	OP 6 Src	Output 10	Sortie 10
OP 7 Src	OP 7 SRC	Output 11	Sortie 11
		Output 11	Sortie 11



Message Output 11	anglais Message Sortie 11	français	Message Output 6	anglais Message f Sortie 6	rançais
Output 12	Sortie 12		Output 6	Sortie 6	
Output 12	Sortie 12		Output 6	Sortie 6	
Output 12	Sortie 12		Output 7	Sortie 7	
Output 13	Sortie 13		Output 7	Sortie 7	
Output 13	Sortie 13		Output 7	Sortie 7	
Output 13	Sortie 13		Output 7	Sortie 7	
Output 14	Sortie 14		Output 8	Sortie 8	
Output 14	Sortie 14		Output 8	Sortie 8	
Output 14	Sortie 14		Output 8	Sortie 8	
Output 15	Sortie 15		Output 8	Sortie 8	
Output 15	Sortie 15		Output 9	Sortie 9	
Output 15	Sortie 15		Output 9	Sortie 9	
Output 2	Sortie 2		Output 9	Sortie 9	
Output 2	Sortie 2		Output Hi	Sortie Haute	
Output 2	Sortie 2		Output Inv		
Output 2	Sortie 2		Output Lo	Sortie Basse	
Output 3	Sortie 3		Output Powe	er	
Output 3	Sortie 3		Output Reso	I Sortie Résol	
Output 3	Sortie 3		Output Statu	s Sortie Status	i
Output 3	Sortie 3		Output Units	Sortie Unité	
Output 4	Sortie 4		Output Value	e Sortie Value	
Output 4	Sortie 4		Output LP1	Sortie LP1	
Output 4	Sortie 4		Output LP2	Sortie LP2	
Output 4	Sortie 4		Output LP3	Sortie LP3	
Output 5	Sortie 5		Oven	Four	
Output 5	Sortie 5		Override	Override	
Output 5	Sortie 5		Override	Override	
Output 5	Sortie 5		Override OP	Override OP	
Output 6	Sortie 6		Override SP		



Message anglais Override Type	Message français Override Type	Message anglais Pattern 16	Message français Group 15
Override LP1	Override LP1	Pattern 2	Pattern 2
Override LP2	Override LP2	Pattern 2	Group 1
Override LP3	Override LP3	Pattern 2	Pattern 2
OVR	OVR	Pattern 3	Pattern 3
OVR Disab Src	Ovr Disab Src	Pattern 3	Group 2
OVR SP Trim	Ovr SP Trim	Pattern 3	Pattern 3
OVR Target SP	OVR Target SP	Pattern 4	Pattern 4
OVR Trim Src	Ovr Trim Src	Pattern 4	Group 3
Oxygen	Oxygen	Pattern 4	Pattern 4
Oxygen Exp	O2 Coeff	Pattern 5	Pattern 5
Ρ.	Ρ.	Pattern 5	Group 4
Page	Page	Pattern 5	Pattern 5
Page Key Src	Src Touch Page	Pattern 6	Pattern 6
Page Prom PAGE	Promote Prmot	Pattern 6	Group 5
Param Access	Accès Param	Pattern 6	Pattern 6
Param Address	Adresse Param	Pattern 7	Pattern 7
Param Name	Param Nom	Pattern 7	Group 6
Param Promote	Param Promote	Pattern 7	Pattern 7
Parity	Parité	Pattern 8	Pattern 8
PASS	PASS	Pattern 8	Group 7
Passed	Passed	Pattern 8	Pattern 8
Paste	Coller	Pattern 9	Group 8
Pattern 1	Pattern 1	PATTERN GEN	PATTERN GEN
Pattern 10	Group 9	PDSIO Master	PDSIO Maitre
Pattern 11	Group 10	PDSIO Powered	PDSIO Powered
Pattern 12	Group 11	PDSIO Slave	PDSIO Esclave
Pattern 13	Group 12	PDSO Relay	PDSO Relais
Pattern 14	Group 13	Per Hour	Par Heure
Pattern 15	Group 14	Per Minute	Par Minute



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com

Message anglais Per Program	Message français Par Program	Message anglais Pot IP Src	Message français Pot IP Src
Per Second	Par Second	Pot Low Pos	
Per Segment	Par Segment	Power	Puissance
Percentage	Pourcentage	Power Failures	Power Failures
РН	PH	Power FF	Power FF
PID Set 1	PID Jeu 1	Power FF Src	Power FF Src
PID Set 2	PID Jeu 2	Power FF Val	Power FF Val
PID Set 3	PID Jeu 3	PPM	PPM
PID Set 4	PID Jeu 4	Pre Scale Val	
PID Set 5	PID Jeu 5	Press	\x001"+"\x002"
PID Set 6	PID Jeu 6	\x001"+"\x002" to Ack	
PID Set 7	PID Jeu 7		
PID Set 8	PID Jeu 8	PRG	PRG
PID Set Src	Jeu PID Src	Prg End	
PID(Aux) LP1	PID(Aux) LP1	Prg.DO1	Prg.DO1
PID(Aux) LP2	PID(Aux) LP2	Prg.DO2	Prg.DO2
PID(Aux) LP3	PID(Aux) LP3	Prg.DO3	Prg.DO3
PID LP1	PID LP1	Prg.DO4	Prg.DO4
PID LP2	PID LP2	Prg.DO5	Prg.DO5
PID LP3	PID LP3	Prg.DO6	Prg.DO6
PID-Ch1 Only	PID-Ch1 Only	Prg.DO7	Prg.DO7
PID-Ch1 OnOff-2	PID-Ch1 OnOff-2	Prg.DO8	Prg.DO8
PID-Ch1 PID-Ch2	PID-Ch1 PID-Ch2	Prg.WPSP1	Prg.WPSP1
PID-Ch1 VP-2	PID-Ch1 VP-2	Prg.WPSP2	Prg.WPSP2
PID-Ch1 VPB-2	PID-Ch1 VPB-2	Prg.WPSP3	Prg.WPSP3
Platinel II	Platinel II	Prg:	Prg:
PMetric Const	PsycMetric Cte	Probe IP	Sonde IP
PMtric Cst Src	PMtric Cst Src	Probe mV	Sonde mV
Pot High Pos		Probe Offset	Sonde Offset
Pot Input	Pot Entrée	Probe SBrk	Sonde SBrk



Message anglais Probe Status	Message français Sonde Status	Message anglais PROGRAM EDIT	Message français PROGRAM EDIT
Probe Type	Sonde Type	Program Error	Program Erreur
Prof En		Program Full	Program Plein
Profibus	Profibus	Program Invalid	Program Invalid
Profibus Stat		Program Name	Program Nom
Profile	Profil	Program Number	Num. Program
Profile Lock		PROGRAM RUN	PROGRAM RUN
Profile Locked	Profile Locked	Program Status	Program Status
Profile SP1	Profil SP1	Program Track	Program Track
Profile SP2	Profil SP2	PROGRAM TREND	
Profile SP3	Profil SP3	Program Type	Program Type
Prog 1		Program ProG	Program ProG
Prog 2		Programmer	Programmateur
Prog 3		Programs	Programs
Prog 4		Promote Access	Accès Promu
Prog Cycle Rem	Prog Cycle Rem	Promote Addr	Addr Promu
Prog Cycles	Prog Cycles	Promote Name	Nom Promu
Prog DO Values	Prg DO Values	Promote Pages	Promote Pages
Prog Mem Full	Prog Mem Pleine	Promote Param	Param Promu
Prog Num Src		Promote Params	Promote Params
Prog Rem Summ	Prg Rem Summ	Prop Band 1	Bande Prop 1
Prog Reset DO	Prg Reset DO	Prop Band 2	Bande Prop 2
Prog Run/Hold	Prog Run/Hold	Prop Band 3	Bande Prop 3
Prog Select		Prop Bnd Units	Unit Bnd Prop
Prog Setpoint	Consigne Prog	Proportional	Proportionnel
Prog SP Src	PSP Src	Protocol	
Prog Time Elap	Prg Tps Passe	PSDIO Triac	PSDIO Triac
Program	Program	psi	psi
Program Cycle		PSIG	PSIG
Program Cycles		PSP1	PSP1



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com

Message anglais	Message français	Message françai	s Message français
PSP1 CoarseHBk		PSP2 Resol	PSP2 Resol
PSP1 Dwell Tm	PSP1 T_Palier	PSP2 Target	PSP2 Cible
PSP1 Dwell Tm	PSP1 T_Palier	PSP2 Type	PSP2 Type
PSP1 FineHBk		PSP2 Units	PSP2 Unité
PSP1 HBk Appl	PSP1 HBk Appl	PSP2 WSP	PSP2 WSP
PSP1 HBk Type	PSP1 HBk Type	PSP3	PSP3
PSP1 HBk Val	PSP1 HBk Val	PSP3 CoarseHBk	
PSP1 High Lim	PSP1 Lim Haute	PSP3 Dwell Tm	PSP3 T_Palier
PSP1 Low Lim	PSP1 Lim Basse	PSP3 FineHBk	
PSP1 Rate	PSP1 Vitesse	PSP3 HBk Appl	PSP3 HBk Appl
PSP1 Reset Src	PSP1 Reset Src	PSP3 HBk Type	PSP3 HBk Type
PSP1 Reset Val	PSP1 Reset Val	PSP3 HBk Val	PSP3 HBk Val
PSP1 Resol	PSP1 Résol	PSP3 Low Lim	PSP3 Lim Basse
PSP1 Target	PSP1 Cible	PSP3 Rate	PSP3 Vitesse
PSP1 Type	PSP1 Type	PSP3 Reset Src	PSP3 Reset Src
PSP1 Units	PSP1 Unité	PSP3 Reset Val	PSP3 Reset Val
PSP1 WSP	PSP1 WSP	PSP3 Resol	PSP3 Résol
PSP2	PSP2	PSP3 Target	PSP3 Cible
PSP2 CoarseHBk		PSP3 Type	PSP3 Type
PSP2 Dwell Tm	PSP2 T Palier	PSP3 Units	PSP3 Unité
PSP2 FineHBk		PSP3 WSP	PSP3 WSP
PSP2 HBk Appl	PSP2 HBk Appl	PT100	PT100
PSP2 HBk Type	PSP2 HBk Type	Pulse	Pulse
PSP2 HBk Val	PSP2 HBk Val	PULSE PROG	PULSE PROG
PSP2 High Lim	PSP2 Lim Haute	Pulse Prog	Pulse Prog
PSP2 Low Lim	PSP2 Lim Basse	PV	PV
PSP2 Pato	PSP2 Vitacco	PV Alm	PV Alm
DSD2 Docot Sro	DSD2 Dagat Sra	PV Feedforward	PV Feedforward
PSP2 Reset Val	PSP2 Reset Val	PV In Status	Module Status



Message PV Input	anglais	Message PV Entrée	français	Message anglais Ratio Trim Src	Message français Ratio Trim Src
PV Input Na	me	PV Entrée N	Nom	Ratio Type	Ratio Type
PV Src		PV Src		Ratio WSP	Ratio WSP
PV1 Src		PV1 Src		Ratio LP1	Rapport LP1
PV2 Src		PV2 Src		Ratio LP2	Rapport LP2
PV3 Src		PV3 Src		Ratio LP3	Rapport LP3
PVIn.Val		PVEnt.Val		Read Only	Lecture Seule
Pyrometer		Pyrometre		Ready	
Quartz Point		Quartz Poin	ıt	Rear Term Temp	Rear Term Temp
Raise		Ouverture		Recovering	Restitution
Raise		Ouvert		Recovery Time	Tps de Récup
Raise Key S	rc	Src Touche	Inc	Recovery Type	Type de Récup
Ramp		Rampe		Rel Ch2 Gain	Gain Rel Ch2
Ramp Back		Ramp Back		Rel Humidity	Humidité Relat.
Ramp Rate		Rmp en Vite	esse	Relay	Relais
Range Max		Echel. Max		REM	EXT
Range Min		Echel. Min		Rem FFwd Src	Rem FFwd Src
RAT		RAT		Rem Gas Ref IP	Rem Gas Ref IP
Rate Lim Un	its	Rate Lim U	nité	Rem Gas Src	Rem Gas Src
Rate Limit V	al	Rate Limit \	/al	Rem Hi OP Lim	Remote OH
Rate of Char	nge	Vitesse		Rem Hi OP Src	Rem Hi OP Src
Rate Units		Unité Vit Ra	amp	Rem Lo OP Lim	Remote OL
Ratio		Rapport		Rem Lo OP Src	Rem Lo OP Src
Ratio Hi Lim		Ratio Lim H	aut	Rem SP Config	Rem SP Config
Ratio Lo Lim		Ratio Lim B	as	Rem SP Ena Src	Rem Src Actif
Ratio Resol		Ratio Résol		Remote	Externe
Ratio SP		Ratio SP		Remote FFwd	Remote FFwd
Ratio SP Sro	;	Ratio SP Sr	с	Remote SP	Remote SP
Ratio Track		Ratio Track		Remote SP Src	Remote SP Src
Ratio Trim		Ratio Trim		Remote Track	Remote Track



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com

Message anglais Reserved Int	Message français Reserved Int	Message anglais Saturday	Message français Samedi
Reset	Reset	Save	Sauve
Reset Src	Reset Src	Save Fact	
Reset Src	Reset Src	Save to Factory	Sauv Reg_Usine
Reset Time		Save to User	Sauv R_Utilisat
Resolution	Résolution	Save User	
Resolution	Resol	SBreak	SBreak
Rest	Rest	SBrk Fallback	Entrée Clip
Rest	Reset	SBrk Impedance	SBrk Impedance
Restarting	Relance	SBrk Impedance	SBrk Actif
Restore Fact		SBrk OP	SBrk OP
Restore Factory	Récup. Usine	SBrk Trip Imp	SBrk Val
Reverse	Inverse	SBrk Type	SBrk Type
Rough - 50mV	Grossier - 50mV	SBY	SBY
Rough - 50mV	Grossier - 50mV	Scale High	
RSP Trim	RSP Trim	Scale Low	
RTD	RTD	Scaled Value	
R-type	R-type	Schedule Type	Schedule Type
Run	Run	Scroll Key Src	Src Tche Scrol
Run Src	Run Src	sec	sec
Run Src	Run Src	Second Comms	
Run/Hold		Seconds	Seconds
Run/Hold Src	Run/Hold Src	Seg Duration	Seg Duree
Run/Reset Src	Run/Reset Src	Seg Time Rem	Seg T_Restant
Running		Seg:	Seg:
S		Segment Name	Segment Nom
S.	S.	Segment Number	Num. Segment
S.Br	S.Br	Segment Type	Segment Type
Sample Hold	Sample Hold	Segment SEG	Segment SEG
Sat-Sun	Sam-Dim	SegPool Over	SegPool Over



Message	anglais	Message	français	Message	anglais	Message	français
Select	•	Select	5	Select Logic	7	Select Logic	27
Select Logic	1	Select Logic	51	Select Logic	8	Select Logic	8
Select Logic	10	Select Logic	c 10	Select Logic	9	Select Logic	9
Select Logic	11	Select Logic	: 11	Select Max		Select Max	
Select Logic	12	Select Logic	2 12	Select Min		Select Min	
Select Logic	13	Select Logic	5 13	Servo Time			
Select Logic	14	Select Logic	5 14	Set		Jeu	
Select Logic	15	Select Logic	5 15	Setpoint		Consigne	
Select Logic	16	Select Logic	: 16	Setpoint 1		Consigne 1	
Select Logic	17	Select Logic	: 17	Setpoint 2		Consigne 2	
Select Logic	18	Select Logic	: 18	SGL		SGL	
Select Logic	19	Select Logic	: 19	Show Summ	ary?	Voir Somma	aire?
Select Logic	2	Select Logic	2	Shunt			
Select Logic	20	Select Logic	20	Shunt State			
Select Logic	21	Select Logic	21	Single		Simple	
Select Logic	22	Select Logic	22	Slave SP			
Select Logic	23	Select Logic	23	Sooting Alar	m	Sooting Ala	rm
Select Logic	24	Select Logic	24	SP		SP	
Select Logic	25	Select Logic	25	SP Feedforv	vard	SP Feedfor	ward
Select Logic	26	Select Logic	26	SP High Lim	it	SP Limit Ha	ut
Select Logic	27	Select Logic	27	SP Low Limi	t	SP Limit Ba	sse
Select Logic	28	Select Logic	28	SP Only		SP Only	
Select Logic	29	Select Logic	29	SP Select Si	с	SP Select S	rc
Select Logic	3	Select Logic	5 3	SP Source		SP Source	
Select Logic	30	Select Logic	30	SP(Aux) LP1		SP(Aux) LP	1
Select Logic	31	Select Logic	31	SP(Aux) LP2	2	SP(Aux) LP	2
Select Logic	32	Select Logic	32	SP(Aux) LP3	}	SP(Aux) LP	3
Select Logic	4	Select Logic	; 4	SP LP1		SP LP1	
Select Logic	5	Select Logic	5 5	SP LP2		SP LP2	
Select Logic	6	Select Logic	6	SP LP3		SP LP3	



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:103373555555 Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com 2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com

Message anglais SP1	s Message français SP1	Message anglais Step	Message français Saut
SP1 High Limit	SP1 Limit Haut	Stop	Stop
SP1 Low Limit	SP1 Limit Bas	Storing Time	StockageTemps
SP2	SP2	S-type	S-type
SP2 High Limit	SP2 Limit Haut	Subtract	Soustrait
SP2 Low Limit	SP2 Limit Bas	Sum.D1-16	Sum.D1-16
SP2 Src	SP2 Src	Sum.LP2&3	Sum.LP2&3
SPC3 Init Err	SPC3 Erreur	Sum.PrNam	Sum.PrNam
SPI Cal Error	SPI Cal Error	Sum.TiRem	Sum.TiRem
Spi Locked	Spi Locked	SUMMARY	SOMMAIRE
Spi Queue Full	Spi Queue Full	Summary	Sommaire
Square Root	Racine Carrée	Summary	Sommaire Som.PG
SRam Size		Summary Sum.PG	Sommaire Som.PG
Src A	Src A	Sunday	Dimanche
Src B	Src B	Sure	Sur
SRL Complete	SRL Complete	Switch 1 Sw 1	Switch Ov 1 Sw 1
SSI	SSI	Switch Hi	Switch Hi
STANDARD IO	E/S STANDARDS	Switch Lo	Switch Lo
Standby	Standby	SwOv1.OP	SwOv1.OP
Standby Src	Standby Src	Tare State	
Standby Stand	Standby Stand	Tare Value	
Start Pnt1 Cal		Target OP	Cible OP
Start Pnt1 Src		Target SP	Cible SP
Start Pnt2 Cal		Telemetry	Télémétrie
Start Pnt2 Src		Temp IP	Temp IP
Start Tare		Temp Offset	Temp Offset
Start Tare Src		Temp Src	Temp Src
Startup Text 1	Startup Text 1	Temp Units	Unité de Temp.
Startup Text 2	Startup Text 2	Terminated	Termine
Status	Status	Test Time	



Message Text	anglais	Message Texte	français	Message anglais Totaliser1 tot1	Message français Totalisat1 tot1
Text Numbe	r	Num. de Te	exte	Totaliser2 tot2	Totalisat2 tot2
Thermocoup	ole	Thermocou	ple	Totaliser3 tot3	Totalisat3 tot3
Threshold V	al			Totaliser4 tot4	Totalisat4 tot4
Thursday		Jeudi		Track	Track
Ti/Td Units		Ti/Td Unité		Trans Scale	Trans Scale
Time		Temps		Transducer	Transducer
Time Alarm		Temps d'Ala	arme	Transmitter PSU	PSU
Time Const	1	Const Temp	os 1	Transmitter PSU	Alim TrXmetteur
Time Const	2	Const Temp	os 2	Travel Time	Tps Ouverture
Time Propor	tion	Proport. au	tps	Triac	Triac
Time to Targ	get	Rampe en o	durée	Tri-Contact IP	Tri-Contact IP
Time timE		Temps timE	1	Trigger	Trigger
Timebase				Triggered	Triggered
Timer 1 timr	1	Timer 1 tim	r1	Tri-Logic IP	Tri-Courant IP
Timer 2 timr	2	Timer 2 tim	r2	Tri-Logic OP	Tri-Logic
Timer 3 timr	3	Timer 3 tim	r3	Trim Hi Lim	Trim Lim Hte
Timer 4 timr	4	Timer 4 tim	r4	Trim Hi Lim	Trim Lim Hte
TIMER BLO	CKS	BLOCS TIM	IER	Trim Lo Lim	Trim Lim Bas
Timer Blocks	S	Blocs Time	r	TSP/TOP Access	TSP/TOP Access
Tmr1.OP		Tmr1.OP		T-type	T-type
Tmr2.OP		Tmr2.OP		Tuesday	Mardi
Tmr3.OP		Tmr3.OP		tunE	tunE
Tmr4.OP		Tmr4.OP		Tune OH	Autoréglage OH
Tot1.Alm		Tot1.Alm		Tune OL	Autoréglage OL
Tot2.Alm		Tot2.Alm		Tune OP	Autoréglage OP
Tot3.Alm		Tot3.Alm		Tuning at SP	Tuning at SP
Tot4.Alm		Tot4.Alm		Tuning Master	Tuning Master
Total		Total		Tuning Slave	Tuning Slave
Total Segme	ents	Total Segm	ents	Tuning to SP	Tuning to SP



Message anglais Txdcr 1 tdr1	Message français ~11 PV.Ent	Message anglais User 1 Value	Message français User 1 Value
Txdcr 2 tdr2	~12 An.Ent	User 10 Value	User 10 Value
Txdcr 3 tdr3	~06 md1	User 11 Value	User 11 Value
Txdcr Name		User 12 Value	User 12 Value
Txdcr Scale	Echelle Txdcr	User 2	User 2
TXDCR SCALING	ECHELLE TXDCR	User 2 Value	User 2 Value
Txdcr Scaling	Echelle Txdcr	User 3	User 3
Txdcr1		User 3 Value	User 3 Value
Txdcr2		User 4	User 4
Txdcr3		User 4 Value	User 4 Value
Туре	Туре	User 5	User 5
U1Alm.OP	U1Alm.OP	User 5 Value	User 5 Value
U2Alm.OP	U2Alm.OP	User 6	User 6
U3Alm.OP	U3Alm.OP	User 6 Value	User 6 Value
U4Alm.OP	U4Alm.OP	User 7	User 7
U5Alm.OP	U5Alm.OP	User 7 Value	User 7 Value
U6Alm.OP	U6Alm.OP	User 8	User 8
U7Alm.OP	U7Alm.OP	User 8 Value	User 8 Value
U8Alm.OP	U8Alm.OP	User 9 Value	User 9 Value
UI Ticks Task1	UI Ticks Task1	User Alm 1-8	User Alm 1-8
UI Ticks Task2	UI Ticks Task2	User Text	Texte Perso
Undefined Int	Undefined Int	User Text USr.T	Texte Perso T.PERS
Units	Unité	User Val 1 VAL 1	Val. Var 1 VAL 1
Units UNItS	Unité UNItE	User Val 2 VAL 2	Val. Var 2 VAL 2
Unknown	Inconnu	User Val 3 VAL 3	Val. Var 3 VAL 3
Unknown Error	Erreur Inconnue	User Val 4 VAL 4	Val. Var 4 VAL 4
Unlocked	Unlocked	User Val 5 VAL 5	Val. Var 5 VAL 5
Up Scale	Ouvert Max	User Val 6 VAL 6	Val. Var 6 VAL 6
Upper Param	Afficheur Haut	User Val 7 VAL 7	Val. Var 7 VAL 7
User 1	User 1	VPB-Ch1 VP-2	VPB-Ch1 VP-2



Message anglais User Val 8 VAL 8	Message français Val. Var 8 VAL 8	Message anglais VPB-Ch1 VPB-2	Message français VPB-Ch1 VPB-2
User Val 9 VAL 9	Val. Var 9 VAL 9	VP-Ch1 Only	VP-Ch1 Only
User Val10 VAL10	Val. Var10 VAL10	VP-Ch1 OnOff-2	VP-Ch1 OnOff-2
User Val11 VAL11	Val. Var11 VAL11	VP-Ch1 VP-2	VP-Ch1 VP-2
User Val12 VAL12	Val. Var12 VAL12	VP-Ch1 VPB-2	VP-Ch1 VPB-2
USER VALUES	VAR. INTERNES	Wait Condition	Wait Condition
Usr	Usr	Wait Event	Wait Event
UVal1.Val	UVal1.Val	Wait Events?	Attente Evnts?
UVal2.Val	UVal2.Val	Wait Status	Wait Status
UVal3.Val	UVal3.Val	WaitA Src	WaitA Src
UVal4.Val	UVal4.Val	WaitB Src	WaitB Src
V	V	WaitC Src	WaitC Src
VACUUM	VIDE	Waiting	Attente
Val A	Val A	Waiting Again	Attente Encore
Val B	Val B	Water	Eau
Value		Water	Eau
Value Source		Wednesday	Mercredi
Valve Lower	Fermeture Vanne	Wet Bulb Offs	Temp Hum Offs
Valve Position	Valve Position	Wet Bulb Src	Temp Hum Src
Valve Raise	Ouverture Vanne	Wet Bulb Temp	Temp Hum
View Conf	Voir Config	Wire	Fil
View Loop	Affiche Boucles	Wire Op Ena	
Voltage		Wire Reset	
Volts	Volts	Wire Run/Hold	
VP SBrk Action	VP SBrk Action	Wire Src	Fil info Src
VP SBrk OP	VP SBrk OP	Wired FeedFwd	FeedF Cablage
VP Velocity	VP Vélocité	Wiring LP1	Cablage LP1
VPB-Ch1 Only	VPB-Ch1 Only	Wiring LP2	Cablage LP2
VPB-Ch1 OnOff-2	VPB-Ch1 OnOff-2	Wiring LP3	Cablage LP3



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com

Message anglais	Message français
Wiring Wir	Cablage CAblG
Wiring Wir	Cablage CAblG
Wiring Wir	Cablage CAbLG
Working H-CO	H-CO Actuel
Working OP	OP Travail
Working SP	SP Travail
X.XXXX	X.XXXX
X.XXXX	X.XXXX
XOR	OUx
XX.XXX	XX.XXX
XX.XXX	XX.XXX
XXX.XX	XXX.XX
XXX.XX	XXX.XX
XXXX.X	XXXX.X
XXXX.X	XXXX.X
XXXXX	XXXXX
XXXXX	XXXXX
Yes	Oui
Zirc.Clea	Zirc.Nett
Zirc.PV	Zirc.PV
Zirc.SAlm	Zirc.SAIm
Zirc.Stat	Zirc.Stat
Zirconia	Snde Zirconium
ZIRCONIA PROBE	SNDE ZIRCONIUM
Zirconia Value	Process Value
FAUX	Faux
VRAI	Vrai



EUROTHERM AUTOMATION SAS

SIEGE SOCIAL ET USINE : 6, chemin des joncs - BP 55 - 69574 DARDILLY CEDEX France Tèl: 04 78 66 45 00 Fax: 04 78 35 24 90 E.mail: ea@automation.eurotherm.co.uk Site Internet : www.eurotherm.tm.fr

AGENCES :

BUREAUX:

Aix-en Provence Tél: 04 42 39 70 31

Lyon Tél : 04 78 66 45 00 Tél: 03 89 23 52 20

Colmar

Paris Tél: 01 69 18 50 60

Toulouse Tél: 05 34 60 69 40

Bordeaux Clermont-Ferrand Diion Grenoble l ille Metz Nantes Normandie Orléans

UNE OFFRE GLOBALE POUR LE CONTROLE DE VOS PROCEDES

En tant que spécialiste et fabricant d'équipements de contrôle et de régulation de procédés, nous vous proposons une gamme étendue de matériels complémentaires

- Capteurs, Convertisseurs, Indicateurs
- Régulateurs Programmateurs, Entrées/Sorties déportées
- Enregistreurs, centrales de mesure
- Contacteurs statiques. Gradateurs de puissance
- Superviseurs, Systèmes de Contrôle Commande

DES STAGES DE FORMATION POUR OPTIMISER L'UTILISATION DE VOS EQUIPEMENTS

EUROTHERM AUTOMATION est enregistré organisme de formation.

Des stages théoriques sur la régulation et l'électronique de puissance ainsi que d'autres plus spécifiques sur notre matériel vous sont proposés tout au long de l'année.

Des formations sur site et à la carte peuvent être réalisées sur demande.

Pour connaître notre calendrier des stages, veuillez consulter notre site Internet ou contacter votre agence EUROTHERM.

> MATERIEL FABRIQUE PAR EUROTHERM CONTROLS, **USINE CERTIFIEE ISO 9001**

Régulateur 2704



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29 Site web : www.hvssystem.com

SOCIÉTÉS EUROTHERM DANS LE MONDE

ADRESSES RÉGIONALES EN FRANCE : VOIR LA PAGE PRÉCÉDENTE

ALLEMAGNE Eurotherm Regler GmbH Ottostrasse 1 D-65549 Limburg Tél. (+49 6431) 2980 Fax (+49 6431) 298119

AUSTRALIE

Eurotherm Pty. Ltd. Unit 1 20 Foundry Avenue Seven Hills New South Wales 2147 Tél. (+61 2) 9838 0099 Fax (+61 2) 9838 9288

AUTRICHE

Eurotherm GmbH Gejereckstrasse 18/1 A 1110 Vienna Tél. (+43 1) 798 7601 Fax (+43 1) 798 7605

BELGIQUE

Eurotherm BeLux. 384 rue du Val-NOtre-Dame B-4520 Moha Tél. (+32 0) 85 274080 Fax (+32 0) 85 274081

BRESIL

Eurotherm Ltda rua lboti, 538 Campinas - SP CEP 13041-520 Tél. (+55 19) 3237 3413 Fax (+55 19) 3234 7050

CORÉE

Eurotherm Korea Limited Hyundai-Plaza 3F Yéonghong-Dong 1106 Yeonghong-Gu Suwon-Shi, 443-816 Tél. (+82 0) 31 273 8507 Fax (+82 0) 31 273 8508

DANEMARK

DANEMARIA Eurotherm AS Ostmarken 7 DK-2860 Soborg Tél. (+45 70) 234670 Fax (+45 70) 546253

ESPAGNE

Eurotherm España SA Calle la Granja 74 28108, Alcobendas Madrid Tél. (+34 91) 6616001 Fax (+34 91) 6619093

FINLANDE

Eurotherm Finland Kristiinankatu 9 FIN - 20100 ABO Tél. (+358) 2 250 60 30 Fax (+358) 2 250 32 01

FRANCE

Eurotherm Automation SAS 6 chemin des joncs - BP 55 69574 Dardilly Cedex Tél. (+33) 4 78 66 45 00 Fax (+33) 4 78 35 24 90

GRANDE-BRETAGNE

Eurotherm Controls Ltd. Earaday Close Durrington WorthingWest Sussex BN13 3PL Tél.(+44 1903) 695888 Fax(+44 1903) 695666

HOLLANDE

Eurotherm B.V. Genielaan 4 2404CH Alphen aan den Rijn Tél. (+31 172) 411 752 Fax (+31 172) 417 260

HONG-KONG

Eurotherm Limited N° 10 18/F kodak House II 312 Java Road, North Point Tél. (+852) 2873 3826 Fax (+852) 2870 0148 Ѱ

INDE

Eurotherm India Limited 152 Developed Plots Estate Perungudi Madras 600 096 Tél. (+9144) 4961129 Fax (+9144) 4961831

© Copyright Eurotherm Automation 2000

Tous droits réservés.

Toute reproduction ou transmission sous quelque forme ou quelque procédé que ce soit sans l'autorisation écrite d'Eurotherm Automation est strictement interdite.

Les caractéristiques techniques citées dans ce document sont susceptibles d'évoluer sans préavis.

Manuel d'installation et de câblage 2704



2 rue René Laennec 51500 Taissy France E-mail:hvssystem@hvssystem.com Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

IRLANDE

Eurotherm Ireland Limited 2004/04 Orchad Avenue, City West Business Park Naas Road, Dublin 24 Tél. (+353 01) 4691800 Fax (+353 01) 4691300

ITALIE

Eurotherm SpA Via XXIV Maggio 22070 Guanzate Tél. (+39 031) 975111 Fax (+39 031) 977512

NORVĖGE

Eurotherm AS Vollsveien 13D 1366 Lysaker, Postboks 227, NO-1326 Lysaker Tél. (+47 67) 592170 Fax (+47 67) 118301

SUÈDE

Eurotherm AB Lundavagen 143 S-212 24 Malmo Tél. (+46 40) 384500 Fax (+46 40) 384545

SUISSE

Eurotherm Produkte AG Schwerzistrasse 20 CH-8807 Freienbach Tél. (+41 55) 4154400 Fax (+41 55) 4154415

U.S.A

Eurotherm Controls Inc. 741 Miller Drive SE, Suite F. Leesburg, Virginia 20175-8993 Tél. (+1703) 443 0000 Fax (+1703) 669 1300





Site web : www.hvssystem.com